

快速導覽

- 快速功能引導

1

基本功能

- 操作前務必閱讀資訊
- 操作前初始設定
- 連接藍牙® 裝置

2

衛星導航系統

- 地圖畫面操作
- 搜尋地圖
- 啟用路線引導

3

音響 / 影音系統

- 收聽廣播
- 欣賞音樂和影片

4

周邊監測系統

- 檢查車輛周圍狀況

5

電話

- 操作電話
(行動電話專用的藍牙行動通訊系統)

6

索引

- 認證

2 目錄

前言	4	透過 Wi-Fi® 連接至 Miracast®	49
使用本手冊	6		
1 快速導覽			
1-1. 基本功能		2-3. Apple CarPlay/Android Auto™	
顯示幕及操作開關	10	Apple CarPlay/Android Auto	51
Remote Touch 資訊			
整合操控介面	12	2-4. 其他設定	
選單畫面	14	一般設定	58
狀態圖示	16	語音設定	64
「設定」畫面	18	車輛設定	65
資訊畫面	19		
1-2. 衛星導航系統操作		3 衛星導航系統	
地圖畫面操作	20	3-1. 基本操作	
路線引導	21	導航	70
登錄住家	22	地圖畫面操作	72
2 基本功能			
2-1. 操作前基本資訊		地圖畫面資訊	76
初始畫面	24	交通資訊	80
如何使用觸控板	25		
分割畫面	28	3-2. 目的地檢索	
子選單	32	目的地檢索操作	82
輸入文字和數字 / 列表		開始路線引導	88
畫面操作	32		
連結多功能資訊顯示幕及		3-3. 路徑引導	
系統	35	路線引導畫面	93
2-2. 連線設定		典型語音引導提示	97
登錄 / 連接藍牙® 裝置	36	編輯路線	98
設定藍牙® 詳細設定	40		
3-4. 設定		3-5. 衛星導航系統提示	
導航設定	101	GPS (全球定位系統)	120
導航詳細設定	108	地圖資料版本與收錄範圍	122
交通資訊設定	115		

4 音響 / 影音系統**4-1. 基本操作**

- 快速參閱 124
基本功能 125

4-2. 收音機操作

- AM/FM 收音機 130

4-3. 媒體操作

- CD 133
DVD 135
USB 隨身碟 138
iPod/iPhone
(Apple CarPlay) 140
Android Auto 142
藍牙® 音訊 144
Miracast® 147
AUX 149

4-4. 方向盤音響 / 影音按鍵式

- 開關
方向盤控制鍵 150

4-5. 設定

- 音訊設定 152

4-6. 音響 / 影音系統操作提示

- 操作資訊 158

5 周邊監測系統**5-1. 倒車影像輔助系統**

- 倒車影像輔助系統 172
預估行進路線顯示模式 .. 176

倒車輔助導引線顯示 模式	177	1
距離導引線顯示模式	178	2
倒車影像輔助系統注意 事項	178	3
您應該知道的事	184	4

6 電話**6-1. 電話操作 (行動電話用
藍牙行動通訊系統)**

- 快速參閱 188
基本功能 189
使用藍牙® 行動通訊系統
撥打電話 193
使用藍牙® 行動通訊系統
接通電話 197
使用藍牙® 行動通訊系統
交談 198

6-2. 設定

- 電話設定 200

6-3. 如果 ... 怎麼辦

- 故障排除 209

索引

- 認證 214

簡介

衛星導航系統使用手冊

本手冊說明系統的操作。請詳細閱讀本手冊，以確保正確使用。請隨時將本手冊放置於車上。

根據功能及 / 或購買合約內容，以及本文件編製時可用的地圖資料，本文件中的螢幕擷取畫面與系統的實際畫面可能不同。

如果變更過畫面主題設定，本手冊中的畫面也會不相同。(主題設定：→P. 58)

在某些狀況下切換畫面時，可能會花較長時間切換畫面、出現短暫的空白畫面或可能出現噪音。

請注意，本手冊的內容有時可能發生不同於系統的狀況，例如系統軟體更新時。

本手冊上出現的公司名稱及產品名稱為各公司的商標及註冊商標。

衛星導航系統

衛星導航系統是目前技術最先進的車輛配備之一，本系統接收由美國國防部設立的全球定位系統(GPS)所發出的衛星訊號。透過這些訊號及車上的其他感知器，系統會指示車輛目前位置，並引導車輛到想前往的目的地。

衛星導航系統可規劃出自您目前車輛所在位置至目的地之間最有效率的引導。此系統的設計是以高效率的方式引導您到一個不熟悉的目的地。地圖資料庫是以 PIONEER 的地圖為依據，資料來源為 ZENRIN 與大輿出版社。所計算出之引導，可能並非最短或塞車情況最少之路徑。您個人對當地的瞭解或「捷徑」有時可能比規劃的路線更快。

衛星導航系統的資料庫包括景點類別，使您可以輕鬆選擇餐廳和飯店等目的地。如果目的地不在資料庫中，您可輸入鄰近的街道地址，系統即會引導您前往該地。

本系統同時提供地圖引導畫面和聲音引導。語音引導會報告剩餘距離、接近叉路或交叉路口時需轉彎的方向。這些聲音引導有助於您將目光集中在道路上，讓您有足夠的時間操作車輛、變換車道或減速。

請注意：目前所有的衛星導航系

統仍有某些限制，可能影響實際的效能。車輛位置的準確度必須視衛星訊號的接收狀況、路況、車況及其他環境因素而定。有關系統各項限制的詳細資訊，請參考第 120 頁。

**TOYOTA MOTOR
CORPORATION**


使用本手冊

本手冊使用之說明符號


本手冊使用之符號

符號	說明
	警告： 如果忽略此警告時，可能會造成人員死亡或嚴重傷害。
	注意： 如果忽略此注意時，可能會造成車輛或配備損壞。
	指示操作或工作程序，請依步驟號碼順序執行。

圖示內的符號



符號	說明
	指示該動作（按下、轉動等）用於操作開關和其他裝置。
	指示操作的結果（如蓋子開啟）。



符號	說明
	指示說明的組件或位置。
	表示不可、不可做或不可讓此情況發生。

安全指示

請遵循下列安全指示，以最安全

的方式使用本系統。

本系統用以協助您抵達目的地，如果使用得當，將可順利引導到目的地。身為駕駛人的您，必須對安全操作車輛及維護乘客安全負完全的責任。

不可在行車時為了操作本系統而影響行車安全。駕駛人行車的第一要務應該是隨時安全地操作車輛，行車時，請務必遵守交通規則。

在實際使用本系統前，請熟悉其操作方法，請徹底閱讀手冊，確保瞭解系統。未閱讀及瞭解本手冊說明的人請勿使用本系統。

基於安全考量，本系統部分功能在行駛時將無法操作。行駛中無法使用的按鈕在畫面上會變暗。只有在車輛靜止時，才能夠輸入目的地及選擇引導。

音引導，僅將其當作參考資訊即可。如果系統無法判定目前的正確位置，則衛星導航系統可能出現錯誤、延遲或無法聲音引導。

系統中的道路資訊偶爾可能會不完整，道路狀況像行車限制（例如：禁止左轉、街道封閉等）經常會有變動。因此，採用系統提供的任何引導之前，請確認路線引導是否安全且不違規。

本系統無法就地區安全、街道狀況及可取得的緊急服務提出警告。如果無法確定該地區是否安全，不可駛入。

在任何情況下，本系統都不應取代駕駛人的個人判斷。

請僅於獲准合法使用衛星導航系統的地區操作本系統。有些地區的法律可能禁止在駕駛人目光所及的範圍內裝置影像螢幕。

警告

- 基於安全考量，駕駛人不應在行駛時操作系統。未注意路況和交通狀況可能會造成意外事故。
- 行車時，請務必遵守交通規則，並隨時注意路況。如果道路標示已變更，衛星導航系統的引導可能會提供未更新的資訊，例如單行道的行進方向等。

行車時，請盡可能聆聽聲音引導，並在安全的情況下，快速瀏覽畫面顯示，然而，不可完全依賴聲

快速導覽

1

快速導覽

1-1. 基本功能

- 顯示幕及操作開關 10
- Remote Touch 資訊整合


 - 操控介面 12
 - 選單畫面 14
 - 狀態圖示 16
 - 「設定」畫面 18
 - 資訊畫面 19

1-2. 衛星導航系統操作

- 地圖畫面操作 20
- 路線引導 21
- 登錄住家 22

顯示幕及操作開關

各項零件名稱



A 麥克風 (\rightarrow P. 191)

B 方向盤開關 (\rightarrow P. 150)

C 顯示幕

D 音響控制開關 (\rightarrow P. 124)

E Remote Touch 資訊整合操控介面 (\rightarrow P. 12)

F 觸控板 (\rightarrow P. 25)

G USB/AUX-IN 外接式音源高速傳輸介面 (\rightarrow P. 126)

看起來更亮或更暗。

●溫度低於 -20°C 時，系統可能無法運作。

●由側面觀賞 LCD 畫面時，會看起來更亮或更暗。

●當陽光或其他外部光源照射螢幕時，螢幕會難以看得清楚。

●配戴偏光鏡片太陽眼鏡時，螢幕會

⚠ 警告

- 基於安全考量，行駛中駕駛人應該盡可能避免執行各項操作。行駛中執行操作可能使駕駛人錯誤操作方向盤造成意外事故。使用前請先停車。此外，行駛中盡可能不要看螢幕。
- 勿必遵守實際的交通規則並且依照道路行車。目的地導引的路線可能包含車輛因為速限標誌改變而禁止進入的路線，以及道路過窄無法穿過的路線。

⚠ 注意

- 為避免電瓶的電力完全耗盡，請勿在引擎關閉時長時間使用 Remote Touch 資訊整合操控介面。

10.3 吋螢幕軟體授權

免費 / 開放原始碼軟體資訊

本產品包含有免費 / 開放原始碼。

您可以在以下網址找到這類 FOSS 的授權資訊及 / 或原始碼。


<http://www.globaldenso.com/en/opensource/ivi/toyota/>

Remote Touch 資訊整合操控介面

此系統主要是以 Remote Touch 資訊整合操控介面操作。

Remote Touch 資訊整合操控介面是指含有「MAP」按鈕、「MENU」按鈕、返回按鈕、觸控板及子功能按鈕的裝置。

各項零件名稱及操作



A 「MAP」按鈕

按下時可顯示目前位置。(→P. 70, 72)

B 「MENU」按鈕

按下時可顯示選單畫面。(→P. 14)

C 返回按鈕

按下可顯示上一個畫面。

D 觸控板

操作時可選擇 / 確認螢幕上的按鈕。(→P. 25)

操作可捲動列表畫面及放大 / 縮小地圖。(→P. 27)

E 子功能按鈕

畫面上顯示 時，可顯示指定給該畫面的功能畫面。(→P. 13)


使用子功能按鈕

可操作指定給該畫面的選配功能。

- 1 畫面上顯示 時，按下 Remote Touch 上的按鈕 .




- 2 點選想要的項目。



選單畫面

選單畫面操作

按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕來顯示選單畫面。



- A** 點選以顯示目的地畫面。(*→P. 82*)
- B** 點選以顯示音響控制畫面。(*→P. 124*)
- C** 點選以顯示免持控制畫面。(*→P. 188*)
 - 建立 Apple CarPlay 連線時，請選擇顯示電話應用程式畫面。
(*→P. 51*)
- D** 當 Apple CarPlay 建立連線且顯示此按鈕時，點選以顯示 Apple CarPlay 的首頁畫面。(*→P. 51*)
- E** 當 Android Auto 建立連線且顯示此按鈕時，點選以顯示 Android Auto 畫面。(*→P. 52*)
- F** 點選以顯示油耗畫面。*
- G** 點選以顯示一般設定畫面。(*→P. 58*)
 - 將游標移至子選單圖示上以顯示資訊畫面。(*→P. 19*)
- H** 點選以顯示空調控制畫面。*
 - 將游標移至子選單圖示上以顯示「設定」畫面。(*→P. 18*)

*：請參閱「車主使用手冊」。

如何使用「螢幕游標捷徑」

將游標移至選單畫面上的開關，可顯示該開關的快捷鍵。

可使用此快捷鍵更快速地執行各項操作步驟。



A 游標設定快捷鍵

狀態圖示

狀態圖示會顯示在畫面上方。

狀態圖示說明



A 已連接電話收訊強度顯示
(\rightarrow P. 16)

B 電池電量顯示 (\rightarrow P. 17)

C 藍牙[®] 電話連線狀態顯示
(\rightarrow P. 17)

D 透過 Miracast[®] 執行資料通訊
時顯示 (\rightarrow P. 16)

● 可顯示的狀態圖示數量視顯示畫面而定。

收訊強度顯示

收訊強度不會總是與行動電話所顯示的強度相同。收訊強度視您的行動電話型式而定，亦可能不會顯示。

行動電話在服務範圍之外或在收不到訊號的地方，會顯示 。

「Rm」會在漫遊區域收訊時顯示。漫遊時，圖示左上方會顯示「Rm」。

接收區域視您的行動電話型式而定，亦可能不會顯示。

▶ 連接行動電話時

強度	指示燈
不良	
良好	

▶ 使用 Miracast[®] 時

強度	指示燈
未連接	
不良	
良好	

● Miracast[®] 功能關閉時，不會顯示任何項目。

剩餘電池電量顯示

所顯示的電量不會總是與藍牙®裝置所顯示的電量相同。

剩餘電池電量視您的藍牙®裝置連接類型而定，亦可能不會顯示。本系統不具備充電功能。

電池電量	指示燈
空	
低	
滿	

藍牙®連線狀態顯示

藍牙®連接的天線內建在儀表板內。

下列情況及/或地點使用藍牙®電話時，藍牙®連接的狀態可能變差及系統可能無法作用：

行動電話被某些物品遮蓋（例如：放在座椅後方或手套箱和置物箱內）時。

行動電話碰觸或被遮蓋金屬材質時。

請將藍牙®電話放在藍牙®連接顯示為良好的位置。


指示燈	狀態
	指示藍牙®連線狀態良好。
	在此狀態下，電話的聲音品質會劣化。
	指示行動電話沒有藍牙®。

「設定」畫面

「設定」畫面

透過以下方式可使用「設定」畫面：

- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。
- 2 選擇「設定」。
- 將游標移至子選單圖示上以顯示「設定」畫面。
- 3 點選想要的項目。



絡人等設定 (→P. 200)

- E** 點選以設定語音設定。
(→P. 64)

- F** 點選以設定車輛個人化等車輛資訊。(→P. 65)

- G** 選擇來設定導航細節。
(→P. 101)

- H** 點選以設定 Wi-Fi® 連線設定。
(→P. 49)

- I** 點選以設定交通資訊。
(→P. 115)

- A** 點選以變更操作聲音等設定
(→P. 58)

- B** 點選以設定藍牙® 裝置及藍牙® 系統設定。(→P. 40)

- C** 點選以設定音訊設定。
(→P. 152)

- D** 點選以變更行動電話聲音、聯

資訊畫面

資訊畫面

資訊畫面可藉由下列方式進入：

- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。
 - 2 選擇「資訊」。
- 將游標移至子選單圖示上以顯示資訊畫面。
- 3 點選想要的項目。



■ A 點選以顯示油耗畫面。*


■ B 點選以顯示交通資訊。
(→P. 80)

*：請參閱「車主使用手冊」。

地圖畫面操作

在地圖畫面上顯示目前的車輛位置

- 1 按下 Remote Touch 上的「MAP」按鈕。



- 目前的車輛位置會顯示在地圖畫面上。



顯示導航畫面

亦可執行下列操作。

- 變更地圖方位 (→P. 74)
- 顯示 3D 地圖 (→P. 73)
- 變更地圖顏色 (→P. 108)
- 顯示微縮市區地圖 (→P. 73)

移動地圖畫面

- 1 點選地圖畫面上想要的地點。



- 將想要的地點移動至地圖畫面的中心點。



- 按下 Remote Touch 上的「MAP」按鈕返回目前位置。

放大 / 縮小地圖

放大地圖

- 1 選擇 **(+)** 或在 Remote Touch 資訊整合操控介面螢幕的觸控板上放大。(→P. 72)


縮小地圖

- 1 選擇 **(-)** 或在 Remote Touch 資訊整合操控介面螢幕的觸控板上縮小。(→P. 72)

路線引導

設定目的地

- 1 按下 Remote Touch 上的「MAP」按鈕。



- 2 點選 。

- 3 可有多種不同的方法可檢索目的地。(→P. 82)



- 4 選擇「直接前往」。

- 檢查路線概況地圖是否顯示。(→P. 90)


- 5 選擇「確定」。

- 選擇建議路線以外的路線(→P. 90)
- 畫面上會顯示引導到目的地的畫面也可聽到聲音引導。

目的地刪除

不需要路線引導時，例如當您已經知道前往目的地的剩餘路線時，即可刪除目的地。

- 1 按下 Remote Touch 上的「MAP」按鈕。



- 2 點選 。



- 若一段時間未操作地圖畫面，可能會隱藏起來。若詳細導航設定畫面上的「自動隱藏按鈕」設定為 OFF，會持續顯示。(→P. 108)


- 當確認畫面出現時，請選擇「是」。

- 當設定 1 個以上的目的地時，會顯示列表畫面。點選想要刪除的項目。

登錄住家

登錄住家

- 1 按下 Remote Touch 上的「MAP」按鈕。



2 點選 。

3 選擇「回家」。

4 選擇「是」。

5 可用多種不同的方法來檢索住家。(→P. 82)

6 選擇「輸入」。

7 選擇「確定」。

● 完成住家的登錄。


- 以不同方式登錄住家
→P. 102

- 編輯名稱、位置及圖示
→P. 102

- 設定住家為目的地
→P. 83

設定住家為目的地

- 1 按下 Remote Touch 上的「MAP」按鈕。



2 點選 。

3 選擇「回家」。

4 選擇「確定」。

- 選擇建議路線以外的路線
(→P. 90)

- 畫面上會顯示引導到目的地的
畫面也可聽到聲音引導。

基本功能

2

2

基本功能

2-1. 操作前基本資訊

初始畫面	24
如何使用觸控板	25
分割畫面	28
子選單	32
輸入文字和數字 / 列表	
畫面操作	32
連結多功能資訊顯示幕及 系統	35

2-2. 連線設定

登錄 / 連接藍牙® 裝置 ...	36
設定藍牙® 詳細設定	40
透過 Wi-Fi® 連接至 Miracast®	49

2-3. Apple CarPlay/Android Auto

Apple CarPlay/Android Auto	51
-------------------------------------	----

2-4. 其他設定

一般設定	58
語音設定	64
車輛設定	65

初始畫面

當引擎開關切換至配件或點火開關開啟模式時，即會顯示初始畫面且系統開始作動。

警告畫面


幾秒後，將會顯示警告畫面。

等候 5 秒鐘或是選擇「繼續」切換至上次顯示的畫面。

**警告**

- 在引擎運轉的情況下停止車輛時，務必使用駐車煞車以策安全。

- 1 按住「PWR•VOL」旋鈕 3 秒以上。

**保養資訊**

此系統告知何時更換特定零件或組件，並在畫面上顯示已登錄 Lexus 保養廠的資訊。

當車輛到達預先設定的行駛距離或指定進行定期保養檢查的日期時，將會在系統開啟時顯示保養提醒畫面。

- 若不想再次顯示此畫面，請選擇「不要再提醒我」。
- 欲登錄保養資訊，請參閱：
→P. 66

系統重新啟動


當系統反應變得相當地慢時，請重新啟動系統。

如何使用觸控板


當引擎開關位在配件或點火開關開啟模式時，此系統可藉由觸控板來操作。

觸控板操作

- 1 使用 Remote Touch 資訊整合操控介面的觸控板來點選畫面上想要的按鈕。



- 2 按壓或雙擊觸控板皆可點選畫面上的按鈕。每點選按鈕一次，畫面即會變更。



- 當指標移至按鈕附近時，將會自動貼齊該按鈕，並由觸控板產生 Remote Touch 資訊整合操控介面回饋力（震動）。此回饋力可以進行調整。

(→P. 58)

2

觸控板
功能

- 請以手指操作觸控板，不可使用指甲或是鉛筆等其他物品。
- 僅使用一隻手指執行指標移動操作。使用多隻手指無法操作指標。
- 觸控板上有水或其他異物時，可能會發生故障。在此種情況下，請將水或異物擦除，並且在操作觸控板前等候大約 30 秒鐘。
- 在下列情況下，觸控板可能無法正常反應：
 - 穿戴手套時。
 - 手未乾時操作。
 - 觸控板上有薄膜、烤漆類的物質。
 - 觸控板上有水或其他異物時。
 - 當接近電視塔、發電廠、加油站、大型銀幕、機場或其他產生強力無線電波或電子雜訊的場所時。
 - 可攜式無線電與行動電話等無線裝置位在附近時。
 - 以下金屬物品放置在觸控板上時：硬幣
鑰匙
皮夾或皮包的金屬零件
貼有鋁箔等材料的卡片
使用鋁箔的香煙盒
用完即丟的暖暖包
CD/DVD、USB 傳輸線等媒體
 - 溫度是 -20°C 以下時
- 當引擎開關位在配件或點火開關開啟模式時，如果手或物品放置在觸控板上，可能使觸控板無法正常反應。在此情況下，請移除放置在觸控板上的物品，並且等候 30 秒鐘後再操作觸控板。如果仍舊沒有反應，請將引擎開關關閉，接著再次

將其轉至配件或點火開關開啟模式。

- 經常清潔觸控板，因為觸控板的操作反應可能因為太髒而惡化。清潔觸控板時為了避免發生故障，請關閉引擎開關。

注意

- 不可讓 Remote Touch 資訊整合操控介面接觸到食品、液體、貼紙或點燃的香煙，如此會使其損壞。
- 不可讓 Remote Touch 資訊整合操控介面遭受過大壓力或強烈撞擊，如此會使其損壞。
- 不可用力按壓觸控板或是使用尖銳物品操作觸控板，如此可能使其損壞。

觸控板手勢


以您的手指觸碰觸控板來執行各項操作。

- 設定觸控板，例如您可以改變游標移動速度。(→P. 58)

滑移

在觸控板表面上滑動並保持接觸觸控板。


- 移動游標及指標。



雙擊

快速點擊觸控板二次。


- 點選螢幕上的按鈕。



輕拂 (輕移動)

以手指沿著觸控板快速進行長距離移動。

- 移動列表畫面或地圖畫面。




- 若要移動地圖，導航詳細設定上的「卷動瀏覽地圖」必須設為「開」。
(→P. 108)
- 輕拂操作的反應視車輛是在移動中還是停止而有所不同。

縮小 / 放大 *

*: Apple CarPlay Maps 應用程式與多點觸控縮放手勢不相容。

手指在觸控板上朝彼此或是遠離彼此滑動。

- 變更地圖比例尺。



分割畫面

畫面的操作可使用全螢幕或分割螢幕模式。分割畫面模式可在畫面的左邊和右邊顯示不同資訊。例如：在顯示音訊畫面時，可同時顯示和操作衛星導航系統畫面。

畫面概述

▶ 全畫面顯示




A 主螢幕

如需主螢幕上各項功能和操作的詳細資訊，請參閱各章節。

B 側螢幕圖示

點選以開啟 / 關閉側螢幕及變更顯示的功能。

▶ 分割畫面顯示



A 主螢幕

如需主螢幕上各項功能和操作的詳細資訊，請參閱各章節。

B 側螢幕

下列功能可以在側螢幕顯示及操作。

- 衛星導航

- 音響
- 車輛資訊
- 空調

C 側螢幕圖示

點選以開啟 / 關閉側螢幕及變更顯示的功能。


2

基本功能

側螢幕

若要變更側螢幕上顯示的畫面，
請使用螢幕右側的畫面按鈕。

- 1 選擇想要的按鈕。



- A** 點選以顯示衛星導航畫面。
(→P. 30)
- B** 點選以顯示音響控制畫面。
(→P. 31)
- C** 點選以顯示車輛資訊畫面。*
- D** 點選以顯示空調控制畫面。*
- E** 點選以隱藏 / 顯示側螢幕。

*：請參閱「車主使用手冊」。

衛星導航系統**地圖比例尺**

- 1 點選 或 來變更地圖畫面比例。

地圖朝向方位


- 1 點選 、 或 。

地圖模式切換

- 1 點選 或 以變更地圖模式。
- 如需地圖模式的詳細資訊，請參閱「在側螢幕上切換地圖模式」。(→P. 78)

編輯地圖

- 1 點選側地圖的任一地方。
- 2 點選想要的項目。



- A** 點選以顯示景點記號。
(→P. 77)
- B** 點選以顯示交通資訊。
(→P. 80)

音響 / 影音系統**切換模式**

1 點選 .



2 選擇想要的來源。

■ 收音機操作

預設電台或電台列表可在側螢幕上選擇。

■ 媒體操作

在畫面上可實施，如：選擇章節、檔案或曲目的操作。



A 點選以選取章節 / 曲目 / 檔案。

選擇並按住可快速倒退。

B 點選以停止影音畫面。

C 點選以播放 / 暫停。

D 點選以選擇章節 / 曲目 / 檔案。

• 在播放過程中：點選以快速前進。

- 在暫停中：點選以慢速前進。

- 依據影音的來源，某些功能可能無法使用。

2

基本功能


子選單

使用主畫面左側顯示的子選單可選擇各種操作。

將游標移至子選單圖示上可顯示子選單。

顯示子選單

1 將游標移至子選單圖示上。



2 在子選單上選擇所需的選項。



● 當游標遠離子選單時，子選單即會關閉。


● 子選單項目根據功能而有不同。

● 在全螢幕顯示時，子選單會保持開啟。

輸入文字和數字 / 列表畫面操作

輸入文字及數字

當檢索地址或名稱等，或輸入資料、文字及數字時，可經由畫面輸入。



A 文字輸入欄。顯示所輸入的字元。

B 點選以刪除一個字元。

選擇並按住可繼續刪除字元。

C 點選以移動游標。

D 預測的文字不只一個時，點選以顯示選項。(→P. 33)

E 點選要顯示全形或半形的畫面。

F 點選以變更鍵盤排列。

G 點選以變更字元類型。
(→P. 33)

H 點選要輸入小寫或大寫的符號。

I 點選以輸入想要的字元。


J 點選以顯示要輸入之文字的預測文字選項。

(→P. 33)


顯示預測候選字

變更字元類型

1 選擇「變更類型」。



2 選擇所需的字元。



●根據顯示的畫面，可能無法變更鍵盤字元。

2

基本功能

輸入文字時，系統會預測目前未確認之文字完成時所需的文字，並且將符合文字開頭的預測替代選項顯示出來。

1 輸入文字。

2 點選想要的選項。




●如果要選擇未顯示的選項，請點選 **...**，然後點選想要的預測替代選項。



列表畫面

列表畫面可能會在輸入符號後顯示。顯示列表時，使用畫面上的按鈕來捲動列表。

捲動列表畫面



- A** 點選此部位，藉著操作捲軸來捲動列表。
如果要放開捲動列表，請再次點選捲軸。
- B** 點選以捲動列表。

- 即使輸入的地址或名稱不完整，只要符合資料庫的項目即會顯示列表。
- 如果輸入的最大符號數或吻合的項目可以被顯示在單一的列表畫面時，該列表將自動顯示。
- 吻合的筆數會顯示在畫面右方。如果吻合的筆數大於 999，則系統會在畫面上顯示「***」。
- 即使「卷動瀏覽地圖」設為「關」，也可以執行此操作。(→P. 108)

列表畫面輕拂操作


當游標位在列表上方或下方位置時，輕拂操作可以捲動列表。




搜尋清單

項目會顯示在列表中，其中最相似的搜尋結果顯示在最上方。

- 1 點選 。




- 2 輸入文字。



- 3 選擇「搜尋」。

4 列表會隨即顯示。



●輸入文字時，要檢索的選項列表會顯示在側螢幕上。

排序

顯示在畫面上的列表順序可依據目前位置的距離、日期、種類等來重新排列。

1 按下 Remote Touch 上的 按鈕。



2 點選想要的排序基準。

連結多功能資訊顯示幕及系統

2

基本功能

系統的以下功能會連結至儀表板的多功能資訊顯示幕：

- 音響
- 電話 *

等等。

這些功能可透過方向盤控制鍵來操作，相關細節，請參閱「車主使用手冊」。

*: 建立 Apple CarPlay 連線時，無法使用此功能。

登錄 / 連接藍牙®裝置

要使用藍牙行動通訊系統時，必須先將藍牙®電話登錄到系統內才可使用。

電話登錄後，即可使用藍牙行動通訊系統。

行駛中不可以操作此系統。

當 Apple CarPlay 建立連線時，無法使用系統的藍牙®功能，且任何已連線的藍牙®裝置將會停止連線。

連接至 Android Auto 時，藍牙®會自動連線。

當 Android Auto 建立連線時，除了免持系統外，無法使用某些藍牙®功能。


首次登錄藍牙®電話

從系統登錄

1 開啟需登錄的行動電話藍牙®連接設定。

● 如果沒有開啟需登錄的行動電話藍牙®連接訊號，則此功能無法被使用。


2 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。



3 選擇「電話」。

4 選擇「是」來登錄電話。

5 選擇所需的藍牙®裝置。



● 若想要的藍牙®電話不在清單內，請點選「如果找不到...」並依照畫面上的導引。
(→P. 37)

6 使用您的藍牙®裝置來登錄藍牙®裝置。

- 有關藍牙®裝置的操作方法，請參閱所附的使用手冊。
- SSP (安全簡單配對) 相容的藍牙®裝置不用 PIN 碼。依據連接的藍牙®裝置型式，確認登錄信息可能會顯示在藍牙®裝置畫面。依據確認畫面回應及操作藍牙®裝置。

7 檢查下列畫面是否顯示，表示配對成功。



- 系統與已登錄的裝置連線中。
- 在此階段，藍牙®功能尚未開通。

8 檢查是否顯示「已連接」且登錄完成。



- 如果顯示錯誤信息，則按照畫

面上的引導，再試一次。


- 若行動電話連接後無法正常操作，請將行動電話關機再重新開機，後再次連接。

■ 從電話上登錄

從系統登錄失敗時，或是電話名稱未出現在登錄畫面上時，您必須手動連接藍牙®電話。

- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。
- 2 選擇「電話」。
- 3 選擇「是」來登錄電話。
- 4 選擇「如果找不到 ...」。
- 5 選擇「從電話搜尋」。
- 6 使用您的藍牙®裝置來登錄藍牙®裝置。
- 有關藍牙®裝置的操作方法，請參閱所附的使用手冊。
- SSP (安全簡單配對) 相容的藍牙®裝置不用 PIN 碼。依據連接的藍牙®裝置型式，確認登錄信息可能會顯示在藍牙®裝置畫面。依據確認畫面回應及操作藍牙®裝置。

- 7 檢查下列畫面是否顯示，表示配對成功。



- 已登錄的裝置與系統連線中。
- 在此階段，藍牙®功能尚未開通。

- 8 檢查是否顯示「已連接」且登錄完成。



- 如果顯示錯誤信息，則按照畫面上的引導再試一次。
- 若行動電話連接後無法正常操作，請將行動電話關機再重新開機，後再次連接。

首次登錄藍牙®音訊播放器

若要使用藍牙®音訊，必須使用系統登錄音訊播放器。

播放器登錄完成後，便可使用藍牙®音訊。


行駛中不可以操作此系統。

藍牙®裝置登錄設定請參閱：

→P. 44

- 1 開啟需登錄的音訊播放器藍牙®連接設定。
- 如果沒有開啟需登錄的音訊播放器藍牙®連接訊號，則此功能無法被使用。

- 2 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。




- 3 選擇「音訊」。

- 4 在子選單上選擇 「聲音」。

- 5 選擇「Bluetooth」。



6 選擇「是」來登錄音訊播放器。



7 由「首次登錄藍牙®電話」中的步驟 5 依序執行。(→P. 36)

協定

本系統支援下列服務。

2

基本功能

■ 藍牙®核心規格

- 版本 2.0 (建議：版本 4.2)

■ 協定：

- HFP (Hands Free Profile(免持聽筒協定)) 版本 1.0 (建議：版本 1.7)

- 上述為藍牙通訊系統連接行動電話的相關協定。其擁有電話外撥及來電的功能。

- OPP (Object Push Profile(傳送電話簿協定)) 版本 1.1 (建議：版本 1.2)

- 此協定是用來傳輸聯絡人資料。

- PBAP (Phone Book Access Profile(電話簿存取協定)) 版本 1.0 (建議：版本 1.2)

- 此協定是用來傳輸電話簿資料。

- SPP (串口協定) 版本 1.1 (建議：版本 1.2)

- 這是使用智慧型手機共同作業功能的協定。

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile (先進音響傳送協定)) 版本 1.0 (建議：版本 1.3)

- 上述為傳輸立體聲或高品質音效至音樂 / 影音系統的相關協定。

- AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile(音響/影音遙控

協定)) 版本 1.0 (建議: 版本 1.6)

- 上述規範為遙控影音設備的相關協定。

- 此系統不保證可以在所有藍牙®裝置上使用。
- 如果您的行動電話未支援 HFP，將無法登錄藍牙®電話或是使用 OPP、PBAP 或 SPP 協定。
- 如果連接的藍牙®裝置版本較建議版本舊或不相容，則藍牙®裝置功能可能無法使用。
- 認證



Bluetooth(藍牙) 是 Bluetooth SIG. 公司註冊的商標。


藍牙® 詳細設定

當 Apple CarPlay 建立連線時，無法使用此功能。


當 Android Auto 建立連線時，無法使用某些功能。

顯示藍牙® 設定畫面

- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。



- 2 選擇「設定」。
- 3 在子選單上選擇 「藍牙」。
- 4 點選想要的項目來設定。

藍牙® 設定畫面

- A** 連接藍牙® 裝置及編輯藍牙® 裝置資訊 (→P. 41, 45)
- B** 登錄藍牙® 裝置 (→P. 44)
- C** 刪除藍牙® 裝置 (→P. 44)
- D** 設定藍牙® 系統 (→P. 46)

連接藍牙® 裝置

最多可有 5 組的相容電話 (HFP) 及音訊播放器 (AVP) 的藍牙® 裝置可同時登錄。

如果被登錄的藍牙® 裝置為一組以上，點選想要的裝置來連接。

1 顯示藍牙® 設定畫面：

● 「MENU」按鈕 → 「設定」 →



2 選擇「已登錄的裝置」。

3 點選其一裝置來連接。



「新增」：註冊藍牙® 裝置。(→P. 44)


「首選的裝置設定」：點選即可切換已登錄藍牙® 裝置的自動連接優先順序。(→P. 47)

「移除」：刪除藍牙® 裝置。(→P. 44)

● 可支援的協定圖示會被顯示出。



: 電話



: 音訊播放器




: 電話 / 智慧型手機共同作業

● 目前連接的裝置之協定圖示間

將會以顏色顯示。

- 選擇目前未連接的協定圖示會將連線切換至該功能。
- 如果想要使用的藍牙®裝置沒有顯示在清單內，請選擇「新增新裝置」以登錄該裝置。
(→P. 44)
- 4 點選想要的連接。



► 當連接另一藍牙®裝置時

- 若要中斷藍牙®裝置的連線，請選擇「是」。
- 5 當連接完成時，檢查是否有顯示確認畫面。
- 如果顯示錯誤信息，則按照畫面上的引導，再試一次。

- 如果藍牙®音樂在播放期間，則裝置的連接可能會花費較多的時間。
- 依據連接的藍牙®裝置類型，裝置也可能需要實施額外的步驟。
- 當要斷開藍牙®裝置時，建議使用系統來斷開連接。

**以不同方式連接藍牙®裝置
(從電話設定畫面上)**

- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。
- 2 選擇「設定」。
- 3 在子選單上選擇 「電話」。
- 4 選擇「接通電話」。
- 5 從清單上選擇想要的裝置名稱。

**以不同方式連接藍牙®裝置
(從電話畫面)**

- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。
- 2 選擇「電話」。
- 3 在子選單上選擇 「選擇裝置」。
- 4 從清單上選擇想要的裝置名稱。

**以不同方式連接藍牙®裝置
(從藍牙®音響畫面)**

- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。
- 2 選擇「音訊」。
- 3 在子選單上選擇 「聲音」。
- 4 選擇「藍牙」。
- 5 在子選單上選擇 「連接」。
- 6 從清單上選擇想要的裝置名稱。

■ 自動連接模式

若要開啟自動連線模式，請將「藍牙電源」設為開啟。(→P. 47) 將藍牙®裝置置於可建立連線的位置。

- 當引擎開關在配件或點火開關開啟模式時，系統將會搜尋附近已登錄的裝置。
- 如果最後一次連接的已登錄裝置位在附近，系統將連接此裝置。當有設定自動連線優先順序且有一個以上的已登錄藍牙®電話可使用，系統將自動連接這個藍牙®優先度最高的電話。(→P. 47)

■ 手動連接

自動連接失敗時或「藍牙電源」被關閉時，就必須手動連接藍牙®。

- 1 顯示藍牙®設定畫面：
 - 「MENU」按鈕 → 「設定」 → 「藍牙」
- 2 由「連接藍牙®裝置」的「步驟 2」依序執行。(→P. 41)

■ 重新連接藍牙®電話

如果藍牙®電話因為藍牙®網路收訊不良而斷線(當引擎開關在配件或點火開關開啟模式時)，系統會自動重新連接藍牙®電話。

2

根本功能

登錄藍牙®裝置

最多可登錄 5 組藍牙®裝置。
相容電話 (HFP) 及音訊播放器 (AVP) 的藍牙®裝置可同時登錄。
行駛中不可以操作此系統。

- 1 顯示藍牙®設定畫面：
●「MENU」按鈕 → 「設定」→  「藍牙」
- 2 選擇「新增新裝置」。
► 當連接另一藍牙®裝置時
● 若要中斷藍牙®裝置的連線，
請選擇「是」。
► 當五組藍牙®裝置已登錄滿時
● 其中一組已登錄的裝置必須被
替換選擇「是」，然後選擇要
更換的裝置。
- 3 由「首次登錄藍牙®電話」中的步驟 5 依序執行。(\rightarrow P. 36)

刪除藍牙®裝置

行駛中不可以操作此系統。

- 1 顯示藍牙®設定畫面：
●「MENU」按鈕 → 「設定」→  「藍牙」
- 2 選擇「移除裝置」。
- 3 選擇想要的裝置。




- 4 當確認畫面出現時，請選擇「是」。
 - 5 當操作完成時，確認畫面顯示完成訊息。
- 當刪除藍牙®電話時，聯絡人清單資料也將一併刪除。



編輯藍牙® 裝置資訊

藍牙® 裝置的資訊可以顯示在畫面上。此顯示的資訊也可編輯。行駛中不可以操作此系統。

- 1 顯示藍牙® 設定畫面：**
- 「MENU」按鈕 → 「設定」 →  「藍牙」
- 2 選擇「已登錄的裝置」。**
- 3 選擇想要編輯的裝置。**
- 4 選擇「裝置資訊」。**



5 確認與替改藍牙® 裝置資訊。



- A** 會顯示藍牙® 裝置的名稱。它的名稱可依您的喜好變更。(→P. 46)
- B** 點選以設定藍牙® 音訊播放器的連接方式。(→P. 46)
- C** 裝置位址是唯一的，是不能被變更的。
- D** 電話號碼對於藍牙® 電話是唯一的，不能變更。
- E** 點選以將智慧型手機共同作業設為開啟 / 關閉。
- F** 相容性協定對於藍牙® 裝置是唯一的，不能變更。
- G** 點選以重置所有設定項目。

●如果有 2 個藍牙® 裝置登錄同一名稱，即可參考裝置位址來區分。

- 依據藍牙®電話的型式，部分資訊有可能無法顯示。

變更裝置名稱

- 1 選擇「裝置名稱」。
- 2 輸入名稱並選擇「確定」。

- 即使裝置的名稱變更，但登錄在藍牙®裝置的名稱不會改變。

設定音訊播放器連線方式

- 1 選擇「音樂播放器連接來源」。
- 2 點選想要的連接方式。



「車輛」：點選以從車輛的音訊 / 視訊系統連接音樂播放器。


「裝置」：點選以從音樂播放器連接車輛的音訊 / 視訊系統。

- 根據音樂播放器而定，可以選擇「車輛」或「裝置」連線方式。因此，請參閱音訊播放器所附的使用手冊。

「詳細資料設定」畫面

藍牙®設定可被確認和變更。

- 1 顯示藍牙®設定畫面：
●「MENU」按鈕 → 「設定」 → 「藍牙」
- 2 選擇「詳細資料設定」。
- 3 點選想要的項目來設定。



A 點選以設定開啟或關閉藍牙®連接。(→P. 47)

B 點選即可切換已登錄藍牙®裝置的自動連接優先順序。(→P. 47)

C 點選以編輯系統資訊。(→P. 48)

D 點選以重置所有設定項目。

變更「藍牙電源」

1 選擇「藍牙電源」。

「藍牙電源」設為開啟時：

當引擎開關在配件或點火開關開啟模式時，藍牙®裝置即會自動連接。

「藍牙電源」設為關閉時：


藍牙®裝置中斷連接，且系統下一次也不會連接。

- 當在行駛時，自動連接狀態可能從關閉切換成開啟，但不能從開啟切換成關閉。

設定自訂連接優先順序

已登錄藍牙®裝置的自動連接優先順序可變更。

- 1 選擇「偏好的裝置設定」。
- 2 點選想要的項目來設定。



- A 選擇以設定自動連接優先順序開啟 / 關閉。
- B 點選即可切換已登錄藍牙®電話的自動連接優先順序。
(→P. 47)


C 點選即可切換已登錄藍牙®音樂播放器的自動連接優先順序。(→P. 47)

D 點選以重置所有設定項目。

■ 變更電話自動連接優先順序


1 選擇「偏好的電話」。

- 2 選擇所需的藍牙®裝置，然後選擇「向上移動」或「向下移動」以變更偏好的順序。



■ 變更音訊播放器自動連接優先順序

- 1 選擇「偏好的音訊播放器」。
- 2 選擇所需的藍牙®裝置，然後選擇「向上移動」或「向下移動」以變更偏好的順序。





- 新登錄的藍牙®裝置會自動給予最高自動連線優先順序。

2

根本功能

編輯系統資訊

- 1 選擇「系統資訊」。
- 2 點選想要的項目來設定。



- A** 顯示系統名稱。它的名稱可依您的喜好變更。(→P. 48)
- B** 當藍牙®裝置被登錄時，需使用PIN碼。它的密碼可依您的喜好變更。(→P. 48)
- C** 裝置位址是唯一的，是不能被變更的。
- D** 點選以將電話連接狀態顯示設為開啟 / 關閉。
- E** 點選以設定音訊播放器連接狀態顯示設為開啟 / 關閉。
- F** 系統的相容規範
- G** 點選以重置所有設定項目。

■ 編輯系統名稱

- 1 選擇「系統名稱」。
- 2 輸入名稱並選擇「確定」。

■ 編輯 PIN 碼


- 1 選擇「系統 PIN 碼」。
- 2 輸入 PIN 碼並選擇「確定」。

透過 Wi-Fi® 連接至 Miracast®

使用 Wi-Fi® 功能時，此系統可連接至 Miracast®。但是此功能無法連接網際網路。僅能用於連接 Miracast®。

顯示 Wi-Fi® 設定畫面

- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。




- 2 選擇「設定」。

- 3 在子選單上選擇 「Wi-Fi*」。

- 4 選擇想要設定的項目。

*: Wi-Fi® 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。

Wi-Fi® 設定畫面



2

基本功能

A 點選以將 Wi-Fi® 功能切換至開啟 / 關閉。(→P. 49)

B 顯示 Miracast® 連接的狀態。

「開」：連線

「關」：未連線

• Miracast® 狀態應只在 Miracast® 支援機型顯示。

將 Wi-Fi® 功能設為開啟 / 關閉

- 1 顯示 Wi-Fi® 設定畫面：

- 「MENU」按鈕 → 「設定」→ 「Wi-Fi*」

- 2 選擇「Wi-Fi* 電源」。

- 每點選一次，即可將「Wi-Fi* 電源」設為開啟 / 關閉。

*: Wi-Fi® 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。

Wi-Fi® 功能操作提示

- 車輛接近無線電台天線、無線電台或其他強力無線電波或電子雜訊的來源時，通訊速度可能會變慢或斷線。

**警告**

- 只能在安全及合法的情況下使用 Wi-Fi® 裝置。
- 您的音響主機配備有 Wi-Fi® 天線。裝有心律調節器、心臟同步治療調節器或心臟除顫器者，與 Wi-Fi® 天線之間必須保持適當的距離。
無線電波可能影響上述裝置。
- 在使用 Wi-Fi® 裝置之前，若有使用心律調節器、心臟同步治療調節器或心臟除顫器以外的任何電子醫療裝置，應該洽詢裝置製造商，查詢該項裝置在無線電波影響下的運作相關資訊。
無線電波可能會對這些醫療裝置的運作產生無法預期的影響。

規格**● 通訊標準**

IEEE 802.11b

IEEE 802.11g

IEEE 802.11n (2.4 GHz)

● 安全性

WPA2™

- WPA2™ 為 Wi-Fi Alliance® 的商標。

以 Wi-Fi® 圖示顯示的情況

收訊情況會顯示在畫面右上方。
(→P. 16)

Apple CarPlay/Android Auto

Apple CarPlay/Android Auto
容許在系統上使用地圖、電話及音樂功能。

當 Apple CarPlay / Android Auto 建立連線時，會在系統顯示幕上顯示 Apple CarPlay / Android Auto 相容的應用程式。

- 相容設備

Apple iPhone (iOS11 版以上)，可支援 Apple CarPlay。

詳情請參閱

[https://www.apple.com/ios/
carplay/](https://www.apple.com/ios/carplay/)。*

已安裝配備 Android OS 5.0 版以上可支援 Android Auto 及 Android Auto 應用程式的 Android™ 裝置。

詳情請參閱

<https://www.android.com/auto/>。*


*：某些裝置可能無法在此系統上操作。

建立 Apple CarPlay 連線

2

其他功能


- 1 確保裝置上的 Siri 已連線。
- 2 將裝置連接至 USB 插槽。
(→P. 126)
- 3 選擇「一律啟用」或「啟用一次」。
- 若選擇「不啟用」，將不會建立 Apple CarPlay 連線。此時，可像一般 Apple 裝置（例如 iPod）操作此裝置。
Apple CarPlay 會保持關閉，直到一般設定畫面上「投影設定」的「Apple CarPlay」開啟為止。（→P. 58）
- 根據連接的裝置，可能需要等待 3 至 6 秒，系統才會返回前一個畫面。
- 視系統而定，畫面可能會變更為「步驟 6」。
- 4 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。



- 5 選擇「Apple CarPlay」。

52 2-3. Apple CarPlay/Android Auto


- 6 確認是否顯示 Apple CarPlay 的首頁畫面。



- A** 點選以顯示 Apple CarPlay 的首頁畫面。
選擇並按住可啟動 Siri。
- B** 點選以顯示系統畫面。
- C** 點選以啟動應用程式。
使用者可使用 Apple CarPlay 支援的任何 iPhone 應用程式。

建立 Android Auto 連線

- 1 確認要連接的裝置已安裝 Android Auto 應用程式。
- 2 將裝置連接至 USB 插槽。
(→P. 126)
- 3 選擇「開」可啟用此功能。
 - 「關」：選擇不啟用 Android Auto。Android Auto 會保持關閉，直到一般設定畫面上「投影設定」的「Android Auto」開啟為止。(→P. 58)
- 根據連接的裝置，可能需要等待 3 至 6 秒，系統才會返回前一個畫面。
- 視系統而定，畫面可能會變更為「步驟 6」。
- 4 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。



- 5 選擇「Android Auto」。
- 6 確認已顯示 Android Auto 畫面。

- Apple CarPlay/Android Auto 建立

連線時，某些系統按鈕的功能會改變。

- 當 Apple CarPlay/Android Auto 建立連線時，下列某些系統功能會以 Apple CarPlay/Android Auto 的類似功能取代或無法使用：
 - iPod (音樂播放)
 - USB 音樂 / USB 影片
 - 藍牙® 音訊
 - 藍牙® 電話 (僅 Apple CarPlay)
- 使用 Miracast® 建立 Android Auto 連線時，Miracast® 可能無法使用。
- 當 Apple CarPlay/Android Auto 建立連線時，可在語音設定畫面上選擇「語音音量」，來改變語音控制系統 (Siri/Google Assistant) 及地圖應用程式的語音導引音量。→P.64 無法以音響控制面板上的「PWR•VOL」鈕來改變。
- Apple CarPlay/Android Auto 是 Apple Inc/Google LLC 開發的應用程式。視連接之裝置的作業系統、硬體及軟體而定，或是因 Apple CarPlay/Android Auto 變更規格，其功能和服務可能會中止或變更。
- Apple CarPlay 或 Android Auto 支援的應用程式清單，請參閱其各自的網站。
- 使用這些功能時，例如位置及車速等車輛及使用者資訊，將與相關的應用程式發行者及電信服務供應商共享。
- 一旦下載及使用各個應用程式，即代表你已同意其使用條款。

●這些功能的相關資料會使用網際網路傳輸而可能衍生額外的費用。

資料傳輸的費用資訊，請洽電信服務供應商。

●視應用程式而定，例如音樂播放等功能可能會受限。

●應用程式的變更或中止將不另行通知。
如需詳細資訊，請參閱該功能的相關網站。

●若是使用車輛導航系統進行路線導引，並且使用 Apple CarPlay/Android Auto Maps 應用程式設定路線，則會透過 Apple CarPlay/Android Auto 執行路線導引。

若是使用 Apple CarPlay/Android Auto Maps 應用程式進行路線導引，並使用車輛導航系統設定路線，則會以車輛導航系統執行路線導引。

●若是斷開 USB 傳輸線，則 Apple CarPlay/Android Auto 的操作將會結束。
此時，聲音輸出會停止並切換至系統畫面。



Works with
Apple CarPlay

●使用 Apple CarPlay 圖示意指車輛的使用介面符合 Apple 性能標準。Apple 對此車的操作、相容安全性和規定標準不負任何責任。請注意，使用此裝置搭配 iPhone 或 iPod 可能會影響無線功能。

54 2-3. Apple CarPlay/Android Auto

● Apple CarPlay 是 Apple Inc. 的商標。

●相容模式

機型為

- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5

● 連接智慧型手機時，請勿用力按壓或施加過大的力量，否則可能損壞智慧型手機或其端子。

● 不可將異物插入到連接插座，因為這可能會損壞智慧型手機或其端子。

androidauto

● Android 及 Android Auto 是 Google LLC 的商標。

⚠ 警告

● 駕駛時不可連接智慧型手機或操作其控制鍵。

⚠ 注意

● 不可將智慧型電話留在車內。尤其是處於高溫的車內，可能對智慧型手機造成損壞。

故障排除

若在 Apple CarPlay/Android Auto 的使用上遇到困難，請依照下表進行檢查。

2

基本功能

徵狀	處置方式
Apple CarPlay/Android Auto 無法建立連線。	<p>確認裝置是否支援 Apple CarPlay/Android Auto。 確認所連接的裝置是否啟用 Apple CarPlay/Android Auto。 確認要連接的裝置是否已安裝 Android Auto 應用程式。 相關細節，請參閱 Apple CarPlay : https://www.apple.com/ios/carplay/ Android Auto: https://www.android.com/auto/</p> <p>有關 Apple CarPlay 的使用國家或地區，請參閱 https://www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay。</p>
	<p>確認一般設定畫面上「投影設定」的「Apple CarPlay」 / 「Android Auto」是否設定為 ON。(\rightarrowP. 58)</p>
	<p>確認所使用的 USB 傳輸線是否與裝置及 USB 插槽牢牢連接。 確認裝置已直接連接至系統的 USB 插槽，並非連接至 USB 集線器。 Apple CarPlay : 確認所使用的 Lightning 纜線經過 Apple 認證。確認 Siri 是否啟用。</p>
	<p>將 USB 傳輸線更換成另一條纜線。(建議使用短的 USB 傳輸線)</p>
	<p>確認過上述所有項目後，請試著建立 Apple CarPlay/Android Auto 連線。(\rightarrowP. 51, 52)</p>

56 2-3. Apple CarPlay/Android Auto

徵狀	處置方式
當 Apple CarPlay/Android Auto 建立連線且播放視訊時，將不會顯示視訊，但是會從系統輸出音訊。	由於系統並非設計用來透過 Apple CarPlay/Android Auto 播放影片，所以此並非故障。
雖然 Apple CarPlay/Android Auto 已建立連線，但是未透過系統輸出音訊。	系統可能靜音或是音量可能很低。請增加系統音量。
Apple CarPlay/Android Auto 畫面有假影，且 / 或 Apple CarPlay/Android Auto 的音訊有雜訊。	<p>確認用來將裝置連接至系統的 USB 傳輸線是否損壞。</p> <p>確認 USB 傳輸線內部是否損壞，將裝置與 PC 等其他裝置連接，以確認所連接的系統是否能辨識此裝置。(連接時，裝置應該會開始充電。)</p> <p>更換 USB 傳輸線。(建議使用短的 USB 傳輸線)</p> <p>確認過上述所有項目後，請試著建立 Apple CarPlay/Android Auto 連線。(→P. 51, 52)</p>
Apple CarPlay Maps 應用程式 (Apple Maps) 無法以多點觸控手勢放大或縮小地圖顯示。	由於 Apple CarPlay Maps 應用程式 (Apple Maps) 與多點觸控手勢不相容，此並非故障。
Apple CarPlay 畫面指會顯示在 10.3 吋顯示幕中央，不會佔滿整個畫面。	iOS 第 10 版以上支援 10.3 吋顯示幕。更新至最新的 iOS 版本。
在 Apple CarPlay 畫面上，觸控板不會震動。	<p>iOS 第 11 版以上支援震動回饋。</p> <p>更新至最新的 iOS 版本。</p>

徵狀	處置方式
在 Apple CarPlay 音樂應用程式 (Apple Music, Spotify, 等) 播放時，若是操作 iPhone 來啟動及播放與 Apple CarPlay* 相容之應用程式的音訊，且車上的裝置音量已改變，則不相容之應用程式的音訊會停止，系統會恢復播放原本的音樂應用程式。	這項操作是根據車上裝置的規格執行，此並非故障。
在車上裝置播放音訊 (FM/AM, CD, 等) 時，以不相容於 Apple CarPlay 的應用程式播放中斷的音訊 (例如導航路線導引)，系統不會恢復原本音訊 (FM/AM, CD, 等) 的播放。	這項操作是根據車上裝置的規格執行，此並非故障。 自行手動切換音源。不可使用與 Apple CarPlay 不相容的應用程式。* 由於某些導航應用程式與 iOS 12 以上版本相容，請更新至最新的 iOS 及應用程式版本。
使用 Apple CarPlay 時，多功能資訊顯示幕及系統顯示幕上不會顯示路線導引箭頭及導航方向提示。使用 Android Auto 時，多功能資訊顯示幕及系統顯示幕上不會顯示導航方向提示。	由於此功能無法顯示這些項目，所以此並非故障。
使用 Android Auto 時，無法從車上揚聲器聽到免持撥號音訊。	將電話與 USB 傳輸線斷開，確認是否可使用免持系統聽到免持撥號的音訊。 以 Android Auto 將電話連接至系統，開啟系統音量並確認是否可以聽到免持撥號的音訊。 確認是否可以從車上揚聲器聽到其他聲音。


*: 與 Apple CarPlay 不相容的應用程式，是指安裝在 iPhone 上，卻不會出現在 Apple CarPlay 畫面之應用程式清單的應用程式。(例如 Visual Voicemail)

一般設定

可用來設定自動變更畫面、操作聲音等。

顯示一般設定畫面


- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。



- 2 選擇「設定」。

- 如果沒有顯示一般設定畫面，請選擇 「一般」。

- 3 選擇想要設定的項目。



一般設定畫面

「時鐘」

點選以變更時鐘設定。(→P. 60)

「顯示」

點選以調整螢幕的對比度及亮度、關閉螢幕等等。(→P. 61)

「投影設定」

點選以設定 Apple CarPlay/Android Auto 自動建立連線開啟 / 關閉。(→P. 62)

「主題設定」

點選以變更畫面主題設定。

「測量單位」

點選以改變距離 / 油耗的測量單位。

「自動變更到畫面」

點選以設定自動變更畫面，可從音響 / 空調控制畫面切換到地圖畫面的開啟 / 關閉。設為開啟時，畫面將於 20 秒後從音訊 / 空調控制畫面自動回到地圖畫面。

「選擇聲音」

點選以設定選擇聲音開啟 / 關閉功能。

「指標聲音」

點選以設定指標聲音開啟 / 關閉功能。

「錯誤聲音」

點選以設定錯誤聲音開啟 / 關閉功能。

- 「指標聲音音量」

點選以調整指標聲音音量。

- 「回饋力」

點選以調整觸控螢幕於點選螢幕按鈕時的回饋力道(震動)大小。

- 「游標速度」

點選以調整指標速度。

- 「多觸碰指令」

點選以設定多點觸控指令開啟 / 關閉。

- 「刪除鍵盤記錄」

點選以刪除鍵盤記錄。

- 「記憶鍵盤記錄」

點選以設定鍵盤紀錄記憶功能開啟 / 關閉。

- 「刪除搜尋記錄」

點選以刪除搜尋記錄。

- 「刪除個人資料」

點選以刪除個人資料。(→P. 62)

- 「軟體更新」

點選以更新軟體版本，詳細資訊請洽詢 Lexus 保養廠。

- 「安全設定」

點選以設定安全設定開啟 / 關閉功能。(→P. 63)

- 「軟體資訊」

點選以顯示軟體資訊。注意本產品中使用第三方軟體的相關訊息。(這包含取得此類軟體的說明，若此軟體適用。)

時鐘設定


1 顯示一般設定畫面：

- 「MENU」按鈕 → 「設定」

→ 「一般」

2 選擇「時鐘」。

3 選擇想要設定的項目。




A 點選以將時鐘 GPS 同步處理設為開啟 / 關閉。設為關閉時，時鐘可手動調整。(→P. 60)

B 時鐘 GPS 同步處理設為開啟時，選擇「+」/「-」可增加 / 減少時間平移。

手動時鐘設定

當「依 GPS 自動調整」切換至「關」，可手動調整時鐘。

1 點選想要的項目。



A 選擇「+」可將時間撥快一小時，選擇「-」可將時間撥慢一小時。

B 選擇「+」可將時間撥快一分鐘，選擇「-」可將時間撥慢一分鐘。

C 點選以調整至最接近的整點。

例如

1:00 至 1:29 → 1:00

1:30 至 1:59 → 2:00

顯示設定 (畫面調整)


可調整畫面的對比和亮度及攝影機的畫質，亦可關閉畫面，或可切換至日間模式或夜間畫面模式。(有關音響 / 影音畫面調整的資訊：→P. 129)

1 顯示一般設定畫面：

- 「MENU」按鈕 → 「設定」→  「一般」

2 選擇「顯示」。

3 選擇想要設定的項目。



A 點選以關閉畫面。若要開啟，請在音訊控制開關或 Remote Touch 資訊整合操控介面上按下任何按鈕。

B 點選此按鈕來切換日間模式的開啟 / 關閉。(→P. 61)

C 點選以調整畫面的顯示。(→P. 61)

D 點選以調整攝影機的顯示。(→P. 61)

切換日間及夜間模式

依據頭燈開關的位置而定，畫面可變更為日間模式或夜間畫面模式。當頭燈開啟時，可使用此功能。

1 選擇「日間模式」。

- 當頭燈開關開啟時，如果畫面被設定在日間畫面模式，即使引擎關閉，此狀況也會記憶在系統中。

調整對比 / 亮度

畫面的亮度和對比可以依據周圍環境的亮度調整。

1 選擇「一般」或「攝影機」。

2 點選想要的項目。

● 僅「顯示 (一般)」畫面：點選 < 或 > 以選擇想要的畫面。

• 「對比」

「+」：點選以增加畫面的對比。

「-」：點選以降低畫面的對比。

• 「亮度」

「+」：點選以使畫面變亮。

「-」：點選以使畫面變暗。


投影設定

1 顯示一般設定畫面：

- 「MENU」按鈕 → 「設定」 →
 「一般」

2 選擇「投影設定」。

3 選擇想要設定的項目。



A 當相容的 iPhone 透過 USB 連接至系統時，選擇此可開啟 / 關閉 Apple CarPlay 建立連線。(\rightarrow P. 51)

視系統而定，當某項裝置透過 USB 連接至系統時，將無法變更此設定。嘗試變更設定前，請斷開該裝置。

B 當相容的裝置透過 USB 連接至系統時，選擇此可開啟 / 關閉 Android Auto 建立連線。(\rightarrow P. 52)

視系統而定，當某項裝置透過 USB 連接至系統時，將無法變更此設定。嘗試變更設定前，請斷開該裝置。

刪除個人資料

登錄或已變更的個人設定將被刪除或回復至出廠設定值。

1 顯示一般設定畫面：

- 「MENU」按鈕 → 「設定」 →
 「一般」

2 選擇「刪除個人資料」。

3 選擇「刪除」。

4 當確認畫面出現時，請選擇「是」。

可恢復預設情況的設定範例：

- 導航設定
 - 音訊設定
 - 電話設定
- 等等。


設定防盜系統

可輸入安全密碼(3位數)來設定安全系統。

當設定為開啟時，若不輸入安全密碼，則下次啟動車輛時，系統無法使用。

1 顯示一般設定畫面：

●「MENU」按鈕 → 「設定」→



「一般」

2 選擇「安全設定」。

3 選擇「開」。

4 輸入安全密碼並點選「確定」。

●此系統將會要求您再次輸入安全密碼，以確認您還記得正確的安全密碼。

5 再次輸入相同安全密碼並選擇「確定」。

6 當操作完成時，確認畫面顯示完成訊息。

如果觸發安全設定

如果觸發安全設定時，影音系統電源路線會被關閉。

影音系統可藉由輸入安全密碼來讓它恢復操作。

輸入錯誤的次數，不可超過9次。


1 輸入安全密碼並點選「確定」。

●如果忘記安全密碼(3位數號碼)，請與Lexus保養廠聯絡。

關閉安全系統

1 顯示一般設定畫面：

●「MENU」按鈕 → 「設定」→



「一般」

2 選擇「安全設定」。

3 選擇「關」。

4 輸入安全密碼並點選「確定」。


5 當操作完成時，確認畫面顯示完成訊息。

語音設定

可以設定語音音量等項目。


顯示語音設定畫面

- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。



- 2 選擇「設定」。
- 3 在子選單上選擇 「語音」。
- 4 選擇想要設定的項目。

語音設定畫面



A 點選以調整語音引導的音量。*

B 點選以設定在路線引導時，語音引導的開啟 / 關閉。

C 點選以設定在使用音樂 / 視聽和 / 或空調系統時的語音引導功能開啟 / 關閉。

D 點選以設定導航指引聲響。

E 點選以重置所有設定項目。


*: 當 Apple CarPlay / Android Auto 建立連線時，可以更改語音命令系統 (Siri/Google Assistant) 和地圖應用程式的語音導引音量。

車輛設定

設定可用於調整保養、車輛個人化等項目。

顯示車輛設定畫面

- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。




- 2 選擇「設定」。

- 3 在子選單上選擇 「車輛」。

- 4 選擇想要設定的項目。

車輛設定畫面



A 點選以設定保養。(→P. 66)

B 點選以設定車輛個人化。*

C 點選以設定停車輔助系統。*

D 點選以設定駕駛模式。*

*: 請參閱「車主使用手冊」。

保養

系統開啟時，會在需要更換零件或特定組件時顯示保養提示畫面。(→P. 24)

1 顯示車輛設定畫面：


- 「MENU」按鈕 → 「設定」→



「車輛」

2 選擇「維護保養」。

3 點選想要的項目。



A 點選以設定零件或組件的提示。(→P. 66)

B 點選以新增自訂提示。

C 點選以取消已輸入的所有提示。

D 點選以重設過期的所有提示。

E 點選以登錄 / 編輯經銷商資訊。(→P. 67)

F 系統會在保養提示畫面上提供保養資訊。(→P. 24)

●當車輛需要維修時，畫面按鈕的顏色將變為橙色。

保養資訊設定

1 點選想要的零組件畫面按鈕。

2 設定狀態。



A 點選以輸入下次保養日期。

B 點選以輸入到下次保養檢查的行駛距離。

C 點選以取消已輸入的條件

D 點選以重置已過期的項目。

3 輸入條件後，選擇「確定」。

●有關定期保養資訊，請參閱「車主使用手冊」。

●視駕駛狀況及路況而定，實際的日期和距離可能與儲存在系統中的日期和距離不同。

經銷商設定

經銷商(服務廠)資訊可登錄在系統中。經銷商(服務廠)資訊登錄完成後，即可使用到經銷商(服務廠)的路線引導。

- 1 選擇「設定經銷商」。
- 2 點選以檢索想要到的地點。
(→P. 82)
- 設定地點後，編輯經銷商的畫面會被顯示出。
- 3 選擇想要編輯的項目。

**編輯經銷商或聯絡人名稱**

- 1 選擇「經銷商」或「聯絡人」。
- 2 輸入名稱並選擇「確定」。

編輯位置

- 1 選擇「位置」。
- 2 將地圖捲至所需的位置
(→P. 75) 並選擇「輸入」。

編輯電話號碼

- 1 選擇「電話 #」。
- 2 輸入電話號碼並選擇「確定」。

- A** 點選以輸入經銷商(服務廠)名稱。(→P. 67)
- B** 點選以輸入經銷商(服務廠)服務人員的姓名。(→P. 67)
- C** 點選以設定位置。(→P. 67)
- D** 點選以輸入電話號碼。
(→P. 67)
- E** 點選以刪除顯示在畫面上的經銷商(服務廠)資訊。
- F** 點選以將顯示的經銷商(服務廠)設定為目的地。(→P. 88)

衛星導航系統

3

3

衛星導航系統

3-1. 基本操作

導航	70
地圖畫面操作	72
地圖畫面資訊	76
交通資訊	80

3-2. 目的地檢索

目的地檢索操作	82
開始路線引導	88

3-3. 路徑引導

路線引導畫面	93
典型語音引導提示	97
編輯路線	98

3-4. 設定

導航設定	101
導航詳細設定	108
交通資訊設定	115


3-5. 衛星導航系統提示

GPS (全球定位系統) ..	120
地圖資料版本與收錄範圍	122

衛星導航

衛星導航系統會指出您的目前位置，並協助找到您要的目的地。若要顯示地圖畫面，請按下 Remote Touch 上的「MAP」按鈕。

地圖畫面總覽



A 地圖北方朝上和 2D 或 3D 地圖行車方向朝上記號 (→P. 74)

- 此記號指示地圖是以北方朝上或行車方向朝上為定位。此符號下方的字母表示車輛的行進方向 (例如 N 代表北方)。在 3D 地圖，只有行車方向朝上的視圖可以使用。

B 目的地按鈕 (→P. 82)

- 點選以顯示目的地畫面。

C 地圖選項按鈕 (→P. 76)

- 點選以顯示地圖選項畫面。

D 路線選項按鈕 (→P. 98)

- 點選以顯示路線選項畫面。

E 靜音按鈕

- 點選以使語音引導靜音。

F 微縮市區地圖按鈕 (→P. 73)

- 點選以顯示微縮市區地圖畫面。

G 放大 / 縮小按鈕 (→P. 72)

- 點選以放大或縮小地圖比例尺。當任一按鈕被點選，地圖比列尺指示器會顯示在畫面的底部。

H 路線資訊變更按鈕 (→P. 93)

- 點選以顯示目的地的預計行駛時間 / 到達時間，或交通資訊。

I 路線資訊列 (→P. 93)

- 顯示目的地距離及預計行駛時間 / 目的地到達時間，或交通資訊。路線資訊列會由左至右填滿，作為車輛在路線上的進度。

J 目的地按鈕 (→P. 21)

- 點選以刪除目的地。

K 速限圖示 (→P. 76)

- 當有可用的速限資訊時，會指示目前道路的速限。速限符號顯示可設定為開啟 / 關閉。

●當車輛沒有收到 GPS 訊號時，例

如在隧道內， 將會顯示在
畫面的左下角。


●地圖畫面上的特定畫面按鈕會在停止操作 Remote Touch 資訊整合操控介面後消失數秒鐘。此設定可以變更，讓畫面按鈕維持常態顯示。
(→P. 108)

●按下 Remote Touch 上的「MAP」按鈕，可在地圖畫面上顯示目前位置的地址或重複語音引導。

地圖畫面操作

目前位置顯示

- 1 按下 Remote Touch 上的「MAP」按鈕。



- 2 檢查目前位置地圖是否顯示。

- 手動修正目前位置：→P. 111

- 當行駛時，目前位置標記被固定在畫面上並在地圖上移動。
- 目前位置將隨車輛接收 GPS(全球定位系統) 的訊號自動設立。如果目前位置不正確，當車輛接收到 GPS 訊號後，會自動修正位置。
- 電瓶被拆卸後或在新的車上時，顯示的目前位置可能會不正確。只要導航系統一接收到 GPS 訊號，就會顯示已修正的目前位置。

地圖比例尺

- 1 點選 或 來變更地圖畫面比例。



- 比例尺指示器會顯示在畫面底部。
- 點選住 或 來持續變更地圖畫面比例。
- 變更地圖畫面比例也可直接點選比例尺列。行車時，無法使用此功能。
- 在 Remote Touch 資訊整合操控介面的觸控板上，可用手指變更地圖畫面的比例。
- 在觸控板上將雙指張開可放大，雙指捏合可縮小。(→P. 27)
- 在可使用微縮市區地圖的地區，當地圖畫面設為最小比例時， 將會變更為 .

微縮市區地圖

對於微縮市區地圖所涵蓋的地區(某些主要城市)，可以選擇微縮市區地圖。

當地圖縮小至 50 m 時， 會變更為 並可選擇以顯示微縮市區地圖。

1 點選畫面上的 。

2 檢查微縮市區地圖是否顯示。



A 點選以設定單向道記號的顯示開啟 / 關閉。

●要返回到一般地圖畫面，點選 。

●如果地圖或目前位置移至微縮市區地圖未涵蓋的地區，畫面比例會自動變更為 50 m。

●行駛時無法捲動微縮市區地圖。

●認證

資料庫中的建築物微縮市區是由 ZENRIN/ 大輿出版社建立及提供。

3D 城市模型地圖

在 3D 地圖畫面中，當地圖比例被調整至 200m 或以下，3D 城市模型地圖可在主要城市的部分區域顯示。

●要顯示正常地圖，選擇 。

●3D 城市模型地圖可設定其顯示開啟 / 關閉。(\rightarrow P. 108)

3D 地圖旋轉

當畫面滾動，箭頭出現在游標周圍時，3D 地圖與 3D 城市模型地圖可被旋轉。

1 點選箭頭來旋轉。



地圖朝向方位

藉由點選畫面左上角的朝上方位符號，即可在 2D 地圖北方朝上、2D 地圖行車方向朝上和 3D 地圖行車方向朝上之間切換地圖朝上方位。



: 北方朝上符號

不論車輛的行駛方向，北方永遠朝上。



: 前方朝上符號

車輛行駛方向永遠朝上。



: 3D 前方朝上符號

車輛行駛方向永遠朝上。

- 此符號下方的字母表示車輛的行進方向 (例如 N 代表北方)。

地圖捲動操作

地圖可捲動以檢視目前位置以外的位置。

- 1 點選地圖畫面上想要的地點。
- 將想要的地點移動至地圖畫面的中心點。



A 游標記號

B 顯示目前位置到游標記號的距離

- 按下 Remote Touch 上的 按鈕。可以顯示下列按鈕。

「儲存」：點選以登錄記憶地點。要變更圖示或名稱等：→P. 102

「前往」：點選以設定為目的地，衛星導航系統進行路徑檢索。(→P. 88)

- 按下 Remote Touch 上的「MAP」按鈕返回目前位置。

輕拂平移操作

地圖畫面可拖曳移動，或是輕拂 Remote Touch 上的觸控板使其移動。若要啟用拖曳 / 輕拂操作，「卷動瀏覽地圖」必須設為「開」。(→P. 108)

- 1 點選地圖畫面上想要的地點。
- 將想要的地點移動至地圖畫面的中心點。
- 滾動畫面後，即可在觸控板上執行拖曳或輕拂操作。
- 2 再次按下觸控板，即可點選顯示幕上的控制鍵。

以較小的幅度放大調整位置

游標位置可以微幅調整。在下列情況下，可能會顯示 8 向箭頭。

- 在地圖畫面上選擇「調整位置」時
- 在編輯畫面上變更記憶地點的位置時 (→P. 104, 107)
- 在校正畫面上手動調整目前位置記號時 (→P. 111)

- 1 選擇其中一個 8 向箭頭將游標移至所需位置，然後選擇「確定」。



顯示搜尋的地點

顯示列表畫面後 (例如搜尋目的地後)，清單畫面上目前被點選的地點會顯示在側螢幕上。



- A** 點選該地圖來切換只顯示目的地附近區域以及目前位置至目的地的區域。

地圖畫面資訊

景點記號、導覽路徑、速限等資訊可以顯示在地圖畫面上。

顯示地圖選項畫面


- 1 點選畫面上的 。
- 2 點選想要顯示的項目。



- A** 點選以顯示想要的地圖配置。
(→P. 76)
- B** 點選以選擇或變更景點記號。
(→P. 77)
- C** 點選以顯示地圖版本及法律資訊。
(→P. 122)
- D** 點選以顯示速限記號。
- E** 點選以顯示交通資訊。
(→P. 81)
- F** 點選以顯示導覽路徑。
(→P. 78)

變更地圖模式


- 1 點選畫面上的 .
- 2 選擇「地圖模式」。
- 3 點選想要的配置按鈕。



- A** 點選以顯示單一地圖畫面。
- B** 點選以顯示轉向列表畫面。
(→P. 96)
- C** 點選以顯示高速公路出口列表畫面。
(→P. 95)
- D** 點選以顯示交叉路口引導畫面或高速公路的引導畫面。
(→P. 96)
- E** 點選以顯示箭頭畫面。
(→P. 97)
- 視情況而定，某些畫面配置按鈕不能被點選。

選擇景點圖示

- 1 點選畫面上的 。
- 2 選擇「景點圖示」。
- 3 選擇所需的景點類別，然後選擇「確定」。



- A** 最多顯示 5 筆可點選的興趣點記號在地圖畫面上。
- B** 點選以取消已選擇的景點符號。
- C** 最多顯示 6 個景點圖示作為我的最愛景點圖示。(→P. 110) 如果選擇在地圖上顯示景點類別，該圖示將會顯示於上方。
- D** 如果畫面上沒有想要的景點類別，可點選以顯示其他的景點類別。(→P. 77)
- E** 點選以檢索最近的景點。(→P. 77)

選擇要顯示的其他景點圖示

- 1 選擇「其他 POI」。
- 2 選擇所需的景點類別，然後選擇「確定」。

「列出所有類別」：點選以顯示所有景點類別。

3

衛星導航系統

顯示本地景點列表

從選定的類別中列出目前位置 32 km 內景點。

- 1 選擇「在我周圍」。
- 2 點選想要的景點。
- 按下 Remote Touch 上的  按鈕。可以顯示下列按鈕。
「請選擇搜尋範圍」：點選以搜尋「地圖」或「街」。
- 3 確認所選擇的景點顯示在地圖畫面上。

導覽路徑

行駛路線可儲存並顯示在地圖畫面上。當地圖比例尺為 50km 或以下時，可以使用此功能。

開始記錄導覽路徑

- 1 點選畫面上的 。
- 2 選擇「導覽路徑」。
- 導覽路徑會隨即開始。
- 3 檢查畫面是否顯示行駛路線。



停止記錄導覽路徑

- 1 點選畫面上的 。
 - 2 再次選擇「導覽路徑」。
 - 3 會顯示一個確認畫面。
「是」：點選以保存已記錄的導覽路徑。
「否」：點選以刪除已記錄的導覽路徑。
- 每一個導覽路徑可儲存高達 200 km 的行駛路線。

在側螢幕上切換地圖模式

側螢幕上的地圖模式可以變更。

- 1 點選  或  以變更地圖模式。



「地圖」：顯示單一地圖畫面。

「指南針」：點選以顯示指南針模式畫面。(→P. 78)

羅盤

在畫面上顯示目的地資訊、目前位置資訊和指南針。

- 目的地標記顯示目的地的方向。當行車時，依循經、緯度座標和指南針，以確保車輛朝著目的地方向前进。
- 當車輛行駛出訊號覆蓋區域時，引導畫面會變更成指南針模式畫面。

顯示游標所在位置記號的資訊

當游標置於地圖畫面上的符號，且按下 Remote Touch 上的  按鈕時，會顯示符號名稱。如果「資訊」出現在名稱的底部，則可顯示詳細資訊。

- 1 將游標指至於某一個圖示上。
- 2 按下 Remote Touch 上的  按鈕。
- 3 選擇「資訊」。



- 4 確認是否顯示資訊畫面。

「儲存」：點選以登錄記憶地點。要變更圖示或名稱等 → P. 101

「前往」/「輸入」：點選以設定目的地。

：點選以撥打已登錄的電話號碼。

「刪除」：點選以刪除目的地或記憶地點。

「編輯」：點選以顯示編輯記憶地點畫面。

資訊及「資訊」。

- 在某些情況下，撥號至景點可能會自動變更為國際電話，或是無法撥打國內電話。

標準地圖記號


記號	資訊
	首都
	城市
	綠地 / 公園
	機場
	渡輪碼頭
	醫院
	高爾夫球場
	購物中心
	車站
	其他

交通資訊

交通資訊可藉由 FM 收音機廣播接收，來將交通資訊顯示在地圖畫面上。

顯示交通畫面

- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。



- 2 選擇「資訊」。

- 3 在子選單上選擇 「交通資訊」。

- 4 點選想要的項目。

「當前道路的交通事件」：點選以顯示目前道路的交通資訊。(→P. 80)

「當前路線的交通事件」：點選以顯示設定路線的交通資訊。(→P. 80)

「鄰近的交通事件」：點選以顯示鄰近的交通資訊。(→P. 80)

「我的交通路線」：點選以顯示以儲存路線的交通資訊。(→P. 81)


- 若接收到大量資訊，可能會花較長時間才能將資訊顯示於畫面上

顯示交通資訊

可顯示目前交通資訊的列表，並包含各事件位置的資訊。

- 1 顯示交通事件畫面：

- 「MENU」按鈕 → 「資訊」→



「交通資訊」

- 2 選擇「當前道路的交通事件」，「當前路線的交通事件」或「鄰近的交通事件」。

- 3 點選想要的交通資訊。

- 當選擇「鄰近的交通事件」時，根據車流量資訊是否啟用，將會顯示以下資訊：

啟用時：交通事件及壅塞資訊

停用時：僅交通事件資訊

- 4 檢查交通資訊是否顯示。

「詳細資訊」：點選以顯示詳細的交通資訊。

我的交通路線

可以顯示已儲存路線上的交通資訊。要使用此功能，必須先登錄一條路線。(→P. 116)

1 顯示交通事件畫面：

- 「MENU」按鈕 → 「資訊」 →  「交通資訊」

2 選擇「我的交通路線名稱」。

- 如果已更新地圖資料，將會顯示確認畫面。選擇「確定」或「不要再提醒我」。

3 點選想要的路線。

「選項」：點選以新增、編輯或刪除個人交通路線。(→P. 116)

- 如果尚未登錄路線，將會顯示確認畫面。選擇「是」來登錄路線。

4 點選想要的交通資訊。

5 檢查交通資訊是否顯示。

「詳細資訊」：點選以顯示詳細的交通資訊。

顯示交通資訊在地圖上

1 點選畫面上的 。

2 選擇「交通資訊」。

3 檢查交通資訊是否顯示。

●圖示表示施工、意外事故等交通事件。選擇圖示可聽見更詳細的語音資訊。

●箭頭表示車流量。顏色會隨車速而改變。

3

衛星導航系統

目的地檢索操作

目的地檢索畫面

目的地畫面可搜尋目的地。透過以下方式可使用目的地畫面：

■ 由地圖畫面

- 1 按下 Remote Touch 上的「MAP」按鈕。
- 2 點選 。
- 3 由「從選單畫面」中的「步驟 3」依序執行。(→P. 82)

■ 從選單畫面

- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。
- 2 選擇「目的地」。
- 3 點選想要的檢索方式。



A 點選以由地址檢索目的地。

(→P. 82)

B 點選以由近期設定的目的地檢索目的地。(→P. 83)

C 點選以從「記憶地點」中的已登錄項目來搜尋目的地。
(→P. 83)

D 點選以設定回家目的地。
(→P. 83)

E 點選以由景點檢索目的地。
(→P. 84)

F 點選以由景點類別檢索目的地。
(→P. 86)

G 點選以由座標檢索目的地。
(→P. 86)

H 點選以由緊急維修點檢索目的地。
(→P. 87)

地址檢索

1 透過以下操作顯示目的地搜尋畫面：

● 「MAP」按鈕 → 

● 「MENU」按鈕 → 「目的地」

2 選擇「地址」。

3 點選縣市名稱、區 / 鄉 / 鎮 / 市名稱和街道。

4 輸入區域號碼並點選「確定」。

● 如果尋獲與輸入門牌號碼相符合的地址，則會顯示該地址的周邊地圖。

A 點選以由地址檢索目的地。

由近期目的地檢索

1 透過以下操作顯示目的地搜尋畫面：

- 「MAP」按鈕 → 
- 「MENU」按鈕 → 「目的地」
- 2 選擇「最近」。
- 3 點選想要的目的地。
- 按下 Remote Touch 上的  按鈕。下列按鈕可以顯示。

「要刪除近期目的地」：點選以刪除近期目的地。
→P. 83)

● 畫面最多顯示 100 個先前設定的目的地。

刪除最近目的地

1 選擇「要刪除近期目的地」。

2 選擇要刪除的最近目的地。

- 按下 Remote Touch 上的  按鈕。下列按鈕可以顯示。

「刪除所有先前的目的地」：點選以刪除列表上所有的近期目的地。

3 當確認畫面出現時，請選擇「是」。

依記憶地點搜尋

若要使用此功能，必須登錄記憶地點。
→P. 103)

1 透過以下操作顯示目的地搜尋畫面：

- 「MAP」按鈕 → 
- 「MENU」按鈕 → 「目的地」
- 2 選擇「記憶地點」。
- 3 選擇想要的記憶地點。

設定住家為目的地

要使用此功能，必須先登錄住家地址。
→P. 101)

1 透過以下操作顯示目的地搜尋畫面：

- 「MAP」按鈕 → 
- 「MENU」按鈕 → 「目的地」
- 2 選擇「回家」。
- 衛星導航系統會執行路線搜尋並顯示路線概況。
→P. 90)

景點檢索

由景點檢索目的地共有 3 種方式。

1 透過以下操作顯示目的地搜尋畫面：

- 「MAP」按鈕 → 
- 「MENU」按鈕 → 「目的地」
- 2** 選擇「景點」。
- 3** 點選想要的檢索方式。




A 點選以由名稱檢索。(→P. 84)

B 點選以由電話號碼檢索。
(→P. 86)

C 點選以由類別檢索。(→P. 85)

依名稱檢索

- 1** 選擇「名稱」。
- 2** 輸入景點名稱並選擇「確定」。
- 3** 點選想要的景點。



- 按下 Remote Touch 上的  按鈕。可以顯示下列按鈕。

「輸入城市名稱」：點選以在想要的城市中檢索景點。(→P. 84)

「變更景點類別並再次搜尋」：點選以由類別清單檢索景點。(→P. 85)

- 輸入特定景點的名稱並且有 2 個或以上的同名地點時，會顯示列表畫面。點選想要的景點。

選擇要搜尋的城市

- 1** 按下 Remote Touch 上的  按鈕。
- 2** 選擇「輸入城市名稱」。
- 3** 點選縣市名稱或城市名稱。
- 4** 點選想要的城市名稱或區名稱。
- 5** 點選想要的景點。

從類別選擇

- 1 按下 Remote Touch 上的  按鈕。
- 2 選擇「變更景點類別並再次搜尋」。
- 3 選擇想要的種類。
 - 如果所選類別出現 1 筆以上的結果，將會顯示詳細列表。「列出所有類別」：點選以顯示所有景點類別。
- 4 點選想要的景點。

依類別搜尋

- 1 選擇「類別」。
- 2 選擇所需的景點類別，然後選擇「完成」。



「區域」：點選以變更景點的檢索區域。(→P. 86)


- 按下 Remote Touch 上的  按鈕。可以顯示下列按鈕。
- 「清除」：點選以取消已選擇的景點種別。
- 3 點選想要的目的地。
- 按下 Remote Touch 上的  按鈕。可以顯示下列按鈕。
- 「請選擇順序」：顯示在畫面上的列表順序可依據想要之分類標準的順序來重新排列。
- 「請選擇搜尋範圍」：點選以顯示已選擇區域的景點或目的地的路線。

3

衛星導航系統

選擇「區域」時

- 1 選擇「區域」。
- 2 透過下列方法之一，來設定檢索地點。



- A** 點選以檢索所在地的周邊。
- B** 點選以由地址檢索。
- C** 點選以檢索目的地周邊。
- 3 將地圖捲至所需的位置 (→P. 74) 並選擇「確定」。

依電話號碼搜尋

- 1 選擇「電話 #」。
 - 2 輸入電話號碼並選擇「確定」。
- 如有多個地點使用相同電話號碼，將會顯示列表畫面。

由景點類別檢索

- 1 透過以下操作顯示目的地搜尋畫面：
- 「MAP」按鈕 →
- 「MENU」按鈕 → 「目的地」
- 2 選擇「類別」。
- 3 點選景點類別。
- 「其他」：點選以顯示所有景點類別。
- 4 點選想要的目的地。

由座標檢索

- DMS 格式 (例如：12°34'56.7")，
DEG 格式 (例如：12.34567) 以及
DMM 格式 (例如：12°34.567')。
- 1 透過以下操作顯示目的地搜尋畫面：
 - 「MAP」按鈕 →
 - 「MENU」按鈕 → 「目的地」
 - 2 選擇「座標」。
 - 3 輸入經緯度並選擇「確定」。

改變座標格式

- 1 選擇「座標格式」。
- 2 選擇所需的座標格式，然後選擇「確定」。

緊急檢索

1 透過以下操作顯示目的地搜尋畫面：

- 「MAP」按鈕 → 
 - 「MENU」按鈕 → 「目的地」
- 2 選擇「緊急」。
- 3 點選想要的緊急類別。
- 4 點選想要的目的地。

● 導航系統在導航指引無法使用的區域內無法導航。(→P. 120)


單觸設定住家 / 記憶地點為目的地

若要使用此功能，必須登錄住家及 / 或記憶地點位置。最多可登錄 2 個記憶地點作為預設目的地。(→P. 102, 103)

若要將住家或預設目的地設為目的地，請選擇對應的按鈕。

- 1 將引擎開關切換至配件或點火開關開啟模式。
- 2 按下 Remote Touch 上的「MAP」按鈕。

3 點選想要的項目。



A 點選以將登錄的記憶地點設為目的地。(最多可登錄 2 個記憶地點作為預設目的地。)

B 點選以將登錄的住家設為目的地。

- 將會顯示從目前位置到已登錄住家及預設目的地的距離與預估到達時間。
- 如果未登錄住家或預設目的地，請選擇對應的按鈕來登錄住家或預設目的地。

● 車輛行駛一段時間後，住家及記憶地點的單觸按鈕將會消失。

● 預估到達時間指示燈的顏色可能隨收到的交通資訊而改變。

● 「自動目的地清單資訊」設為開啟時可使用此功能。(→P. 108)

由行動電話座標檢索

可將行動電話接收到的位置設定為目的地。行動電話必須與衛星導航系統連線。(→P. 41)

1 操作行動電話來檢索想要的位置。

2 檢查確認畫面是否顯示，然後選擇「是」。

- 如果目的地已設定，將會顯示「直接前往」和「新增路線」。

「直接前往」：點選以刪除既有的目的地並設定新的目的地。

「新增路線」：點選以新增目的地。

- 衛星導航系統會執行路線搜尋並顯示路線概況。(→P. 90)

- 可將行動電話座標設定為開啟 / 關閉。(→P. 45)

- 請洽詢 Lexus 保養廠行動電話及使用行動電話座標的相關資訊。

開始路線引導

設定目的地後，會顯示確認目的地畫面。

開始路線引導

1 在確認目的地畫面上選擇「直接前往」。



- 此畫面相關資訊：→P. 89

2 在路線概況畫面上選擇「確定」。



- 此畫面相關資訊：→P. 90

- 目的地往返的路線可能會不相同。

- 至目的地的路線引導未必是最短的路線或此路線上沒有交通擁塞的狀況。

- 如果沒有到指定位置的道路數據，路線引導可能無法使用。

- 當地圖上設定目的地的比例尺範圍超過 800m 時，地圖比例尺範圍會自動變更為 800m。如果發生此事，則再次設定目的地。
- 如果目的地位置沒有在道路旁時，車輛將會被引導離該目的地最近的道路上，最接近選擇地點的道路位置會被設定為目的地。

⚠ 警告

- 行車時，請確實遵守交通規則並隨時注意路況。如果道路標示已變更，則路線引導可能因而提供錯誤資訊。

確認目的地畫面



A 點選以小幅度調整位置。

(→P. 75)

B 點選以撥打已登錄的電話號碼。

C 點選以登錄記憶地點。

D 點選以檢索路線。(→P. 88)

- 如果目的地已設定，將會顯示「直接前往」和「新增路線」。

「直接前往」：點選以刪除既有的目的地並設定新的目的地。

「新增路線」：點選以將目的地新增至目前路線。

路線概況畫面



A 目前位置

B 目的地地點

C 點選以顯示抵達目的地的轉向
列表。(\rightarrow P. 91)

D 從 3 種可能的路線中，點選想
要的路線。(\rightarrow P. 90)

E 點選以變更路線。(\rightarrow P. 92)

F 路線的類型和距離

G 所有路線的距離

H 點選以開始引導。

選擇並按住可開始展示模式。
(\rightarrow P. 90)

● 當側螢幕隱藏時，轉向列表畫
面將會顯示在側螢幕上。

開始展示模式

在開始路線引導之前，可以先檢
視路線引導模擬。

- 1 在路線概況畫面上選擇並按住
「確定」，直到發出嗶聲。
- 按下 Remote Touch 上的
「MAP」按鈕可結束展示模式。

3 條路線選擇

1 選擇「3 條路線」。

2 點選想要的路線。



A 點選以顯示最快的路線。

B 點選以顯示目的地捷徑。


C 點選以顯示另一個路線。

D 點選以顯示 3 條路線的資訊。
(\rightarrow P. 91)

- 當側螢幕隱藏時，3 條路線資
訊畫面將會顯示在側螢幕上。

顯示 3 條路線資訊


- 1 選擇「資訊」。**
- 2 檢查 3 條路線資訊畫面是否顯示。**



- A** 全路行駛路線所需時間。
- B** 所有行駛路線的距離
- C** 至付費公路的距離
- D** 至高速公路的距離
- E** 渡輪行駛路線的距離

顯示轉向列表

- 顯示從目前位置到目的地的轉向資訊列表
- 1 選擇「轉向列表」。**
 - 2 檢查轉向列表是否顯示。**



- A** 目前位置
- B** 至下一個轉彎處的距離
- C** 交叉路口的轉向
- D** 點選以顯示已選擇地點的地圖。

3


衛星導航系統

- 列表可能不會顯示路線上的所有道路名稱。如果道路名稱變更且路線不需要轉彎（例如同一條道路經過 2 個或以上的城鎮）時，變更的名稱將不會顯示在列表上。從出發點開始至距離下一個轉彎處時，街道名稱將會顯示。

編輯路線

目的地可新增、重新排序或刪除，到達目的地路線的條件也可以變更。

- 1 選擇「編輯路線」。
- 2 點選想要的項目。



- [A] 點選以新增目的地。(*→P. 92*)
- [B] 點選以刪除目的地。(*→P. 92*)
- [C] 點選以重新排序目的地。
(*→P. 98*)
- [D] 點選以設定路線偏好。
(*→P. 99*)

新增目的地

- ▶ 車輛停止時
 - 1 選擇「新增」。
 - 2 以目的地檢索的相同方式來檢索其他目的地。*(→P. 82)*
 - 最多可設定 5 個目的地。
 - 3 在您想新增作為目的地的路線位置，選擇「在此新增目的地」。
- ▶ 行車時
 - 1 選擇「新增」。
 - 2 以目的地檢索的相同方式來檢索其他目的地。*(→P. 82)*
 - 最多可設定 5 個目的地。
 - 3 選擇「起點」或「結束」。

目的地刪除

- 1 選擇「刪除」。
- 2 當確認畫面出現時，請選擇「是」。
 - 如果設定了 1 個以上的目的地，請選擇要刪除的目的地。
(導航系統將會重新計算到達剩餘設定目的地的路線。)
 - 按下 Remote Touch 上的 按鈕，可刪除列表上的所有目的地。當確認畫面出現時，請選擇「是」。

路線引導畫面

在路線引導中，依據條件狀況，可顯示各種類型的引導畫面。

路線引導畫面



A 至下一個轉彎的距離和箭頭指示轉彎的方向

B 路徑引導

C 目前位置

D 點選以使語音引導靜音。

E 路線資訊變更按鈕 (→P. 93)

F 路線資訊列 (→P. 93)

G 點選以刪除目的地。(→P. 21)

- 若一段時間未操作地圖畫面，可能會隱藏起來。若詳細導航設定畫面上的「自動隱藏按鈕」設定為 OFF，會持續顯示。
(→P. 108)

●如果車輛偏離引導路線，將會重新計算路線。

●在某些區域裡，道路尚未數位化在系統的資料庫中。因為這個因素，路線引導無法引導到所選擇的道路

上。

- 啟用自動縮放功能時，地圖將會在車輛接近引導點時自動切換成詳細地圖。

變更路線資訊

當車輛行駛於引導路線上時，路線資訊列會顯示目的地距離及預計行駛時間 / 目的地到達時間，或交通資訊。

- 點選以切換顯示預估行駛距離 / 到達時間 (→P. 94) 及交通資訊 (→P. 94)。



到達目的地的距離與時間

若要使用此功能，必須選擇路線資訊列的預估行駛距離/到達時間(→P. 93)。

► 設定 1 個目的地時

- 選擇路線資訊列可切換顯示預估行駛時間及預估到達時間。



► 設定超過 1 個目的地時

- 點選路線資訊列。
- 檢查距離和時間列表是否顯示。



「抵達時間」：點選以顯示預估抵達時間。

「抵達目的地所需時間」：點選以顯示預估旅程時間。

- 點選其中一個數字按鈕，會顯示想要的路線資訊。

- 當車輛在路線引導上時，測得的距

離會沿路線顯示。行駛時間與到達時間是根據規定速限的平均速度與目前交通資訊計算。

- 當車輛離開路線引導時，會顯示指向目的地的箭頭，用來取代預計的旅程 / 抵達時間。
- 路線資訊列會由左至右填滿，作為車輛在路線上的進度。

交通資訊

當接收到交通資訊時，交通資訊列會顯示出。

資訊列的顏色表示特定道路狀況。紅色表示交通壅塞。黃色表示道路車流量大。綠色表示道路車少。白色表示其他交通規則。

- 點選路線資訊變更按鈕(→P. 93)來改變路線資訊列的顯示。
- 檢查交通資訊是否顯示。



- 當設定多個目的地時，會顯示離最近目的地的交通資訊。

高速公路行駛期間

高速公路行駛期間，側畫面上會顯示高速公路資訊畫面。



- A** 高速公路交流道出口 / 休息站的名稱。
- B** 顯示目前位置到高速公路交流道出口 / 休息站的距離。
- C** 高速公路出口附近的景點
- D** 點選以隱藏高速公路引導畫面。
- E** 點選以捲動瀏覽更遠的高速公路交流道出口 / 休息站。
- F** 點選以捲動瀏覽更近的高速公路交流道出口 / 休息站。
- G** 點選以顯示距離目前位置最近的高速公路交流道出口 / 休息站。

接近高速公路交流道出口或交會口時

當車輛接近出口或交流道時，側螢幕上會顯示高速公路引導畫面。



- A** 下一個出口或交流道名稱
- B** 點選以隱藏高速公路引導畫面。
- 若要返回高速公路引導畫面，請按下 Remote Touch 上的「MAP」按鈕。
- C** 從目前位置至出口或交流道的距離
- D** 至引導地點的剩餘距離列

接近交叉路口

當車輛接近交叉路口時，側螢幕上會顯示交叉路口引導畫面。



A 下一個街道名稱

B 點選以隱藏交叉路口引導畫面。

- 若要返回交叉路口引導畫面，請按下 Remote Touch 上的「MAP」按鈕。

C 至交叉路口的距離

D 至引導地點的剩餘距離列

轉向列表畫面

- 點選畫面上的 。
- 選擇「地圖模式」。
- 選擇「轉向列表」。
- 檢查轉向列表畫面是否顯示。



A 轉向

B 下一個街道或目的地名稱

C 至轉彎處的距離

箭頭畫面

在此畫面上，側螢幕會顯示路線引導之下一個轉彎處的相關資訊。

- 1 點選畫面上的 。
- 2 選擇「地圖模式」。
- 3 選擇「轉彎提示箭頭」。
- 4 確認箭頭畫面是否顯示。



A 街道名稱

B 轉向

C 至下一個轉彎處的距離

典型語音引導提示

隨著車輛接近交叉路口或地點時，必須機動的操作車輛，導航系統的語音引導將提供各種不同的訊息。

- 如果無法聽見語音引導指令，請按下 Remote Touch 上的「MAP」按鈕。
- 調整語音引導的音量：→P. 64
- 要使語音引導靜音：→P. 93
- 語音引導可能提前或延遲。
- 如果導航系統無法正確的確認目前位置，您可能不會聽到語音引導或畫面上沒有顯示出放大的交叉路口。

⚠ 警告

- 必須遵守交通規則並注意道路狀況，尤其是當您行駛在 IPD(此道路尚未數位化至系統的資料庫中)道路上時，路線引導可能尚未更新資訊，例如單行道的方向。

編輯路線**顯示編輯路線畫面**

- 1 點選畫面上的 。
- 2 點選想要的項目來設定。



- A** 點選以顯示整條路線的概況。
(→P. 90)
- B** 點選以重新排序目的地。
(→P. 98)
- C** 點選以變更路線類型。
(→P. 98)
- D** 點選以設定路線偏好。
(→P. 99)
- E** 點選以設定繞道。(→P. 99)
- F** 點選以從鄰近的道路出發。
(→P. 100)
- 3 檢查路線概況是否顯示。
(→P. 90)

記錄目的地

當有設定 1 個以上的目的地時，可以變更抵達目的地的順序。

- 1 點選畫面上的 。
- 2 選擇「重新排序」。
- 3 選擇所需的目的地，然後選擇「向上移動」或「向下移動」以變更到達順序。然後選擇「確定」。

選擇路線類型

- 1 點選畫面上的 。
- 2 選擇「路線類型」。
- 3 點選想要的路線類型。
- 行駛中，會在選擇想要的路線類型後開始路線導引。
- 4 會顯示起點到目的地的整條路線。
- 此畫面相關資訊：→P. 90

設定路線偏好

可依據不同的選擇條件如高速公路、付費公路、渡輪等，來確定路線的選擇。


- 1 點選畫面上的 。
- 2 選擇「偏好」。
- 3 選擇所需的路線偏好，然後選擇「確定」。

- 若要使用沒有收費道路的高速公路（省級公路），請將「高速公路」路線偏好開啟並將「收費公路」設定關閉。
- 即使「高速公路」路線偏好關閉，某些情況下路線可能還是無法避開高速公路。
- 如果系統計算出路線包含使用渡輪，路線引導也會顯示海上的路線。當乘坐渡輪後，目前位置可能不正確。一旦 GPS 訊號接收到，會自動修正目前位置。

繞道設定


在路線引導時，路線可被變更以繞過因道路維修、交通事故等產生延遲的區域。

- 1 點選畫面上的 。
- 2 選擇「繞道」。
- 3 點選想要繞道的距離。



- A** 點選以繞過距目前位置 1 至 5 km 以內的區域。
- B** 點選以繞過距目前位置 3 至 15 km 以內的區域。
- C** 點選以繞過距目前位置 5 至 25 km 以內的區域。
- D** 點選以在完整路線繞道。
- E** 點選以使導航系統在搜尋路線時，以從交通資訊接收到的訊號，來避開交通擁塞路段。
(→P. 80)

- 此圖示為一個例子顯示，導航系統如何引導避開交通堵塞路段。



- A** 這位置表示因道路維修、交通事故等所造成的交通堵塞的地點。
- B** 此路線表示導航系統所建議的繞道路線。
- 當車輛行駛在高速公路時，如果單位是 km，繞道距離的選項為 5、15 和 25km。
 - 導航系統可能無法計算繞道路線，這取決於所選擇的距離和周圍的道路條件。

相鄰道路

當高速公路與平面道路平行時，當行駛於平面道路時導航系統可能會顯示高速公路導引路線，反之亦然。

若發生此狀況，您可以立即選擇鄰近的道路來進行路線引導。

1 點選畫面上的 。

2 選擇「相鄰道路」。

- 當沒有鄰近道路，此畫面按鈕將不會顯示。


導航設定

您可登錄地圖畫面上的地點或區域。登錄的點可作為目的地。
(→P. 82)

已登錄為要避開的區域將會在導航系統搜尋路線時避開。

顯示導航設定畫面

- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。



- 2 選擇「設定」。
- 3 在子選單上選擇 「導航」。
- 4 點選想要的項目來設定。

導航設定畫面



A 點選以設定住家。(→P. 102)

B 點選以設定記憶地點。
(→P. 103)

C 點選以設定避開區域。
(→P. 106)

D 點選以詳細設定導航設定。
(→P. 108)


3

設定住家

如果已登錄住家，則可藉由點選目的地畫面上的「回家」來喚回住家的資訊。(→P. 82)

1 顯示導航設定畫面：


- 「MENU」按鈕 → 「設定」→



「導航」

2 選擇「住家」。

3 點選想要的項目來設定。



A 點選以登錄住家。(→P. 102)

B 點選以編輯住家。(→P. 102)

C 點選以刪除住家。(→P. 102)

登錄住家

1 選擇「設定住家」。


**2 點選以檢索想要到的地點。
(→P. 82)**

3 當編輯住家畫面出現時，請選擇「確定」。

編輯住家

1 選擇「編輯」。

2 選擇想要編輯的項目。



A 點選以編輯住家名稱。

(→P. 104)

B 點選以設定住家名稱的顯示開啟 / 關閉。

C 點選以編輯位置資訊。

(→P. 104)

D 點選以變更顯示在地圖畫面上的標記。(→P. 104)

3 選擇「確定」。

刪除住家

1 選擇「刪除」。


2 當確認畫面出現時，請選擇「是」。

設定記憶地點

可登錄地圖上的地點。

1 顯示導航設定畫面：

- 「MENU」按鈕 → 「設定」→



「導航」

2 選擇「記憶地點」。

3 點選想要的項目。



A 點選以登錄記憶地點。
(→P. 103)

B 點選以編輯記憶地點。
(→P. 103)

C 點選以刪除記憶地點。
(→P. 105)

登錄記憶地點

1 選擇「新增」。

**2 點選以檢索想要到的地點。
(→P. 82)**

**3 當編輯記憶地點畫面出現時，
請選擇「確定」。
(→P. 103)**

●最多可登錄 100 個記憶地點。

編輯記憶地點

已登錄記憶地點的圖示、名稱、位置及 / 或電話號碼可以編輯。

1 選擇「編輯」。


2 選擇想要的記憶地點。

**● 每次選擇星星圖示時，其顏色將會改變。彩色星星圖示表示記憶地點已登錄至對應的預設目的地按鈕。最多可登錄 2 個記憶地點作為快速記憶地點目的地。
(→P. 87)**

● 按下 Remote Touch 上的 按鈕。可以顯示下列按鈕。

「按群組篩選」：在記憶地點列表中，點選以顯示想要的群組項目。
(→P. 105)

3 選擇想要編輯的項目。



A 點選以編輯記憶地點名稱。
(→P. 104)

B 點選以將記憶地點名稱顯示設為開啟 / 關閉。

C 點選以編輯位置資訊。
(→P. 104)

D 點選以編輯電話號碼。

3

衛星導航系統

104 3-4. 設定

(→P. 104)

E 點選以變更顯示在地圖畫面上的標記。(→P. 104)

F 點選以登錄群組。(→P. 105)

4 選擇「確定」。

變更名稱

1 選擇「名稱」。

2 輸入名稱並選擇「確定」。

變更位置

1 選擇「位置」。

2 將地圖捲至所需的位置(→P. 75)並選擇「確定」。

變更電話號碼

1 選擇「電話#」。

2 輸入電話號碼並選擇「確定」。

變更圖示

1 選擇「圖示」。

2 點選想要的記號。



「第一頁」、「第二頁」、「第三頁」：點選以切換頁面。
「有音效」：選擇想要的音效圖示。

■ 選擇「有音效」時

您可設定某些記憶地點的音效。當車輛接近記憶地點的位置時，將會聽見選取的音效。

1 選擇「有音效」。

2 點選想要的聲音記號。

: 點選以播放聲音。

●當選擇「鐘聲(含方位)」時，選擇箭頭以調整方向，然後選擇「確定」。

●提示音只會在車輛由設定方向接近這些地點時發出。

設定群組

記憶地點群組可以設定和變更。

- 1 選擇「群組」。
- 2 點選想要登錄的記憶地點群組。

■ 登錄新群組

- 1 按下 Remote Touch 上的  按鈕。
- 2 選擇「新群組」。
- 3 輸入群組名稱並點選「確定」。

■ 編輯群組名稱

- 1 按下 Remote Touch 上的  按鈕。
- 2 選擇「編輯名稱」。
- 3 點選群組來進行編輯。
- 4 輸入群組名稱並點選「確定」。

■ 刪除群組

- 1 按下 Remote Touch 上的  按鈕。
 - 2 選擇「刪除」。
 - 3 點選群組來進行刪除。
- 按下 Remote Touch 上的  按鈕，可刪除列表上的所有群組。當確認畫面出現時，請選擇「是」。
- 4 當確認畫面出現時，請選擇「是」。


刪除記憶地點

- 1 選擇「刪除」。
 - 2 選擇想要刪除的項目。
- 按下 Remote Touch 上的  按鈕。下列按鈕可以顯示。
「全部刪除」：點選以刪除列表上的所有記憶地點。
- 3 當確認畫面出現時，請選擇「是」。

依群組縮小搜尋範圍

可在記憶地點列表中顯示您要的群組項目。

- 1 按下 Remote Touch 上的  按鈕。



- 2 選擇「按群組篩選」。
- 如果記憶地點列表已登錄在選擇的群組中，即會被顯示。
「取消按群組篩選」：點選要關閉顯示項目，並顯示所有群組。
- 3 點選想要的組別。

設定避開區域


因交通壅塞、施工或其他因素而想避開的區域可以登錄為「避開區域」。

1 顯示導航設定畫面：

- 「MENU」按鈕 → 「設定」 →  「導航」

2 選擇「避開區域」。

3 點選想要的項目。



A 點選以登錄避開區域。
(→P. 106)

B 點選以編輯避開區域。
(→P. 107)

C 點選以刪除避開區域。
(→P. 107)

登錄要避開的區域

- 1 選擇「新增」。
- 2 點選以檢索想要到的地點。
(→P. 82)
- 3 選擇  或  變更要避開區域的大小，然後選擇「確定」。




- 4 當避開區域畫面出現時，請選擇「確定」。

- 如果目的地被設定在避開區域之內或不經過避開區域時，路線無法被計算指示，則將會顯示通過避開區域的引導路線。
- 最多可登錄 10 個繞道地點 / 區域的位置。

編輯要避開的區域

可編輯登錄區域的名稱、位置和 / 或區域大小。

- 1 選擇「編輯」。
- 2 選擇想要的區域。
- 3 選擇想要編輯的項目。



- A** 點選以編輯避開區域的名稱。
(→P. 107)
- B** 點選以設定避開區域的名稱顯示開啟 / 關閉。
- C** 點選以編輯區域位置。
(→P. 107)
- D** 點選以編輯區域大小。
(→P. 107)
- E** 點選以設定避開區域功能開啟 / 關閉。
- 4 選擇「確定」。

變更名稱

- 1 選擇「名稱」。
- 2 輸入名稱並選擇「確定」。

變更位置

- 1 選擇「位置」。
- 2 將地圖捲至所需的位置 (→P. 75) 並選擇「確定」。

變更區域大小

- 1 選擇「大小範圍」。
- 2 選擇 **▲** 或 **▼** 變更要避開區域的大小，然後選擇「確定」。

刪除要避開的區域


- 1 選擇「刪除」。
- 2 選擇想要刪除的區域。
- 按下 Remote Touch 上的 **▲** 按鈕，可刪除列表上所有要避開的區域。當確認畫面出現時，請選擇「是」。
- 3 當確認畫面出現時，請選擇「是」。

導航詳細設定

可設定自動隱藏按鈕、彈出資訊、我的最愛景點類別等。

顯示導航詳細設定畫面

- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。



- 2 選擇「設定」。
- 3 在子選單上選擇 ⚡ 「導航」。
- 4 選擇「詳細導航設定」。
- 5 選擇想要設定的項目。



導航詳細設定畫面

● 「自動隱藏按鈕」

點選以設定自動螢幕按鈕隱藏功能開啟 / 關閉。設定開啟時，地圖畫面上的特定畫面按鈕會在操作 Remote Touch 資訊整合操控介面後消失數秒鐘。設定關閉時，所有畫面按鈕都會維持常態顯示。

● 「彈出資訊」

點選以設定顯示快顯資訊開啟 / 關閉。

● 「偏好景點類別」：

點選以設定在地圖畫面上顯示用於選擇景點的最愛景點類別。
(→P. 110)

● 「未核實道路上導引」

點選以設定 IPD (系統的資料庫中尚未數位化的道路) 道路引導開啟 / 關閉。

● 「未核實道路導引警示」

點選以設定未核實道路導引警示開啟 / 關閉。

● 「以街道名進行引導」

點選以設定下一個街道名稱語音導引開啟 / 關閉。

● 「交叉路口縮放地圖」

點選以設定交叉路口導引畫面顯示開啟 / 關閉。(當車輛接近引導點時)

● 「自動縮放」

設定自動縮放功能開啟 / 關閉。啟用時，地圖將會在車輛接近引導點時自動切換成詳細地圖。

- 「客製化地圖顏色」

點選以設定地圖顏色。

- 「地圖動畫」

點選以設定地圖動畫開啟 / 關閉。

- 「重設合適路線」

點選以刪除合適路線。

- 「修正」

點選以手動調整目前位置記號，或調整輪胎更換造成的距離計算錯誤。
(→P. 111)

- 「3D 城市模型地圖」

點選以設定 3D 城市模型地圖顯示開啟 / 關閉。

- 「加油站導引等級」

點選以設定低油量警示顯示開啟 / 關閉。(→P. 110)

- 「我的記憶體」

點選以設定我的記憶設定。
(→P. 112)

- 「車速限制顯示」

點選以設定速限資訊開啟 / 關閉。

- 「時間限制通知」

點選以設定時間限制通知開啟 / 關閉。

- 「私人道路通知」

點選以設定私人道路通知開啟 / 關閉。

- 「自動目的地清單資訊」

點選以設定自動目的地清單資訊開啟 / 關閉。設為開啟時，將會顯示從目前位置到已登錄住家及預設目的地的距離與預估到達時間。

- 「合適路線」

點選以設定合適路線功能開啟 / 關閉。設定為開啟時，檢索路線時會將經常行駛的路線納入考量。

- 「卷動瀏覽地圖」

點選以設定地圖畫面拖曳 / 輕拂操作開啟 / 關閉

- 「恢復預設設定」


點選以重置所有設定項目。

110 3-4. 設定

最愛景點類別 (選擇景點圖示)

最多可選擇地圖畫面上的 6 個景點作為最愛的景點。

- 1 顯示詳細導航設定畫面：
- 「MENU」按鈕 → 「設定」→  「導航」→ 「詳細導航設定」
- 2 選擇「偏好景點類別」。
- 3 選擇想要變更的類別。



「預設值」：點選以設定預設類別。

- 4 點選想要的景點類別。

「列出所有類別」：點選以顯示所有景點類別。

- 5 點選想要的周邊設施圖示。

- 6 選擇「確定」。

低燃油油位警示

當燃油油位偏低時，畫面上會出現警告訊息。

- 1 顯示詳細導航設定畫面：
- 「MENU」按鈕 → 「設定」→  「導航」→ 「詳細導航設定」
- 2 選擇「加油站導引等級」。
- 3 選擇「150km」、「100km」、「50km」或「關」。

低油量警示時搜尋加油站

當燃油油位偏低時，可以將附近的加油站設為目的地。

- 1 出現低燃油油位警示時，選擇「清單」。
 - 2 點選想要的附近加油站。
 - 3 選擇「輸入」可設為目的地。
- 「資訊」：點選以顯示加油站資訊。
(→P. 79)

目前位置 / 輪胎更換校正

可以手動來調整目前位置記號。距離計算錯誤可能是輪胎更換所造成，這也是可以被修正。

1 顯示詳細導航設定畫面：

- 「MENU」按鈕 → 「設定」 →  「導航」 → 「詳細導航設定」
- 2 選擇「修正」。
- 3 點選想要的項目。
- 目前位置準確性的其他資訊：→P. 120

輪胎更換校正

當更換輪胎時，使用輪胎更換校準功能。此功能將調整新、舊輪胎之間的周長差距所造成的誤判。

- 1 選擇「更換輪胎」。
- 此訊息顯示並自動啟動快速距離校準。
- 如果在更換輪胎後，沒有執行此程序，目前位置標記可能無法正確顯示。

位置 / 方向校正

當行駛時，目前位置標記會隨著GPS訊號自動修正，如果在某一地區的GPS接收訊號較弱時，目前位置標記可手動調整。

- 1 選擇「位置 / 方位」。
- 2 將地圖捲至所需的位置 (→P. 75)
並選擇「確定」。
- 3 選擇箭頭以調整目前位置記號的方向，然後選擇「確定」。


112 3-4. 設定

我的記憶設定

編輯或刪除路線尋跡

可以編輯或刪除路線尋跡
(→P. 78)。

- 1 顯示詳細導航設定畫面：
- 「MENU」按鈕 → 「設定」
→ ① 「導航」→ 「詳細導航設定」
- 2 選擇「我的記憶體」。
- 3 選擇「路線尋跡」。
- 4 點選想要的項目。




A 點選以編輯路線尋跡。
(→P. 112)

B 點選以刪除路線尋跡。
(→P. 113)

編輯路線尋跡

路線尋跡名稱可被編輯而開始點和結束點也可被確認。

- 1 選擇「編輯」。
- 2 選擇想要的路線尋跡。
- 3 點選想要的項目。



- A** 點選以編輯路線尋跡名稱。
(→P. 112)
- B** 點選以在地圖畫面上顯示已登錄的路線尋跡。
- C** 點選以在地圖畫面上確認開始點。
- D** 點選以在地圖畫面上確認結束點。

- 4 選擇「確定」。

■ 變更名稱

- 1 選擇「名稱」。
- 2 輸入想要的名稱並選擇「確定」。

刪除路線尋跡

- 1 選擇「刪除」。
- 2 選擇要刪除的路線尋跡，然後選擇「刪除」。
- 3 當確認畫面出現時，請選擇「是」。


備份至 USB 隨身碟

在衛星導航系統中登錄的記憶地點可以被備份至 USB 隨身碟。

要備份資料時，首先必須設定密碼。(\rightarrow P. 114)


- 所匯出的記憶地點資料僅供您備份資料所使用，嚴禁傳輸或使用至其他系統。

1 按壓釋放鈕。



- 將扶手完全掀起來開啟。

2 連接裝置。



- 如果 USB 記憶體未開啟，則將 USB 記憶體電源開啟。
- 3 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。
- 4 選擇「設定」。
- 5 在子選單上選擇 「導航」。
- 6 選擇「詳細導航設定」。
- 7 選擇「我的記憶體」。
- 8 選擇「備份至 USB」。
- 9 選擇「開始備份」。
「設定密碼」：點選以設定密碼。
 $(\rightarrow$ P. 114) $)$
- 10 輸入密碼並選擇「確定」。
- 11 當資料在備份過程中時，檢查進度列是否有顯示。
- 若要取消此功能，請選擇「取消」。
- 12 當操作完成時，確認畫面顯示完成訊息。

 注意

- 有關扶手是否可完全關閉，取決於連接至系統之裝置的尺寸和形狀。此時，不可強行關閉扶手；否則可能會損壞裝置或端子等。
- 備份至 USB 隨身碟時，不可連接或切斷 USB 隨身碟。如果您未遵守此規定，可能使 USB 隨身碟故障。

 設定密碼

完成設定後，當您備份資料以及將記憶地點從 USB 隨身碟複製到衛星導航系統時，系統都會要求輸入此密碼。

- 1 選擇「設定密碼」。
- 2 輸入密碼並選擇「確定」。
- 3 為了確認，請再次輸入密碼。

●如果忘記密碼：

- 必須使用「刪除個人資料」初始化個人資料。 \rightarrow P. 62)
- 請洽詢 Lexus 保養廠。

 從 USB 隨身碟複製

已備份的記憶地點可以使用 USB 隨身碟下載至衛星導航系統。

使用此功能時，必須將 USB 隨身碟連結至導航系統中。 \rightarrow P. 113)

1 顯示詳細導航設定畫面：

- 「MENU」按鈕 → 「設定」 →  「導航」 → 「詳細導航設定」
- 2 選擇「我的記憶體」。
- 3 選擇「從 USB 複製」。
- 如果有設定密碼，則請輸入密碼。設定密碼說明： \rightarrow P. 114
- 如果有多個記憶地點儲存至 USB 隨身碟，請選擇要複製的記憶地點，然後選擇「開始」。
- 4 當資料在複製過程中時，檢查進度列是否有顯示。
- 若要取消此功能，請選擇「取消」。
- 5 當操作完成時，確認畫面顯示完成訊息。

●位於地圖資料範圍以外的記憶地點，不能登錄。

- 最多可登錄 100 個記憶地點。
- 當有 26 個或更多記憶地點儲存至 USB 隨身碟時，每次只會顯示 25 個記憶地點。


●如果已有相同的記憶地點名稱儲存在衛星導航系統，則導航系統將無法更新記憶地點。

交通資訊設定

可將交通堵塞或交通事故警示等交通資訊設為啟用。

顯示交通資訊設定畫面



- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。



- 2 選擇「設定」。
- 3 在子選單上選擇 「交通路況」。
- 4 選擇想要設定的項目。

3

衛星導航系統

交通資訊設定畫面

- A** 點選以設定您想要收到交通資訊的特定路線（例如經常使用的路線）。(→P. 116)
- B** 點選以設定避開車流功能自動 / 手動。(→P. 119)
- C** 點選以設定預計抵達時間交通資訊的使用開啟 / 關閉。
- D** 點選以設定交通順暢箭頭顯示開啟 / 關閉。
- E** 點選以設定交通意外語音警示開啟 / 關閉。
- F** 點選以顯示交通資訊符號。(→P. 119)


- 按下 Remote Touch 上的 按鈕，可使所有設定項目初始化。當確認畫面出現時，請選擇「是」。

我的交通路線

您要接收交通資訊的特定路線（例如常用路線）可登錄為「我的交通路線」。定義出發點及結束點可設定路線，並且可設定最多 2 個偏好的路線進行調整。

1 顯示交通設定畫面：

- 「MENU」按鈕 → 「設定」→

2 選擇「我的交通路線」。**3 點選想要的項目。**


- A** 點選以登錄個人交通路線。(→P. 117)

- B** 點選以編輯個人交通路線。(→P. 117)

- C** 點選以刪除個人交通路線。(→P. 118)

登錄個人交通路線

- 1 選擇「新增」。
- 2 選擇「名稱」。



- 3 輸入名稱並選擇「確定」。
- 4 選擇「開始」。
- 5 點選以檢索想要到的地點。
(→P. 82)
- 6 選擇「結束」。
- 7 點選以檢索想要到的地點。
(→P. 82)
- 8 選擇「確定」。
- 9 確認有顯示路線概況。




- [A] 從 3 種可能的路線中，點選想要的路線。 (→P. 90)
- [B] 點選以修改路線。設定偏好的道路可調整路線。 (→P. 118)
- 10 選擇「確定」。

- 最多可登錄 5 條路線。

編輯個人交通路線

- 1 選擇「編輯」。
- 2 選擇所需的交通路線，然後選擇「確定」。
- 3 選擇想要編輯的項目。



- [A] 點選以編輯個人交通路線的名稱。 (→P. 116)
- [B] 點選以編輯出發位置。
(→P. 116)
- [C] 點選以編輯結束位置。
(→P. 116)
- [D] 點選以查看及修改整條路線。
(→P. 118)
- 4 選擇「確定」。
 - 5 依照「登錄個人交通路線」的步驟，從步驟 9 開始操作。
(→P. 117)

3

衛星導航系統

118 3-4. 設定

刪除個人交通路線

- 1 選擇「刪除」。
- 2 選擇要刪除的交通路線，然後選擇「刪除」。
- 3 當確認畫面出現時，請選擇「是」。

設定偏好道路

「我的交通路線」可透過設定 2 條偏好道路進行調整。

- 1 選擇「設定偏好道路」。



- 2 點選想要的項目。



- A** 點選以新增偏好的道路。
→P. 118)
- B** 點選以修改偏好的道路。
→P. 118)
- C** 點選以刪除偏好的道路。
→P. 118)

■ 新增偏好道路

- 1 選擇「新增」。
 - 2 將地圖捲至所需的位置 (→P. 74) 並選擇「確定」。
 - 3 選擇「確定」可使用此道路。
「下一個」：點選以變更道路。
- 僅在設定 1 條偏好道路時可以使用
- 4 在您想要的位置選擇「新增本地」。

- 如果已設定偏好的道路，可在出發點、結束點及既有的偏好道路任何一處新增第 2 條偏好的道路。

■ 修改偏好道路

- 1 選擇「變更」。
- 2 如果已設定 2 條偏好道路，請選擇要修改的偏好道路。
- 3 將地圖捲至所需的位置 (→P. 74) 並選擇「確定」。
- 4 選擇「確定」可使用此道路。
「下一個」：點選以變更道路。

■ 刪除偏好道路

- 1 選擇「刪除」。
- 2 如果已設定 2 條偏好道路，請選擇要刪除的偏好道路。
「全部刪除」：點選以刪除列表上所有偏好道路。
- 3 當確認畫面出現時，請選擇「是」。

避開交通

- 1 顯示交通設定畫面：
- 「MENU」按鈕 → 「設定」→  「交通路況」
- 2 選擇「避開車流大的區域」。
- 3 點選想要的項目。



- A** 點選以選擇當引導路線接收到塞車資訊時，自動變更路線。
- B** 點選以設定當引導路線接收到塞車資訊時，是否手動變更路線。在此模式下，會顯示詢問是否想要變更路線畫面。
- C** 點選以設定當引導路線接收到塞車資訊時，不要變更路線。

手動變更路線

當衛星導航系統計算出新路線時，會顯示確認畫面。

- 1 點選想要的項目。
 - 「是」：點選以開始使用新路線引導。
 - 「檢視地圖」：點選以確認地圖上的新路線和目前路線。
 - 「否」：點選以繼續目前的路線引導。

顯示交通資訊

- 1 顯示交通設定畫面：
- 「MENU」按鈕 → 「設定」→  「交通路況」
- 2 選擇「顯示交通資訊」。
- 3 選擇想要顯示在地圖畫面上的記號。
- 按下 Remote Touch 上的  按鈕。可以顯示下列按鈕。
 - 「全部開啟」：點選以選擇交通資訊內的所有記號。
 - 「全部關閉」：點選以取消所有選擇。
- 有關交通資訊圖示的詳細資訊： \rightarrow P. 80

GPS (全球定位系統)

本衛星導航系統是使用衛星訊號、各種車輛訊號、地圖資料等來計算目前車輛的位置。然而，車輛的位置可能會因為衛星訊號的接收狀況、路況、車況或其他環境因素而失去準確度。

衛星導航系統的限制

由美國國防部發展與運作的全球定位系統，使用了 4 個或以上的衛星（有時候使用 3 個）以提供精確的車輛目前位置。但 GPS 系統也會有某種程度的失準。雖然導航系統在大部分時間都可修正這些誤差，但偶爾可能會出現高達 100 公尺的位置誤差。一般來說，位置誤差在幾秒鐘內即可校正過來。

當車輛未收到衛星訊號時，地圖畫面上會出現未收到 GPS 記號。當車輛收到訊號時，地圖畫面上不會出現未收到 GPS 的記號。

GPS 的訊號可能因受到阻擋，而在地圖畫面上顯示不正確的車輛位置。隧道、高建築物、卡車或甚至儀表板上的雜物，都可能阻擋 GPS 的訊號。

GPS 的衛星可能因維修或更新而無法傳送訊號。

即使衛星導航系統接收的訊號良好，在某些狀況下仍會發生車輛位置不正確或路線引導不適當。

注意

- 玻璃黏貼有色隔熱紙可能會阻擋 GPS 訊號。大部分的著色玻璃隔熱紙都含有金屬成份，故會干擾在儀表板內 GPS 訊號天線的接收。原廠建議配備衛星導航系統車輛的玻璃不要黏貼有色隔熱紙。

● 在下列情況下，可能無法顯示正確的目前位置：

- 行駛在小角度的 Y 形道路上時。
- 行駛在彎曲盤旋的道路上時。
- 行駛在溼滑的道路上（例如：沙地、碎石或雪地等）時。
- 行駛在長且直的道路上時。
- 當高速公路和平面道路平行時。
- 藉由渡輪或拖車載運移動後。
- 於高速行駛中檢索長路線時。
- 行駛前未將車輛目前位置修正至正確的設定時。
- 以前進、後退方式連續改變行車方向，或在停車場的轉檯上旋轉時。
- 離開室內停車場或車庫時。
- 車頂裝設置物架時。
- 行車時使用雪鏈時。
- 輪胎磨耗時。
- 更換一個或數個輪胎後。
- 所用輪胎尺寸較原廠規格小或大

時。

- 四個輪胎中有任一胎壓不正確時。
- 如果車輛無法接收 GPS 訊號，則可用手動方式修正車輛所在地位位置。有關目前位置修正設定的資訊：→P. 111
- 在下列情況下，可能會發生不正確的路線引導：
 - 在十字路口轉彎時，駛離指定的路線引導。
 - 在設定多個目的地後，如果跳過其中任一個，則自動路線變更會顯示回到在原有路線上的目的地路線。
 - 在沒有路線引導的十字路口轉彎時。
 - 通過沒有路線引導的十字路口時。
 - 在自動路線檢索期間，在下一個向左或向右轉彎處，路線引導可能無法運作。
 - 在高速行駛期間，自動路線再檢索可能要花費相當長的時間來運作。在自動路線再檢索時，可能會顯示繞道路線。
 - 自動路線再檢索後，路線有可能不會變更。
 - 可能顯示或宣告不需要的 U 形迴轉。
 - 如果地點有多個名稱，則系統會出現一個或多個。
 - 有些路線可能無法被檢索到。
 - 如果到達目的地的路線包括碎石路、未鋪設的道路或窄巷，則路線引導可能無法顯示。

• 目的地可能會出現在街道的對面。

- 當法令限制車輛在某時段、季節或其他原因規定不得進入路線某部分。
- 儲存在衛星導航系統的道路及地圖資料可能不完整或不是最新版本。

● 更換輪胎後：→P. 111

- 本衛星導航系統使用輪胎轉動資料，且配合車輛的原廠規格輪胎而設計。安裝比原配備規格大或小的輪胎，可能會造成車輛位置顯示不正確。胎壓也會影響輪胎的直徑，因此請確定四個輪胎的胎壓均正常。


122 3-5. 衛星導航系統提示

地圖資料版本與收錄範圍

可顯示法規資料和地圖更新資料。

地圖資料

- 1 點選畫面上的 。
- 2 選擇「地圖資料」。
- 3 檢查地圖資料畫面是否顯示。



- A** 地圖版本
- B** 點選以顯示法律資訊。
- C** 點選以更新地圖。

- 地圖資料更新費用，詳情請洽 Lexus 保養廠。

4-1. 基本操作

- 快速參閱 124
基本功能 125

4-2. 收音機操作

- AM/FM 收音機 130

4-3. 媒體操作

- CD 133
DVD 135
USB 隨身碟 138
iPod/iPhone
(Apple CarPlay) 140
Android Auto 142
藍牙® 音訊 144
Miracast® 147
AUX 149

4-4. 方向盤音響 / 影音按鍵式**開關**

- 方向盤控制鍵 150

4-5. 設定

- 音訊設定 152


4-6. 音響 / 影音系統操作提示

- 操作資訊 158

快速參閱**功能概述**

音響控制畫面可藉由下列方式進入：

- ▶ 使用音響控制開關
- 1 按下「RADIO」或「MEDIA」按鈕。
- ▶ 使用 Remote Touch 資訊整合操控介面
- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕，然後選擇「音訊」。
- 音響功能也可在「側螢幕」顯示和操作。(→P. 31)

■ 控制畫面**■ 音響控制開關**

- 使用收音機 (→P. 130)
- 播放音樂 CD 或 MP3/WMA/AAC 光碟 (→P. 133)
- 播放 DVD (→P. 135)
- 播放 USB 記憶體 (→P. 138)
- 播放 iPod/iPhone (Apple CarPlay) (→P. 140)
- 使用 Android Auto (→P. 142)
- 播放藍牙® 裝置 (→P. 144)
- 使用 Miracast® (→P. 147)
- 使用 AUX-IN 外接式音源高速傳輸介面 (→P. 149)
- 使用方向盤上的音響控制鍵 (→P. 150)
- 音訊系統設定 (→P. 152)

基本功能

本章節敘述音響 / 影音系統的基本功能，其中部分資訊可能不屬於您車上的系統。


當引擎開關在配件或點火開關開啟模式時，您的音響 / 影音系統將可作用。



注意

- 避免電瓶沒電，引擎未運轉時，不可讓音響 / 影音系統長時間開啟。

開啟和關閉系統




「PWR•VOL」旋鈕：按下來切換音響 / 影音系統的開啟和關閉。系統會以上次使用的模式開啟。旋轉旋鈕來調整音量。

- 可以選擇讓畫面從音響 / 影音畫面自動返回到地圖畫面的功能。(→P. 58)

選擇音源

► 使用音響控制開關

- 1 按下「RADIO」或「MEDIA」按鈕。



「RADIO」按鈕：按下可變更廣播模式。

「MEDIA」按鈕：按下可變更媒體模式。

- 每次按下「RADIO」或「MEDIA」按鈕時，音源即會變更。

► 從音源選擇畫面

1 顯示音響控制畫面。

2 在子選單上選擇 「來源」。

3 選擇想要的來源。

● 灰色畫面按鈕表示無法操作。

● 當畫面有兩頁時，選擇 或 可切換頁面。

● 當 Apple CarPlay/Android Auto 建立連線時，下列某些系統功能會以 Apple CarPlay/Android Auto 的類似功能取代或無法使用：

126 4-1. 基本操作

- iPod (音樂播放)
- USB 音樂 / USB 影片
- 藍芽® 音訊


重新排序音訊來源

- 1 顯示音響控制畫面。
- 2 在子選單上選擇  「來源」。
- 3 選擇「重新排序」。
- 4 選擇想要的音源然後點選  或  來重新排序。

光碟插槽

■ 插入光碟


- 1 插入一片光碟到光碟插槽。



- 光碟插入後，光碟將自動載入。

■ 退出光碟

- 1 按下  按鈕並取出光碟。



- 本播放機僅可使用 12 cm 光碟。
- 當要插入光碟時，以標籤面朝上的方式插入光碟。


注意

- 絶不可嘗試拆卸DVD播放機的任何部分或上油。不可插入任何異物於光碟插槽內。

USB/AUX-IN 外接式音源高速傳輸介面


在中央置物盒內具有 2 個 USB 及 1 個 AUX-IN 外接式音源高速傳輸介面。

- 1 按壓釋放鉗。



- 將扶手完全掀起來開啟。

2 連接裝置。



- 如果裝置電源未開啟則開啟此裝置。


- AUX-IN 外接式音源高速傳輸介面僅支援音訊輸入。
- 最多二組可攜式播放器可同時連接到 USB 插槽中。
- 即使 USB 集線器用於連接超過兩台 USB 裝置，系統只會辨識前兩個連接的裝置。
- 若 USB 集線器有 2 個以上的插槽連接至 USB 插槽，因電流供應不足，連接至 USB 集線器的裝置可能無法充電或操作。
- 建立 Apple CarPlay/Android Auto 連線時，僅可將其他 USB 插槽當作裝置電池充電器使用。

注意

- 扶手是否可完全關閉，取決於連接至系統之裝置的尺寸和形狀。此時，不可強行關閉扶手；否則可能會損壞裝置或端子等。

聲音設定

- 1 顯示音響控制畫面。
- 2 在子選單上選擇 「聲音」。
- 3 點選想要的項目來設定。



- A 點選以設定高音 / 中音 / 低音。(→P. 128)
- B 點選以設定前後 / 左右聲音平衡。(→P. 128)
- C 本系統會依據車速調整音量及音質至最佳等級以補償隨車速增加的車輛噪音。(→P. 128)
- D 此功能可以產生臨場的感覺。(→P. 128)

4

音響 / 電動系統

■ 高音 / 中音 / 低音

音效的聲音好壞取決於高音、中音及低音的混合程度。事實上，不同種類的音樂及歌曲以不同的高音、中音及低音的混合才會聽起來更好聽。

- 選擇「高音／中音／低音」，並選擇要設定的項目。




- A** 點選「+」或「-」來調整高音音調。
- B** 點選「+」或「-」來調整中音音調。
- C** 點選「+」或「-」來調整低音音調。

■ 淡化 / 平衡

平衡左右立體聲頻道及前後音量也相當重要。

收聽立體聲的音樂或廣播時，請切記，若變更右 / 左平衡，將會提高一組聲音的音量，同時降低另一組的音量。

- 選擇「淡话／平衡」，並選擇要設定的項目。



- A** 點選以調整前後揚聲器間的聲音平衡。
- B** 點選以調整左右揚聲器間的聲音平衡。

■ ASL 自動音頻補償功能

本系統會依據車速調整音量及音質至最佳等級以補償隨車速增加的車輛噪音。

- 點選以設定 ASL 自動音頻補償功能開啟 / 關閉。

■ 環繞

此功能可以產生臨場的感覺。


- 點選以設定環繞音效功能開啟 / 關閉。

影音畫面調整


■ 畫面尺寸設定

每類型的媒體都可設定其畫面格式。

- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。
 - 2 選擇「設定」。
 - 3 在子選單上選擇 「音訊」。
 - 4 選擇「常見問題」。
 - 5 選擇「畫面格式」。
 - 6 點選想要的項目來設定。
- DVD 視訊 / USB 視訊



- Miracast®



- A** 點選以顯示 4 : 3 螢幕，二側邊是黑的。
- B** 點選以將圖像的水平面和垂直面延伸至全畫面。

C 點選以以相同的水平和垂直比例來縮放畫面。

■ 顏色、色調、對比及亮度調整

可以調整畫面的顏色、色調、對比及亮度。

- DVD 視訊 / USB 視訊 / Miracast®

- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。
 - 2 選擇「設定」。
 - 3 在子選單上選擇 「音訊」。
 - 4 選擇「常見問題」。
 - 5 選擇「顯示」。
 - 6 點選想要的項目來設定。
- 「色彩」
- 「R」：點選以增加畫面紅色。
「G」：點選以增加畫面綠色。
- 「色調」
- 「+」：點選以增加畫面的色度。
「-」：點選以降低畫面的色度。

- 「對比」
- 「+」：點選以增加畫面的對比。
「-」：點選以降低畫面的對比。

- 「亮度」
- 「+」：點選以使畫面變亮。
「-」：點選以使畫面變暗。
-
- 依據影音的來源，某些功能可能無法使用。


AM/FM 收音機**概述**

可藉由下列方式來進入收音機控制畫面：

- ▶ 使用音響控制開關
- 1 按下「RADIO」按鈕。
- ▶ 使用 Remote Touch 資訊整合操控介面
- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕，然後選擇「音訊」。

控制畫面

- A** 點選以轉至預設電台。
→ P. 131)

音響控制開關

- A** 預設畫面：按下可選擇預設電台。

電台列表畫面：按下可上移 / 下移電台。

手動調頻畫面：按下可搜尋電台。按住可連續搜尋。

- B** 點選以開啟 / 關閉靜音。

- C** 預設畫面：轉動可選擇預設電台。

電台列表畫面：轉動可上移 / 下移電台。

手動調頻畫面：轉動可搜尋頻率。


- 當接收到立體聲廣播電台時，收音機會自動切換至立體聲接收。

- 如果接收信號減弱，收音機的頻道間隔會降低以減少噪音。如果接收信號變得極端微弱，則收音機自動切換至單聲道接收。

預設電台

在 AM 模式及 FM 模式，最多可登錄 12 個預設電台。

- 1 調到想要的電台。
- 2 點選其中一個畫面按鈕 (1-12) 並按住直到聽見嗶一聲。




- 該電台頻率會顯示在畫面按鈕上。
- 要變更預設電台到其他按鈕時，請執行相同的步驟。

RDS (無線電數據廣播系統)

此功能可讓收音機從廣播的電台接收電台及節目資訊。依照 RDS 基礎建設的可用性，本項功能可能無法正常作用。

子選單

► AM



A 點選以顯示音訊來源選擇畫面。(→P. 125)

B 點選以顯示預設電台畫面。

C 點選以顯示手動調整畫面。(→P. 132)

D 點選以顯示聲音設定畫面。(→P. 127)

► FM



A 點選以顯示音訊來源選擇畫面。(→P. 125)

B 點選以顯示預設電台畫面。(→P. 131)

C 點選以顯示電台列表。

D 點選以顯示手動調整畫面。(→P. 132)

E 點選以顯示音響選項畫面。(→P. 132)


132 4-2. 收音機操作

F 點選以顯示聲音設定畫面。
(→P. 127)

手動選台

1 在子選單上選擇 **四**「手動」。

2 調到想要的電台。



A 點選以向上 / 向下搜尋電台。


B 點選以升高 / 降低頻率。

C 點選以掃描接收的電台。

廣播選項 (FM 廣播)

1 在子選單上選擇 **...**「選項」。

2 點選想要的項目來設定。



A 點選開啟 / 關閉來設定 FM 無
線電文字功能。


CD**概述**

可藉由下列方式來進入 CD 控制畫面：


- ▶ 使用音響控制開關
- 1 按下「MEDIA」按鈕。
- ▶ 使用 Remote Touch 資訊整合操控介面
- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕，然後選擇「音訊」。
- 插入光碟 (→P. 126)

控制畫面

- ▶ 音樂 CD



- A** 點選以設定重複播放。
(→P. 133)
- B** 點選以變更曲目。
選擇並按住可快速倒退。
- C** 點選以播放 / 暫停。
- D** 點選以變更曲目。
選擇並按住可快速前進。
- E** 點選以設定隨機播放。
(→P. 134)

▶ MP3/WMA/AAC 光碟

4

音響 / 電腦系統

- A** 點選以設定重複播放。

(→P. 133)

- B** 點選以變更檔案。

選擇並按住可快速倒退。

- C** 點選以播放 / 暫停。

- D** 點選以變更檔案。

選擇並按住可快速前進。

- E** 點選以設定隨機播放。

(→P. 134)

重複

目前聆聽的曲目/檔案或資料夾可重複播放。

- 1 點選 。

- 每點選 ，模式將以下列方式變

更：

▶ 音樂 CD

- 曲目重複播放 → 關閉

▶ MP3/WMA/AAC 光碟

- 檔案重複播放 → 檔案夾重複播放 →

關閉 *1

- 檔案重複播放 → 關閉 *2

*1. 當隨機播放關閉時

*2. 當隨機播放開啟時

134 4-3. 媒體操作

隨機播放順序

曲目/檔案或資料夾會自動隨機選擇和播放。

1 點選 。

●每點選 ，模式將以下列方式變更：


► 音樂 CD

- 隨機播放（單一光碟隨機播放）→ 關閉

► MP3/WMA/AAC 光碟

- 隨機播放（單一資料夾隨機播放）→ 資料夾隨機播放（所有資料夾隨機播放）→ 關閉

音響控制開關



A 按下可選擇曲目 / 檔案。

按住可快速前進 / 倒退。

B 按下可暫停 / 播放。

C 旋轉來選擇曲目 / 檔案。

●如果光碟含有 CD-DA 檔案和 MP3/WMA/AAC 檔案，則只有 CD-DA 檔案可被播放。

●如果載入的是一片 CD-TEXT 光碟，光碟的標題和曲目將會顯示。

子選單

► 音樂 CD



A 點選以顯示音訊來源選擇畫面。(→P. 125)

B 點選以返回控制畫面。

C 點選以顯示曲目列表畫面。

D 點選以顯示聲音設定畫面。(→P. 127)

► MP3/WMA/AAC 光碟



A 點選以顯示音訊來源選擇畫面。(→P. 125)

B 點選以返回控制畫面。

C 點選以顯示檔案列表畫面。

D 點選以顯示資料夾列表。

E 點選以顯示聲音設定畫面。(→P. 127)

DVD

基於安全考量，DVD 影音光碟僅可在符合下列所有條件時才可觀看：

- (a) 車輛完全停止時。
- (b) 引擎開關在配件或點火開關開啟模式。
- (c) 駐車煞車作用時。

行車中在 DVD 影音模式時，僅能聽到 DVD 的聲音。

有些 DVD 光碟的播放條件取決於 DVD 軟體製造商。本 DVD 播放機會依軟體製造商的要求來播放光碟。因此有些功能可能無法正確作用。請務必詳讀隨各個 DVD 光碟所提供的說明書。(→P. 159)

注意


- 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

概述


可藉由下列方式來進入 DVD 控制畫面：

- ▶ 使用音響控制開關
- 1 按下「MEDIA」按鈕。
- ▶ 使用 Remote Touch 資訊整合操控介面
- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕，然後選擇「音訊」。
- 插入光碟 (→P. 126)

控制畫面



- [A] 點選以顯示選單控制鍵。
- [B] 點選以顯示選單畫面。
- [C] 點選以變更章節。
選擇並按住可快速倒退。
- [D] 點選以停止影音畫面。
- [E] 點選以播放 / 暫停。
- [F] 點選以變更章節。
• 在播放過程中：點選以快速前進。
• 在暫停中：點選以慢速前進。
- [G] 點選以顯示延展螢幕播放。

音響控制開關

- A** 按下可選擇章節。
按住可快速前進 / 倒退。
- B** 按下可暫停 / 播放。
- C** 旋轉來選擇章節。

- 根據 DVD 光碟型式，有些選單項目能夠直接點選它們來選擇。(詳情，請參閱隨 DVD 光碟附之手冊。)
- 當點選控制項目時，如果  顯示在畫面上，則相關的控制操作將不被允許。

警告


- 有些DVD上的交談演說可能以極低音量錄製以強調音效。如果調整音量到最大，可能會因此被隨後的音效或播放其他音效時而受到驚嚇。極大的聲響可能對人類身體造成顯著影響或因此造成行車危險。調整音量時，請特別注意。

子選單

- A** 點選以顯示音訊來源選擇畫面。(→P. 125)
- B** 點選以返回控制畫面。
- C** 點選以顯示選項畫面。(→P. 136)
- D** 點選以顯示代碼輸入畫面。
- E** 點選以顯示聲音設定畫面。(→P. 127)

DVD 選項

- 1 在子選單上選擇  「選項」。
- 2 即可顯示下列畫面。



- A** 點選以顯示延展螢幕播放。
- B** 點選以變更聲音語言。(→P. 137)
- C** 點選以變更字幕語言。(→P. 137)

D 點選以顯示畫面的預設背景並開始播放。

E 點選以變更角度。(→P. 137)

F 點選以顯示標題搜尋畫面。
(→P. 137)

變更視角

當視角標記 (CAM) 顯示在畫面上時，即表示該光碟支援多重視角，可以選擇觀看角度。

1 選擇「角度」。

2 每點選一次「角度」，即可切換視角。

●可用的視角受 DVD 光碟限制。

4

音量 / 電源系統

變更聲音語言

1 選擇「音訊」。

2 每點選一次「音訊」，即可切換聲音語言。

●可用的語言受DVD光碟內的語言限制。

變更字幕語言

1 選擇「字幕」。

2 每點選一次「變更」，即可切換顯示的字幕。

●可用的語言受DVD光碟內的語言限制。

●當選擇「隱藏」，字幕即會被隱藏起來。

藉由標題搜尋

1 選擇「搜尋」。

2 輸入標題編號並選擇「確定」。

●播放機會開始播放該標題號碼的影音。

USB 記憶體

概述

可藉由下列方式來進入 USB 隨身碟記憶畫面：

► 使用音響控制開關

1 按下「MEDIA」按鈕。

► 使用 Remote Touch 資訊整合操控介面


1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕，然後選擇「音訊」。

● 連接 USB 記憶體 (→P. 126)

當 Apple CarPlay/Android Auto 建立連線時，無法使用此功能。

控制畫面

► USB 音樂



A 顯示專輯封面

B 點選以設定重複播放。
(→P. 138)

C 點選以變更檔案 / 曲目。
選擇並按住可快速倒退。

D 點選以播放 / 暫停。

E 點選以變更檔案 / 曲目。
選擇並按住可快速前進。


F 點選以設定隨機播放。
(→P. 139)

► USB 影片

1 在子選單上選擇 「瀏覽」。

2 選擇「視訊」。

3 點選想要的資料夾和檔案。



A 點選以變更檔案。
選擇並按住可快速倒退。

B 點選以播放 / 暫停。

C 點選以變更檔案。
選擇並按住可快速前進。

D 點選以顯示延展螢幕播放。

重複

目前聆聽的檔案 / 曲目或資料夾 / 專輯可重複播放。

1 點選 。

● 每點選 ，模式將以下列方式變更：

- 當隨機播放關閉時
 - 檔案 / 曲目重複播放 → 資料夾 / 專輯重複播放 → 關閉

► 當隨機播放開啟時

- 檔案 / 曲目重複播放 → 關閉

隨機播放順序


檔案 / 曲目或資料夾 / 專輯會自動隨機選擇和播放。

1 點選 。

● 每點選 ，模式將以下列方式變更：

- 隨機播放 (1 資料夾 / 專輯隨機) → 資料夾 / 專輯隨機 (所有資料夾 / 專輯隨機) → 關閉

音響控制開關



A 按下可選擇檔案 / 曲目。
按住可快速前進 / 倒退。

B 按下可暫停 / 播放。
C 旋轉來選擇檔案 / 曲目。

● 如果有選項資訊，檔案 / 資料夾的名稱將變為曲目 / 專輯名稱。

警告

- 行駛中，不可操作播放機的控制或連接 USB 隨身碟。

注意

● 視連接至系統之 USB 記憶體的尺寸和形狀而定，中央置物盒可能無法完全關閉。此時，不可強行關閉中央置物盒；否則可能會損傷到 USB 記憶體或端子等。

● 不可將可攜式播放器留置於車內。尤其是處於高溫的車內，可能對可攜式播放器造成損壞。

● 在連接可攜式播放器時，不可壓下或施加不必要的壓力到可攜式播放器，如此可能會損壞可攜式播放器或其端子。

● 不可將異物插入到連接插座，因為這可能會損壞可攜式播放器或其端子。

子選單



A 點選以顯示音訊來源選擇畫面。(→P. 125)

B 點選以返回控制畫面。

C 點選以顯示歌曲列表畫面。

D 點選以顯示播放模式選擇畫面。

E 點選以顯示聲音設定畫面。(→P. 127)

iPod/iPhone (Apple CarPlay)


概述

可藉由下列方式來進入 iPod/iPhone 控制畫面：

- ▶ 使用音響控制開關
- 1 按下「MEDIA」按鈕。
- ▶ 使用 Remote Touch 資訊整合操控介面
- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕，然後選擇「資訊」。
- 連接 iPod/iPhone (→P. 126)

當 Android Auto 建立連線時，無法使用此功能。

控制畫面



A 顯示專輯封面

- B** 點選以設定重複播放。
(→P. 140)
- C** 點選以變更曲目。
選擇並按住可快速倒退。
- D** 點選以播放 / 暫停。

E 點選以變更曲目。
選擇並按住可快速前進。

F 點選以設定隨機播放。
(→P. 140)

●根據型號，某些功能可能無法使用。

重複

目前聆聽的曲目可重複播放。

- 1 點選 .

●每點選 ，模式將以下列方式變更：

- ▶ 隨機播放關閉時 (iPhone 5 或更新機型)
 - 曲目重複播放 → 專輯重複播放 → 關閉
- ▶ 隨機播放開啟時 (iPhone 4s 或更早機型)
 - 曲目重複播放 → 關閉
- ▶ 隨機播放開啟時
 - 曲目重複播放 → 關閉

隨機播放順序


曲目或專輯會自動隨機選擇和播放。

- 1 點選 .

●每點選 ，模式將以下列方式變更：

- 隨機播放 (單一專輯隨機播放) → 專輯亂數播放 (所有專輯隨機播放) → 關閉

音響控制開關



- A** 按下可選擇曲目。
按住可快速前進 / 倒退。
- B** 按下可暫停 / 播放。
- C** 旋轉來向上 / 向下移動列表。

- 使用正廠的 iPod/iPhone 傳輸線連接 iPod/iPhone 時，iPod/iPhone 會開始對電池充電。
- 根據 iPod/iPhone 和 iPod/iPhone 中的歌曲，可能會顯示 iPod 的專輯封面。此功能可變更為「開」或「關」。(→P. 152)
這可能需要時間來顯示專輯封面，而在專輯封面的顯示過程中 iPod/iPhone 可能無法操作。
- 當連接 iPod/iPhone 且音源切換至 iPod/iPhone 模式時，iPod/iPhone 將會從上一次停止播放處開始播放。
- 依據連接到系統的 iPod/iPhone 而定，某些功能可能會無法使用。
- 如果使用轉接器連接裝置可能會造成系統功能失常。

警告

- 行駛中，不可操作播放機的控制或連接 iPod/iPhone。

注意

- 視連接至系統之 iPod/iPhone 的尺寸和形狀而定，中央置物盒可能無法完全關閉。此時，不可強行關閉中央置物盒；否則可能會損傷到 iPod/iPhone 或端子等。
- 不可將可攜式播放器留置於車內。尤其是處於高溫的車內，可能對可攜式播放器造成損壞。
- 在連接可攜式播放器時，不可壓下或施加不必要的壓力到可攜式播放器，如此可能會損壞可攜式播放器或其端子。
- 不可將異物插入到連接插座，因為這可能會損壞可攜式播放器或其端子。

子選單

► 未建立 Apple CarPlay 連線



- A** 點選以顯示音訊來源選擇畫面。(→P. 125)
- B** 點選以返回控制畫面。
- C** 點選以顯示歌曲列表畫面。

142 4-3. 媒體操作

D 點選以顯示播放模式選擇畫面。

E 點選以顯示聲音設定畫面。
(→P. 127)

► 已建立 Apple CarPlay 連線



A 點選以顯示音訊來源選擇畫面。(→P. 125)

B 點選以返回控制畫面。

C 點選以顯示聲音設定畫面。
(→P. 127)

D 點選以顯示 Apple CarPlay 畫面。

Android Auto

概述

可藉由下列方式來進入 Android Auto 控制畫面：

► 使用音響控制開關

1 按下「MEDIA」按鈕。


► 使用 Remote Touch 資訊整合操控介面

1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕，然後選擇「音訊」。

● 連接 Android 裝置 (→P. 126)

當 Apple CarPlay 建立連線時，無法使用此功能。


控制畫面



A 顯示專輯封面

B 點選以變更曲目。

C 點選以播放 / 暫停。

音響控制開關

- A** 按下來選擇曲目。
- B** 按下可暫停 / 播放。
- C** 旋轉來選擇曲目。

⚠ 警告

- 行駛中，不可操作播放機的控制或連接智慧型手機。

⚠ 注意

- 中央置物盒是否可完全關閉，取決於連接至系統之智慧型手機的尺寸和形狀。此時，不可強行關閉中央置物盒；否則可能會損傷到智慧型手機或端子等。
- 不可將智慧型電話留在車內。尤其是處於高溫的車內，可能對智慧型手機造成損壞。
- 連接智慧型手機時，請勿用力按壓或施加過大的力量，否則可能損壞智慧型手機或其端子。
- 不可將異物插入到連接插座，因為這可能會損壞智慧型手機或其端子。

子選單

- A** 點選以顯示音訊來源選擇畫面。(→P. 125)
- B** 點選以返回控制畫面。
- C** 點選以顯示聲音設定畫面。(→P. 127)
- D** 點選以顯示 Android Auto 畫面。

4

音響 / 電腦系統

藍牙® 音訊

藍牙® 音響系統可透過無線通訊，將可攜式播放機內之音樂透過車上揚聲器來聆聽。

此音訊 / 視訊系統支援藍牙®，可不用連接線即可透過無線資料系統來播放可攜式音響的音樂。如果您的裝置沒有支援藍牙®，則藍牙® 音響系統將無作用。

概述

可藉由下列方式來進入藍牙® 音訊控制畫面：

► 使用音響控制開關

1 按下「MEDIA」按鈕。

► 使用 Remote Touch 資訊整合操控介面


1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕，然後選擇「音訊」。

● 連接藍牙® 音響裝置

(→P. 146)

當 Apple CarPlay/Android Auto 建立連線時，藍牙® 音訊會停止且無法使用。

控制畫面



A 顯示專輯封面

B 點選以設定重複播放。
(→P. 144)

C 點選以變更曲目。
點選並按住來快速後退。

D 點選以播放 / 暫停。

E 點選以變更曲目。
點選並按住來快速前進。

F 點選以設定隨機播放。
(→P. 145)

● 依據可攜帶播放器的連接型式，部分功能可能無法使用和 / 或此手冊的畫面可能看起來不太一樣。

重複

目前聆聽的曲目或專輯可重複播放。

1 點選 。

● 每點選 ，模式將以下列方式變更：

► 當隨機播放關閉時

• 全部重複播放 → 曲目重複播放 → 專輯重複播放 → 關閉

► 當隨機播放開啟時

- 全部重複播放 → 曲目重複播放 → 關閉

隨機播放順序


曲目或專輯會自動隨機選擇和播放。

1 點選 。

● 每點選 ，模式將以下列方式變更：

- 隨機播放（單一專輯隨機播放）→ 專輯隨機播放（所有專輯隨機播放）→ 關閉

音響控制開關



A 按下可選擇曲目。

按住可快速前進 / 倒退。

B 按下可暫停 / 播放。

C 旋轉來向上 / 向下移動列表。

● 依據連接至系統的藍牙®裝置；在暫停時，點選 ，音樂即會開始播放。

反之，在播放時，點選 ，音樂即會暫停播放。

● 在下列狀況下，系統可能沒有功能：

- 藍牙®裝置被關機。
- 藍牙®裝置並無連線。
- 藍牙®裝置電量不足。

● 同時使用藍牙®音訊和 Wi-Fi® 功能時，可能發生以下問題：

- 連接藍牙®裝置可能需要較久的時間。
- 聲音可能中斷。

● 當藍牙®音響播放時，它可能要較多的時間來連接。

● 有關可攜式播放機的操作，請參閱其所附的操作說明書。

● 如果藍牙®裝置因為藍牙®網路收訊不良而斷線（當引擎開關在配件或點火開關開啟模式時），系統會自動重新連接可攜式播放器。

● 如果藍牙®裝置是因特定目的（如關機）而中斷連接時，則系統將不會進行重新連接。手動重新連接可攜式播放機。

● 當藍牙®裝置連接到藍牙®音響系統時，此藍牙®裝置資訊就會被登錄記憶。當轉讓或報廢車輛時，務必要自系統移除藍牙®音響系統資訊。（→P. 62）

● 在某些情況下，經由藍牙®音響系統的聲音輸出與被連接的裝置間可能無法同步或會間歇性的輸出。

警告

- 行駛中，不可操作播放機的控制或連接藍牙®音響系統。

⚠ 警告

- 車上的音響系統配備有藍牙®天線。裝有心律調節器、心臟再同步治療起搏器或心臟除顫器者，與藍牙®天線之間必須保持適當的距離。無線電波可能影響上述裝置。
- 在使用藍牙®裝置之前，若有使用心律調節器、心臟再同步治療起搏器或心臟除顫器以外的任何電子醫療裝置，應該洽詢該裝置製造商，查詢該項裝置在無線電波影響下的運作相關資訊。無線電波可能會對這些醫療裝置的運作產生無法預期的影響。

⚠ 注意

- 不可將可攜式播放器留置於車內。尤其是處於高溫的車內，可能對可攜式播放器造成損壞。

連接藍牙®裝置


要使用藍牙®音響系統時，需先將藍牙®裝置登錄至系統。

▶ 登錄額外裝置

- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。
- 2 選擇「設定」。
- 3 在子選單上選擇  「藍牙」。
- 4 選擇「新增新裝置」。
- 5 更多資訊：→P. 44

▶ 點選一個已登錄的裝置

- 1 在子選單上選擇  「連接」。
- 2 點選其一裝置來連接。

子選單

A 點選以顯示音訊來源選擇畫面。(→P. 125)

B 點選以返回控制畫面。

C 點選以顯示歌曲列表畫面。

D 點選以顯示播放模式選擇畫面。

E 點選以顯示可攜式裝置連線畫面。(→P. 146)

F 點選以顯示聲音設定畫面。(→P. 127)

Miracast®*

*: Miracast® 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。

Miracast® 功能透過 Wi-Fi® 連線 (P2P 模式) 方式連接智慧型手機與頭戴式裝置，可在頭戴式裝置顯示智慧型手機的畫面並播放智慧型手機的聲音。如果智慧型手機未經 Wi-Fi Alliance® 認證為 Miracast® 裝置，則無法使用此功能。(無論裝置是否為 Wi-Fi Alliance® 認證，Miracast® 裝置都能在 <http://www.wi-fi.org> 中確認。) 行駛車輛時，此功能僅能輸出聲音。

● Miracast® 使用與藍牙® 相同的 2.4 GHz 無線電頻率來執行無線通訊。視使用環境而定，可能會有無線電波的干擾，造成影像失真及音訊斷續。如果發生干擾情形，連接已在系統中登錄的藍牙® 行動電話或可攜式裝置，可以降低其影響。

概述

透過以下方式可使用 Miracast® 控制畫面：

- ▶ 使用音響控制開關
- 1 按下「MEDIA」按鈕。
- ▶ 使用 Remote Touch 資訊整合操控介面
- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕，然後選擇「資訊」。
- 連接 Miracast® 裝置：→P. 148

控制畫面



- [A] 點選以中斷連接 Miracast® 裝置。
- [B] 點選以變更畫面大小。
(→P. 129)
- [C] 點選以顯示 / 隱藏控制按鈕。
- [D] 點選以顯示影像畫質調整畫面。
(→P. 129)

- Miracast® 音量會將系統及已連接裝置的音量皆納入考量。使用 Miracast® 前，請將已連接裝置調整

至適合音量。

- 透過 Miracast® 使用藍牙® 音訊裝置時，Miracast® 可能不會輸出聲音。如果發生此情形，停用藍牙® 音訊可能從 Miracast® 輸出聲音。

警告

- 行駛時，不可連接或操作可攜式音樂播放裝置。

注意

- 不可將智慧型電話留在車內。尤其是處於高溫的車內，可能對智慧型手機造成損壞。

連接 Miracast® 裝置

Wi-Fi® 功能啟用時可使用 Miracast®。(→P. 49)

- 1 開啟智慧型手機的 Miracast® 功能。
- 2 在音源選擇畫面上選擇「Miracast™」。(→P. 125)
- 系統將會自動開始搜尋 Miracast® 相容裝置。
- 3 找到裝置時，檢查是否顯示確認畫面。
- 如果裝置曾連接到系統，此畫面可能不會顯示且 Miracast® 連線可能立即開始。
- 4 在智慧型手機上選擇系統名稱。

- 5 選擇「是」。

- 6 檢查 Miracast® 操作畫面是否顯示。

- 根據連接的裝置，可能需要等待 5 至 15 秒，才會顯示 Miracast® 操作畫面。

- Wi-Fi® 連線 (P2P 模式) 的訊號強度 / 狀態顯示在畫面的右上方。
(→P. 16)

- 在 Wi-Fi® 設定畫面上查看 Miracast® 設定(→P. 49)

Miracast® 畫面顯示

Miracast® 畫面會顯示從外接裝置傳送的相同影像。如果外部裝置的畫面是垂直的，此畫面也會顯示垂直圖像。


AUX

概述

AUX 控制畫面可藉由下列方式進入：

- ▶ 使用音響控制開關
- 1 按下「MEDIA」按鈕。
- ▶ 使用 Remote Touch 資訊整合操控介面
- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕，然後選擇「音訊」。
- 連接一個裝置到 AUX-IN 插座上 (→P. 126)

控制畫面



⚠ 警告

- 行駛時，不可連接或操作可攜式音樂播放裝置。

⚠ 注意

- 依據連接到可攜式音樂播放系統裝置的形狀和尺寸，扶手可能無法完全關閉。此時，不可強行關閉扶手；否則可能會損傷到可攜式音樂播放裝置或端子等。
- 不可將可攜式播放器留置於車內。尤其是處於高溫的車內，可能對可攜式播放器造成損壞。
- 可攜式音響裝置連接時不可往下推或施加不必要的壓力，否則可能會損壞可攜式音響裝置或其端子。
- 不可插入異物於連接槽，否則可能會損壞可攜式音響裝置或其端子。

4

聲響 / 音響系統

子選單



A 點選以顯示音訊來源選擇畫面。(→P. 125)

B 點選以返回控制畫面。


C 點選以顯示聲音設定畫面。
(→P. 127)

150 4-4. 方向盤音響 / 影音按鍵式開關

方向盤控制鍵

操作方向盤控制鍵

部分音響/影音系統功能可使用方向盤上的控制鍵來調整。



A 音量控制鍵

模式	操作 / 功能
所有	按下：音量增大 / 減小
	按住 (0.8 秒鐘或以上)：音量持續增加 / 降低

B 「MODE」開關

模式	操作 / 功能
AM/FM、AUX	按下：變更音響模式 按住 (0.8 秒鐘或以上)：靜音
CD, MP3/WMA/A AC 光碟, DVD, USB ^{*1, 2} , iPod/ iPhone ^{*2} , Android Auto ^{*1} , 藍牙® 音訊 ^{*1, 2} , APPS ^{*1, 2}	按下：變更音訊模式 按住 (0.8 秒鐘或以上)：暫停
Miracast®	按下：變更音響模式

^{*1}: 當 Apple CarPlay 建立連線時，無法使用此功能。

^{*2}: 當 Android Auto 建立連線時，無法使用此功能。

C 「 $\wedge\vee$ 」控制鍵

模式	操作 / 功能
AM/FM	按下：向上 / 向下選擇預設電台 (預設畫面) 向上 / 向下選擇電台 (電台列表畫面) 向上 / 向下搜尋 (手動調頻畫面)
	按住 (0.8 秒鐘或以上)：當控制鍵被按下時，會持續向上 / 向下搜尋 (手動調整畫面)
	按下：曲目向上 / 向下
	按住 (0.8 秒鐘或以上)：快速前進 / 倒退
CD	按下：曲目向上 / 向下
	按住 (0.8 秒鐘或以上)：快速前進 / 倒退
MP3/WMA/A AC 光碟	按下：檔案向上 / 向下
	按住 (0.8 秒鐘或以上)：快速前進 / 倒退
DVD	按下：章節向上 / 向下
	按住 (0.8 秒鐘或以上)：快速前進 / 倒退
模式	操作 / 功能
USB ^{*1, 2}	按下：檔案 / 曲目向上 / 向下 按住 (0.8 秒鐘或以上)：快速前進 / 倒退
	按下：曲目向上 / 向下 按住 (0.8 秒鐘或以上)：快速前進 / 倒退
iPod/ iPhone ^{*2}	按下：曲目向上 / 向下 按住 (0.8 秒鐘或以上)：快速前進 / 倒退
Android Auto ^{*1}	按下：曲目向上 / 向下
藍牙® 音訊 ^{*1, 2}	按下：曲目向上 / 向下 按住 (0.8 秒鐘或以上)：快速前進 / 倒退

*1: 當 Apple CarPlay 建立連線時，無法使用此功能。

*2: 當 Android Auto 建立連線時，無法使用此功能。


●在 APPS 模式下，視選擇的 APPS 而定，某些操作可在畫面上完成。

音訊設定

詳細的音訊設定可以進行編程。

顯示音訊設定畫面

- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。



- 2 選擇「設定」。
- 3 在子選單上選擇 「音訊」。
- 4 點選想要的項目來設定。

音訊設定畫面

- A** 點選以設定一般設定。
(→P. 152)
- B** 點選以詳細設定 FM 廣播設定。
(→P. 153)
- C** 點選以詳細設定 DVD 設定。
(→P. 153)

一般設定

- 1 顯示音訊設定畫面：
● 「MENU」按鈕 → 「設定」→ 「音訊」
- 2 選擇「常見問題」。
- 3 點選想要的項目來設定。



- A** 點選以設定專輯封面是否顯示。
- B** 點選以變更畫面大小。
*(→P. 129)

C 點選以顯示影像畫質調整畫面。^{*} (→P. 129)

*: 只有 DVD 視訊、USB 視訊或 Miracast® 模式。

FM 廣播設定

1 顯示音訊設定畫面：

● 「MENU」按鈕 → 「設定」→ 「音訊」

2 點選「FM」。

3 點選想要的按鈕來設定。



A 點選開啟 / 關閉來設定 FM 無線電文字功能。

DVD 設定

1 顯示音訊設定畫面：

● 「MENU」按鈕 → 「設定」→ 「音訊」

2 點選「DVD」。

3 選擇想要設定的項目。



A 點選以變更聲音語言。

(→P. 154)

B 點選以變更字幕語言。

(→P. 154)

C 點選以變更 DVD 視訊選單上的語言。(→P. 154)

D 點選以設定視角標記開啟 / 關閉。

E 點選以設定限制等級。

(→P. 154)

F 點選以將自動開始播放設為開啟 / 關閉。

4

音訊 /
顯示系統

154 4-5. 設定

車輛行駛時插入的光碟將會自動開始播放。部分光碟可能無法播放。

G 點選以設定動態範圍。

(→P. 154)

H 點選以初始化所有選單。

音訊語言

1 選擇「音訊語言」。

2 點選想要收聽的語言。

●如果此畫面上找不到想聽的語言，請選擇「其他」並輸入語言代碼。(→P. 154)

字幕語言

1 選擇「字幕語言」。

2 點選想要閱讀的語言。

●如果此畫面上找不到想看見的語言，請選擇「其他」並輸入語言代碼。(→P. 154)

選單語言

1 選擇「選單語言」。

2 點選想要閱讀的語言。

●如果此畫面上找不到想看見的語言，請選擇「其他」並輸入語言代碼。(→P. 154)

限制等級

1 選擇「親子級」。

2 輸入 4 位數個人代碼。

3 選擇限制等級(1-8)。

聲音動態範圍

可以調整最低音量和最高音量之間的差異。

1 選擇「聲音動態範圍」。

2 選擇「最大」、「中」或「最低」。

輸入音訊 / 字幕 / 選單語言

如果「其他」在「音訊語言」畫面、「字幕語言」畫面或「選單語言」畫面已選擇，可輸入語言代碼以選擇想要聽見或看見的語言。

1 輸入 4 位數語言代碼

2 選擇「確定」。

語言代碼列表

代碼	語言
0514	英語
1001	日語
0618	法語
0405	德語
0920	義大利語
0519	西班牙語
2608	中文
1412	荷蘭語
1620	葡萄牙語
1922	瑞典語
1821	俄語
1115	韓語
0512	希臘語
0101	阿法爾語
0102	阿布哈茲語
0106	阿非利勘斯語
0113	阿姆哈拉語
0118	阿拉伯語
0119	阿薩姆語
0125	艾瑪拉語
0126	阿塞拜疆語
0201	巴什喀爾語
0205	白俄羅斯文
0207	保加利亞語
0208	比哈爾語
0209	比斯拉馬語
0214	孟加拉語

代碼	語言
0215	藏語
0218	布列塔尼語
0301	加泰隆語
0315	科西嘉語
0319	捷克語
0325	威爾斯語
0401	丹麥語
0426	不丹語
0515	世界語
0520	愛沙尼亞語
0521	巴斯克語
0601	波斯語
0609	芬蘭語
0610	斐濟語
0615	法羅斯語
0625	弗里西亞語
0701	愛爾蘭語
0704	蘇格蘭蓋爾文語
0712	加里亞語
0714	瓜拉尼語
0721	吉加拉特語
0801	豪薩語
0809	印度語
0818	克羅艾西亞語
0821	匈牙利語
0825	亞美尼亞語
0901	國際語
0905	國際語

156 4-5. 設定

代碼	語言
0911	依奴皮維克語
0914	印尼語
0919	冰島語
0923	希伯來語
1009	依地語
1023	爪哇語
1101	喬治亞語
1111	哈薩克語
1112	格陵蘭語
1113	柬埔寨語
1114	坎納達語
1119	克什米爾語
1121	庫爾德語
1125	吉爾吉斯語
1201	拉丁語
1214	剛果班圖語
1215	老撾文
1220	盧森堡語
1222	拉脫維亞語
1307	馬達加斯加語
1309	毛利語
1311	馬其頓語
1312	馬拉亞拉姆語
1314	蒙古語
1315	莫爾達文語
1318	馬拉地語
1319	馬來語
1320	馬爾他語

代碼	語言
1325	緬甸語
1401	瑙魯語
1405	尼泊爾語
1415	挪威語
1503	奧克西坦語
1513	奧羅莫語
1518	奧里雅語
1601	旁遮普文
1612	波蘭語
1619	帕施圖語
1721	克丘亞語
1813	里托羅曼斯語
1814	基隆地語
1815	羅馬尼亞語
1823	金亞萬答語
1901	聖斯克里特語
1904	信德語
1907	桑戈語
1908	克羅地亞語
1909	僧伽羅語
1911	斯洛伐克語
1912	斯洛維尼亞語
1913	薩毛亞語
1914	紹納語
1915	索馬利亞語
1917	阿爾巴尼亞語
1918	塞爾維亞語
1919	西斯瓦第語

代碼	語言
1920	塞索托語
1921	巽他語
1923	斯瓦西里語
2001	坦米爾語
2005	泰盧固語
2007	塔吉克語
2008	泰語
2009	提格里尼亞語
2011	吐庫曼語
2012	達加洛語
2014	塞斯萬納語
2015	湯加語
2018	土耳其語
2019	聰加語
2020	塔塔語
2023	特外語
2111	烏克蘭語
2118	烏爾度語
2126	烏茲別克語
2209	越南語
2215	弗拉普克語
2315	沃洛夫語
2408	柔撒語
2515	尤汝巴語
2621	祖魯語

158 4-6. 音響 / 影音系統操作提示

操作資訊

- 在車內或附近使用手機，可能造成正在收聽的音響 / 影音系統的揚聲器發出噪音，這並不表示故障。

注意

● 避免音響 / 影音系統損壞：

- 請小心勿將飲料潑灑在音響 / 影音系統上。
- 不可將任何異物放進光碟插槽內。

收音機

通常收音機在收訊上的問題不表示收音機有問題 — 只是車外環境造成的正常現象。

例如，鄰近的建築物和地形可能干擾 FM 收訊、高壓電線或電話線可能干擾 AM 訊號。再者，收音機訊號接收的範圍有限制。車輛離電台越遠，訊號當然就越弱。此外，收訊的情況隨車輛移動而有所變化。

下列是一些常見的收訊問題，但並不表示收音機有問題：

■ FM

衰減和電台飄移：通常 FM 的有效範圍是大約 40 km。一旦超出這個範圍，可能會出現訊號衰減和飄移現象，並會隨著與收音機的發送器之距離增加而更明顯，

經常伴隨而來的是收音失真。

多重路徑：FM 訊號是會反射的，因此有可能兩個訊號同時由天線一起接收。如果這種情形發生，訊號會彼此互相抵消，造成短暫的顫振或失去收訊。

靜電和收音失真：當訊號被建築物、樹木或其他大型物件阻擋時，會發生這些現象。提高低音的程度可能可以降低靜電干擾和收音失真。

電台交換：如果所收聽的 FM 訊號被中斷或減弱，附近有另一訊號較強的電台，可將收音機調至接收第二個電台的訊號，直到原本的訊號可被再次接收為止。

■ AM

衰減：AM 的廣播會被上方大氣層反射所影響 — 尤其在夜晚。此被反射的訊號可能干擾到電台直接接收到的訊號，造成電台收訊忽強忽弱。

電台干擾：當反射訊號和直接收到的訊號頻率極為接近時，訊號間彼此會互相干擾，使得廣播收聽困難。

靜電：AM 非常容易受到外界電流噪音影響（例如：高壓電線、閃電或電動馬達），此會導致靜電。

DVD 播放機和光碟

- 本 DVD 播放機僅可使用 12 cm 光碟。
- 極高的溫度會讓 DVD 播放機無法正常操作。在大熱天時，在聆聽光碟之前請先打開空調系統來降低車內溫度。
- 顛簸的道路或其他的振動可能會使 DVD 播放機跳針。
- 如果有溼氣進到 DVD 播放機內，可能會使光碟無法播放。自播放機中退出光碟直到機器內部乾燥為止。

⚠ 警告

- DVD 播放機使用看不見的雷射光束，如果將其折射至播放機外部，可能導致有害的輻射外洩。請務必以正確方式操作播放機。

■ DVD 播放機

DVD 標誌是 DVD 格式 / 標誌授權公司的商標。

4


音響 / 影音系統

	
音樂 CD	
	
	
DVD 影音光碟	
DVD-R/ RW 光碟	 


- 「DVD 標誌」為 DVD Format/Logo Licensing Corporation 的商標。
- 僅限使用如上述標示的光碟。下列產品可能將無法在播放器上播放。
 - SACD
 - dts-cd (數位影音 CD)
 - 防盜烤 CD
 - 音樂 DVD

160 4-6. 音響 / 影音系統操作提示


- 視訊 CD
- DVD-RAM
- ▶ 特殊形狀的光碟




▶ 透明 / 半透明的光碟



▶ 低品質光碟



▶ 具有標籤標記的光碟



⚠ 注意


- 不可使用如圖所示的特殊形狀、透明 / 半透明、低品質或具有標籤標記的光碟。使用此類光碟可能造成播放機損壞，或可能無法退片。
- 本系統並非設計來使用雙面光碟。不可使用雙面光碟因為它可能造成播放機損壞。
- 不可使用有保護環的光碟。使用此類光碟可能造成播放機損壞，或可能無法退片。
- 請勿使用可列印式光碟。使用此類光碟可能造成播放機損壞，或可能無法退片。



- 請小心拿取光碟，特別是在插入插槽時。拿住光碟邊緣但不能使其彎曲，光亮面也不能沾

上指紋。

- 光碟上的汙垢、刮痕、扭彎、針孔或其他光碟損傷，將導致播放機跳格或重複已經播放過的曲目。(要觀察針孔時，可將光碟握住朝向燈源。)
- 當光碟不使用時，請將它從播放機取出，儲存在塑膠盒並遠離潮濕、高溫及陽光直接照射的地方。



清潔光碟：使用柔軟的不織布以水沾濕輕拭。從中心以直線向著光碟的邊緣擦去(不可要繞圈擦拭)。以乾淨棉布擦拭。不要使用傳統的唱片清潔劑或防靜電裝置。

■ CD-R/RW 與 DVD-R/RW 光碟

- 未經「finalizing process」(讓光碟可在傳統 CD 播放機上播放的處理程序) 的 CD-R/CD-RW 光碟，則無法播放。
- 以音樂 CD 錄音機或個人電腦所錄製的 CD-R/CD-RW 光碟，可能因光碟特性、光碟上的刮痕、髒污或光碟機鏡頭上的髒污或濕氣而無法播放。

● 以個人電腦錄製的光碟，視應用程式設定和環境而定，有可能無法播放，請以正確格式錄製。(詳情，請洽正確應用程式製造廠商。)

- CD-R/CD-RW 光碟可能因為受陽光直接曝曬、高溫或其他收藏的情況而受損。裝置可能無法播放部分受損的光碟。
- 若將 CD-RW 光碟放入播放機，其一開始的播放會比使用傳統 CD 或 CD-R 光碟要慢得多。
- 使用 DDCD(雙密度光碟)系統錄製的 CD-R/CD-RW 將無法播放。

■ DVD 影音光碟

此 DVD 播放機適用 NTSC/PAL 彩色電視格式。符合其他格式可能無法使用，如：SECAM 格式的 DVD 影音光碟。

區域代碼：某些 DVD 影音光碟有區碼，這表示需符合該地區的 DVD 影音光碟才可在此 DVD 播放機播放。如果試圖在這個播放機上播放不適用的 DVD 影音光碟，則錯誤訊息會顯示在畫面上。即使 DVD 影音光碟沒有區碼，也有可能無法使用。

代碼	國家
所有	所有國家
3	台灣

162 4-6. 音響 / 影音系統操作提示

► DVD 視訊光碟上的記號

	表示為彩色電視機的 NTSC/PAL 格式。
	表示音訊曲目的號碼。
	表示字幕語言的號碼。
	表示視角的號碼。
16:9 LB 4:3	表示要選擇的畫面。 寬螢幕：16:9 標準：4:3
ALL 3	表示此影音光碟可播放的區域代碼。 「ALL」：所有國家 數字：地區代碼

■ DVD 視訊光碟詞彙

DVD 視訊光碟：數位多用途光碟可記錄影音內容。DVD 影音光碟是採用「MPEG2」的世界標準數位壓縮技術。影像資料被以平均 1/40 的比率壓縮並儲存。另外也採用了不同比率編碼技術，這其中被指定到畫面的資料量會根據畫面的格式改變。音頻資料採用 PCM 和可以提高音效品質的杜比

數位儲存。此外，多重視角和多語言特性更能幫助享受 DVD 影音更先進的技術。

觀賞者限制：此功能配合國家的限制分級，限制可以觀看的內容。限制的分級會因 DVD 影音光碟不同而有差異，有些 DVD 影音光碟會完全不能播放，或是暴力畫面被跳過或以其他方式取代。

- 分級 1：可以播放兒童 DVD 影音光碟。
- 第 2 至 7 級：可播放適合兒童的 DVD 影音光碟和普遍級電影。
- 分級 8：可以播放所有的 DVD 影音光碟。

多角度功能：可從不同的角度欣賞同樣的場景。

多語言功能：可選擇字幕和音訊的語言。

區域代碼：DVD 播放機和 DVD 光碟都會有區碼。如果 DVD 影音光碟的區域代碼和 DVD 播放機不同，將無法在播放機上播放此光碟。關於區碼：→P. 161

音訊：此 DVD 播放機可播放線性 PCM、杜比數位和 MPEG 音響格式的 DVD。其他編碼類型將無法播放。

標題和章節：儲存在 DVD 影音光碟中的影音和音樂節目是用標題和章節區隔。

標題：儲存在 DVD 影音光碟上最大單位的影音和音頻節目。通常，一部電影、一張專輯或一個音樂節目會被指定為一個標題。

章節：單位較標題為小。一個標題會包含多個章節。

■ 認證

- 在 Dolby Laboratories(杜比實驗室) 許可下製造。Dolby、Dolby Audio 及 double-D 標誌是 Dolby Laboratories 的註冊商標。



■ 認證

- 使用「Made for Apple」意指此配件是專為連接以徽章識別為 Apple 的產品所設計，且經由研發者認證符合蘋果性能標準。Apple(蘋果) 對此裝置的操作、相容安全性和規定標準不負任何責任。請注意，使用此裝置搭配 Apple 產品可能會影響無線功能。

- iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod touch 和 Lightning 都是蘋果公司在美國及其他國家註冊的商標。

■ 相容模式

下列 iPod touch 和 iPhone 裝置可以在本系統使用。

機型為

- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s

164 4-6. 音響 / 影音系統操作提示

- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch (第 6 代)
- iPod touch (第 5 代)

- 本系統僅支援音訊播放。
- 依據款式或軟體版本等的差異，某些款式可能會與此系統不相容。

高解析度音源

此裝置可支援高解析度音源。

支援的格式及可播放的媒體如下。

■ 支援的格式

WAV、FLAC、ALAC、OGG Vorbis

■ 可播放的媒體

USB 記憶體

檔案資訊

相容 USB 裝置

USB 通訊格式	USB 2.0 HS (480 Mbps)
檔案格式	FAT 16/32
通訊等級	大容量存儲等級

相容的音訊格式

相容壓縮檔案

■ 相容的檔案格式 (音訊)

USB	DISC
MP3/WMA/AAC/ WAV (LPCM)/ FLAC/ALAC/ OGG Vorbis	MP3/WMA/AAC

■ 相容的檔案格式 (影音)

USB	DISC
WMV/AVI/MP4/ M4V	—

■ 裝置的資料夾數

USB	DISC
最多 3000	最多 192

■ 裝置的檔案數

USB	DISC
最多 9999	最多 255

■ 每個資料夾檔案數

USB	DISC
最多 255	最多 999

*1: 僅和 WMA 標準相容

*2: 48kHz 或以上之音源會向下轉換成 48kHz/24bit。

對應取樣頻率

檔案類型	頻率 (kHz)
MP3 檔案： MPEG 1 LAYER 3	32/44.1/48
MP3 檔案： MPEG 2 LSF LAYER 3	16/22.05/24
WMA 檔案： 版本 7, 8, 9 ^{*1} (9.1/9.2)	32/44.1/48
AAC 檔案： MPEG4/AAC-LC	11.025/12/16/ 22.05/24/32/ 44.1/48
WAV (LPCM) 檔案 ^{*2}	8/11.025/12/16/ 22.05/24/32/ 44.1/48/88.2/ 96/176.4/192
FLAC ^{*2}	8/11.025/12/16/ 22.05/24/32/ 44.1/48/88.2/ 96/176.4/192
ALAC ^{*2}	8/11.025/12/16/ 22.05/24/32/ 44.1/48/64/ 88.2/96
OGG Vorbis ^{*2}	8/11.025/16/ 22.05/32/44.1/ 48

對應比特率 *1

檔案類型	比特率 (kbps)
MP3 檔案： MPEG 1 LAYER 3	32 - 320
MP3 檔案： MPEG 2 LSF LAYER 3	8 - 160
WMA 檔案：版 本 7, 8	CBR 48 - 192
WMA 檔案： 版本 9 ^{*2} (9.1/9.2)	CBR 48 - 320
AAC 檔案： MPEG4/AAC-LC	8 - 320
OGG Vorbis	32-500

*1: 相容的變動比特率 (VBR)

*2: 僅和 WMA 標準相容

檔案類型	量化比特率 (bit)
WAV (LPCM) 檔 案	16/24
FLAC	
ALAC	

166 4-6. 音響 / 影音系統操作提示


相容聲道模式

檔案類型	聲道模式
MP3 檔案	立體聲、聯合立體聲、雙聲道和單聲道
WMA 檔案	2 聲道
AAC 檔案	單聲道、2 聲道 (不支援雙聲道)
WAV (LPCM)/ FLAC/ALAC/ OGG Vorbis	2 聲道


- MP3 (MPEG Audio Layer 3)、WMA (Windows Media Audio) 和 AAC (Advanced Audio Coding) 皆為音訊壓縮標準。
- 此系統可播放 CD-R、CD-RW、DVD-R 和 DVD-RW 光碟錄製的 MP3/WMA/AAC 檔案和 USB 記憶體。
- 此系統可播放與第 1 和第 2 級 ISO 9660，以及和 Romeo 與 Joliet 檔案系統和 UDF (2.01 或以下) 相容的錄製光碟。
- 為 MP3/WMA/AAC 檔案命名時，請加上適當的副檔名 (.mp3/.wma/.m4a)。
- 此系統可播放 MP3/WMA/AAC 副檔名為 .mp3/.wma/.m4a 的檔案格式。要避免噪音和播放錯誤，記得使用正確附加檔名。
- 當使用多節/多邊界相容 CD 時，此系統只能播放第一節 / 第一
- 邊界。
- MP3 檔案與 ID3 Tag 相容版本 1.0、版本 1.1、版本 2.2 和版本 2.3 格式。此系統無法顯示其他格式的光碟標題、曲目標題和作者姓名。
- WMA/AAC 檔案可以包括一個 WMA/AAC 標籤，就如同使用一個 ID3 標籤。WMA/AAC 標籤內含例如曲目名稱和表演者姓名等資訊。
- 只有在播放 MP3 檔案時才能使用加強功能。
- 此系統可播放由 iTunes 編碼的 AAC 檔案。
- MP3/WMA 檔案的聲音品質一般來說會因為較高的位元率而提升。為達到合理的聲音品質，建議光碟以最少 128 kbps 位元傳輸率錄製。
- m3u 播放列表與音響播放機並不相容。
- MP3i(互動式MP3)和MP3PRO 格式與音訊播放器不相容。
- MP3 播放機與 VBR(變動位元速率) 相容。
- 當播放以 VBR(變動位元速率) 錄製的檔案時，如果使用了快速前進或後退操作時，播放時間可能無法正確顯示。
- 您無法檢視不含 MP3/WMA/

AAC 檔案的資料夾。

- 在資料夾中最高達 8 個階層的 MP3/WMA/AAC 檔案都可以播放。然而，如果使用內有相當多資料夾層級的光碟時，開始播放時間可能會有延遲。基於此理由，建議在製作光碟時，內含資料夾的層級不要超過 2 層。



- 如下圖所示，光碟播放順序的架構如下：



- 根據電腦和所使用的 MP3/WMA/AAC 錄製軟體，順序也會改變。

相容的視訊格式

格式	轉碼器
MPEG-4	視訊轉碼器： • H.264/MPEG-4 AVC • MPEG4 音訊轉碼器： • AAC • MP3 相應的畫面大小： • MAX 1920×1080 相應的幀率： • MAX 60i/30p

168 4-6. 音響 / 影音系統操作提示

格式	轉碼器	術語
AVI Container	<p>視訊轉碼器：</p> <ul style="list-style-type: none"> • H.264/MPEG-4 AVC • MPEG4 • WMV9 • WMV9 Advanced profile <p>音訊轉碼器：</p> <ul style="list-style-type: none"> • AAC • MP3 • WMA9.2 (7,8,9.1,9.2) <p>相應的畫面大小：</p> <ul style="list-style-type: none"> • MAX 1920×1080 <p>相應的幀率：</p> <ul style="list-style-type: none"> • MAX 60i/30p 	<p>■ Packet write</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 這是一個通用術語描述在命令下將資料寫入 CD-R 等的過程，就如同將資料寫入軟碟或硬碟中。 <p>■ ID3 標籤</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 這是一個在 MP3 檔案中內嵌曲目相關資訊的方法。這些內嵌的資訊可包括曲目編號、曲目名稱、表演者姓名、專輯名稱、音樂類型，製作年份、評論、專輯封面及其他資料。內容可以使用有 ID3 標籤編輯功能的軟體自由編輯。雖然標籤受到字元數的限制，但在曲目被播放時，這些資訊都可以觀看。
Windows Media Video	<p>視訊轉碼器：</p> <ul style="list-style-type: none"> • WMV9 • WMV9 Advanced profile <p>音訊轉碼器：</p> <ul style="list-style-type: none"> • WMA9.2 (7,8,9.1,9.2) <p>相應的畫面大小：</p> <ul style="list-style-type: none"> • MAX 1920×1080 <p>相應的幀率：</p> <ul style="list-style-type: none"> • MAX 60i/30p 	<p>■ WMA 標籤</p> <ul style="list-style-type: none"> ● WMA 檔案可以包括一個 WMA 標籤，就如同使用一個 ID3 標籤。WMA 標籤內含例如曲目名稱和表演者姓名等資訊。 <p>■ ISO 9660 格式</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 這是格式化 CD-ROM 資料夾和檔案的國際標準。有關 ISO 9660 格式，有兩等級的規定。 ● 分級 1：檔案名稱為 8.3 格式 (8 個字元檔案名稱，及 3 個字元附加檔名。檔案名稱必須由一位元的大寫字母和數字組成。「_」符號也可以使用。)

- 第 2 級：檔案名稱最多 31 個字元（包含分隔記號「.」和副檔名）。每個資料夾內含必須少於 8 個層級。

■ MP3

- MP3 是由 ISO 工作小組 (MPEG) 所訂音效壓縮標準。MP3 壓縮音效資料為傳統光碟上 1/10 的大小。

■ WMA

- WMA(Windows Media Audio) 是 Microsoft® 微軟公司所開發的音訊壓縮格式。它將檔案壓縮到比 MP3 的檔案還要小。WMA 檔案的解碼格式是版本 7、8 和 9。

● 商標確認

Windows Media 和 Windows 標誌是 Microsoft Corporation 在美國及 / 或其他國家的或商標或註冊商標。

- 本產品採用 Microsoft Corporation 所擁有之技術，未經 Microsoft Licensing, Inc. 授權不得使用或散佈。

■ AAC

- AAC(Advanced Audio Coding) 是一種音樂壓縮技術，源自於 MPEG2 和 MPEG4。

錯誤訊息

■ CD/DVD

訊息	說明
「檢查光碟」	表示光碟污穢、損壞或裝反了。請清潔光碟或正確插入。 表示插入了無法播放的光碟。
「光碟錯誤」	系統內部發生問題。 退出光碟。
「區碼錯誤」	表示 DVD 的區碼不正確。

■ USB

訊息	說明
「USB 錯誤」	表示 USB 隨身碟本身或其連接有問題。
「找不到音樂檔案」	表示 USB 隨身碟內沒有相容的檔案。
「找不到視訊檔案」	表示該 USB 記憶體內沒有影片檔案。

■ iPod

訊息	說明
「iPod 錯誤」	表示 iPod 本身或其連接有問題。
「找不到音樂檔案」	表示 iPod 內沒有音樂資料。

170 4-6. 音響 / 影音系統操作提示

訊息	說明
「請檢查 iPod 動體版本」	表示動體版本不相容。執行 iPod 軟體更新並再試一次。
「無法提供授權給 iPod」	表示它是未授權的 iPod，請檢查您的 iPod。

■ 藍牙® 音訊

訊息	說明
「音樂曲目不支援 請檢查您的可攜式播放器」	表示藍牙® 裝置有問題。

- 若故障無法排除，請將愛車送至 Lexus 保養廠檢修。

周邊監測系統

5

5

周邊監測系統

5-1. 倒車影像輔助系統

倒車影像輔助系統 172

預估行進路線顯示模式 176

倒車輔助導引線顯示
模式 177

距離導引線顯示模式..... 178

倒車影像輔助系統注意
事項 178

您應該知道的事 184

倒車影像輔助系統

倒車時，倒車影像輔助系統藉由顯示車後方影像來協助駕駛人倒車。

當顯示幕切換成後方廣角畫面模式時，將會顯示更寬的車輛後方橫向畫面。

- 本文使用的螢幕插圖只是範例，可能與螢幕實際的顯示不同。

行駛注意事項

倒車影像輔助系統，只是倒車時的輔助裝置。在倒車前，請務必以目視及後視鏡確認車輛周圍狀況。否則，可能會撞到其他車輛或可能造成意外事故。

當使用倒車影像輔助系統時，請留意下列的注意事項。

警告

- 請勿在倒車時，完全依賴倒車影像輔助系統。出現在螢幕上的影像與導引線的位置可能與實際狀態不同。
請小心，就像駕駛其他車輛倒車一樣。
- 務必緩慢倒車，踩煞車踏板控制車速。
- 如果您覺得似乎會碰撞到附近的車輛、障礙物、人或路肩，則踩下煞車踏板來停止車輛。
- 提供的指示僅供導引。停車時，應何時轉動方向盤及轉動多少方向盤，將視交通狀況、路面狀況、車輛狀況等而定。使用倒車影像輔助系統前，需將此點牢記在心。
- 停車前，請務必確認停車位可以容納您的愛車。
- 在下列狀況下，不可使用倒車影像輔助系統：
 - 冰凍、濕滑路面或下雪時
 - 使用雪鏈或縮小型備胎時
 - 當行李廂蓋未關妥時

⚠ 警告

- 在不平坦或彎曲道路（例如：彎道或斜坡）時
- 懸吊經過改裝或安裝非指定的輪胎尺寸
- 在低溫時，螢幕可能變暗或影像可能變霧。車輛移動時，影像可能會扭曲或您可能變得無法看見螢幕上的影像。請務必確實以目視檢車輛周圍，並於進行前使用後視鏡查看。
- 如果輪胎尺寸變更，顯示在畫面的導引線位置可能會改變。
- 攝影機使用特殊的鏡頭，出現在螢幕上的影像與障礙物及行人間的距離將與實際距離不同。
→P. 180)


畫面顯示

引擎開關在點火開關開啟模式且排檔桿排至 R 檔位時，倒車影像輔助系統螢幕即會顯示。

每點選顯示模式切換按鈕一次，模式即會以如下方式變更：

▶ 後方畫面

顯示車輛的後方畫面。



■ A 顯示模式切換按鈕

每次選擇按鈕時，會切換後方畫面模式和後方廣角畫面模式。

■ B 導引線切換按鈕

點選以切換導引線模式。→P. 175)

- 每次選擇按鈕時，顯示模式將會依下列順序變更：

預估行進線顯示模式 → 平行停車輔助導引線顯示模式 → 距離導引線顯示模式。

■ C RCTA 後方車側交通警示系統

當感知器偵測到障礙物時，會顯示障礙物方向並響起蜂鳴器。

■ D 停車輔助系統


當感知器偵測到障礙物時，會顯示至障礙物的大約距離和方向且蜂鳴器

174 5-1. 倒車影像輔助系統

會響起。

▶ 後方廣角畫面

從後方畫面攝影機顯示接近 180° 的影像。



⚠ 警告

- 由於 RCTA 後方車側交通警示系統畫面會顯示於攝影機畫面，根據周圍區域的顏色和亮度，可能會難以看見 RCTA 後方車側交通警示系統畫面。

關閉倒車影像輔助系統

當排檔桿排至「R」以外的任何檔位時，倒車影像輔助系統會取消。

A 顯示模式切換按鈕

每次選擇按鈕時，會切換後方畫面模式和後方廣角畫面模式。

B 導引線切換按鈕

點選以切換導引線模式。(→P. 175)

- 每次選擇按鈕時，顯示模式將會依下列順序變更：

預估行進線顯示模式 → 平行停車輔助導引線顯示模式 → 距離導引線顯示模式。

C RCTA 後方車側交通警示系統

當感知器偵測到障礙物時，會顯示障礙物方向並響起蜂鳴器。


D 停車輔助系統

當感知器偵測到障礙物時，會顯示至障礙物的大約距離和方向且蜂鳴器會響起。

- 如需 RCTA 後方車側交通警示系統及停車輔助系統的詳細資訊，請參閱「車主使用手冊」。


使用此系統

使用下列任一模式。



► 預估行進路線顯示模式
(→P. 176)


預估行進線的顯示會依據方向盤的轉動而移動。



► 倒車輔助導引線顯示模式
(→P. 177)

將顯示方向盤的回復點（停車輔助導引線）。


對於停車時不需要預估行進線輔助的駕駛，建議使用此模式。



► 距離導引線顯示模式
(→P. 178)

僅顯示距離導引線。

對於停車時不需要導引線輔助的駕駛，建議使用此模式。




176 5-1. 倒車影像輔助系統

預估行進線顯示模式

畫面說明

▶ 後方畫面



A 車寬導引線

當車輛直線倒車時，顯示導引路徑。

B 預估行進線

當轉動方向盤時，顯示預估行進線。

C 距離導引線

當轉動方向盤時，顯示車輛後方的距離。

- 引導線與預估行進線同步移動。
- 距離導引線顯示點是距離車輛中央邊緣約 0.5 m (紅色) 和約 1 m (黃色)。

D 距離導引線


顯示車輛後方距離。

- 顯示點是距離車輛邊緣約 0.5 m (藍色)。

E 車輛中心導線

表示預估車輛在地面上的中心位置。

▶ 後方廣角畫面



A 車寬導引線

當車輛直線倒車時，顯示導引路徑。

B 預估行進線

當轉動方向盤時，顯示預估行進線。

C 距離導引線

當轉動方向盤時，顯示車輛後方的距離。

- 引導線與預估行進線同步移動。
- 距離導引線顯示點是距離車輛中央邊緣約 0.5 m (紅色) 和約 1 m (黃色)。

D 距離導引線

顯示車輛後方距離。

- 顯示點是距離車輛邊緣約 0.5 m (藍色)。

E 車輛中心導線

表示預估車輛在地面上的中心位置。


⚠ 警告

- 如果方向盤是在正直位置，但車寬導引線和預估行進線無法對正，則請將您的愛車開至 Lexus 保養廠檢查。

停車輔助導引線顯示模式

畫面說明

▶ 後方畫面



A 車寬導引線

當車輛直線倒車時，顯示導引路徑。

- 顯示的寬度比實際車寬稍寬。

B 停車輔助導引線

顯示車輛後方可能的最小迴轉半徑。

C 距離導引線


顯示車輛後方距離。

- 顯示點是距離車輛邊緣約 0.5 m (紅色)。

D 車輛中心引導線

表示預估車輛在地面上的中心位置。

▶ 後方廣角畫面



A 車寬導引線

當車輛直線倒車時，顯示導引路徑。

- 顯示的寬度比實際車寬稍寬。

B 停車輔助導引線

顯示車輛後方可能的最小迴轉半徑。

C 距離導引線

顯示車輛後方距離。

- 顯示點是距離車輛邊緣約 0.5 m (紅色)。

D 車輛中心引導線


表示預估車輛在地面上的中心位置。

178 5-1. 倒車影像輔助系統

距離導引線顯示模式

畫面說明

▶ 後方畫面




A 距離導引線

顯示車輛後方距離。

- 顯示點是距離車輛邊緣約 0.5 m (紅色)。

▶ 後方廣角畫面



A 距離導引線

顯示車輛後方距離。


- 顯示點是距離車輛邊緣約 0.5 m (紅色)。

倒車影像輔助系統注意事項

螢幕顯示的區域

倒車影像輔助系統顯示車輛保險桿後方區域的影像。


▶ 後方畫面



A 保險桿轉角

- 保險桿兩側轉角附近的區域將不會顯示。

▶ 後方廣角畫面




A 保險桿轉角

- 保險桿兩側轉角附近的區域將不會顯示。
- 倒車影像輔助系統畫面影像的調整程序與螢幕畫面的調整程序相同。
(→P. 61)
- 在螢幕所顯示的區域可能會因車輛的位置條件而有所不同。
- 接近保險桿角落或在保險桿下方的物體，將無法顯示在螢幕上。
- 攝影機使用特殊的鏡頭，因此螢幕上所出現的影像距離與實際距離會有所差異。
- 較攝影機高的物體可能不會顯示在螢幕上。

攝影機

倒車影像輔助系統攝影機是位於如下圖所示的位置。



■ 使用攝影機

若灰塵或異物（如：水滴、雪或泥）附著在攝影機上，便無法傳送清晰影像。這時，請用大量清水加以沖洗，並使用柔軟濕布將攝影機鏡頭擦乾淨。

注意

- 在下列情況下，倒車影像輔助系統可能無法正常操作。
 - 如果車輛後方遭受碰撞，攝影機的位置及安裝角度可能會改變。
 - 攝影機具備防水功能，不可拆卸、分解或改裝，此時可能導致操作異常。
 - 清潔攝影機鏡頭時，請用大量清水沖洗攝影機，並使用柔軟濕布擦乾淨。用力擦揉攝影機鏡頭可能導致攝影機鏡頭刮傷，而無法傳送清楚影像。

⚠ 注意


- 不可讓有機溶劑、車蠟、玻璃清潔劑或玻璃塗層附著至攝影機。如果有此情形，應立即擦拭乾淨。
- 如果溫度快速變化，如：在寒冷天氣時熱水潑在車上，系統可能無法正常作動。
- 當洗車時，不可使用有水的毛刷刷洗鏡頭或周圍區域。否則，可能會造成鏡頭故障。
- 不可使攝影機受強烈撞擊，這樣可能會造成故障。如果發生此情況，請盡速將車輛送至 Lexus 保養廠檢修。

畫面和實際道路之間的差異


- 即使距離導引線及車寬導引線看起來平行，但實際上可能並沒有與車位格線平行。所以一定要目視檢查。
- 即使車寬導引線和左右車位格線間的距離看起來相等，但實際上可能不相等。所以一定要目視檢查。
- 距離導引線為平坦路面的距離導引。在下列情形下，畫面上的導引線與路面上的實際距離 / 路線，會有邊界的誤差。

■ 車輛後方的地面斜坡陡升時

導引線距離將顯得比實際距離更靠近車輛。因此，顯示的物體會比實際更遠。同樣的，螢幕上的導引線與實際道路距離/路線將會有所誤差。

**■ 車輛後方的地面斜坡陡降時**


導引線距離將顯得比實際距離更遠離車輛。因此，顯示的物體會比實際更近。同樣的，螢幕上的導引線與實際道路距離/路線將會有所誤差。



182 5-1. 倒車影像輔助系統

■ 車輛部分下沉時

當車輛的任何部分因乘客人數或負荷分佈而下沉時，螢幕上的導引線與路面上的實際距離 / 路線，會有邊界的誤差。




A 誤差

接近 3D 立體物體

預估行進線是依據平面物體（如道路）為目標。無法使用預估行進線及距離導引線來判斷 3D 立體物體（如車輛）的位置。接近向外延伸的 3D 立體物體（如平板卡車）時，請小心下列的說明：

■ 預估行進線


目視檢查車輛周圍及後方區域。如圖所示，卡車顯示在預估行進線的外面，車輛看起來似乎不會撞到卡車。然而，卡車的後車體可能實際上已跨過車輛預估行進線。實際上如果依預估導引路線進行倒車，車輛可能會撞到卡車。



A 預估行進線

■ 距離導引線

目視檢查車輛周圍及後方區域。在螢幕上，卡車的停車點看起來是在**B**。然而，實際上如果倒車至**A**點，就會撞到卡車。螢幕上，看起來**A**較近而**C**較遠；然而，實際上**A**及**C**的距離相同，且**B**比**A**及**C**遠。



184 5-1. 倒車影像輔助系統

您應該知道的事

如果您發現到任何問題

如果您發現下列任何一種徵狀，請參考可能原因和處置方式，並再次檢查。

如果徵狀無法由處置方式解決，請將愛車送至 Lexus 保養廠檢修。

徵狀	可能原因	處置方式
很難看到影像	<ul style="list-style-type: none"> • 車輛在昏暗區域 • 鏡頭周圍的溫度太高或太低 • 車外溫度過低 • 水滴在攝影機上 • 下雨或潮溼 • 異物(泥土等)附著在攝影機 • 陽光或頭燈直接照射到攝影機 • 車輛在日光燈、鈉燈或水銀燈下 	<p>倒車同時目視檢查車輛周圍。(待情況獲得改善後，再使用此系統。)</p> <p>倒車影像輔助系統的畫面品質的調整程序與螢幕畫面的調整程序相同。 (→P. 61)</p>
如果影像模糊	灰塵或異物 (如：水滴、雪或泥)附著在攝影機上。	請用大量清水沖洗攝影機，並使用柔軟濕布將攝影機鏡頭擦乾淨。
影像未對正	攝影機或周圍區域受到強烈衝擊。	請將車輛送至 Lexus 保養廠檢修。
導引線很遠且未對正	攝影機位置未校正。	請將車輛送至 Lexus 保養廠檢修。
	<ul style="list-style-type: none"> • 車輛傾斜(如：車輛的載重或過低的胎壓導致爆胎等) • 在斜坡上使用車輛。 	<p>如果是這些因素而導致的問題，這不表示是故障。</p> <p>倒車同時目視檢查車輛周圍。</p>

徵狀	可能原因	處置方式
即使方向盤是在正直位置，預估行進線依舊會移動	轉向感知器因故障而輸出錯誤信號。	請將車輛送至 Lexus 保養廠檢修。
導引線未顯示	行李廂開啟。	請關妥行李廂蓋。 如果此徵狀沒有解決，請將您的愛車開至 Lexus 保養廠檢查。
顯示 	<ul style="list-style-type: none"> • 電瓶已重新安裝。 • 當電瓶被拆開時，轉動方向盤。 • 電瓶電壓低時。 • 轉向感知器有被重新安裝。 • 轉向感知器因故障而輸出錯誤信號。 	停車，並盡量將方向盤向左向右轉到底。 如果此徵狀沒有解決，請將您的愛車開至 Lexus 保養廠檢查。

186 5-1. 倒車影像輔助系統

電話

6

6-1. 電話操作 (行動電話用 藍牙行動通訊系統)

快速參閱 188

基本功能 189

使用藍牙® 行動通訊

系統撥打電話 193

使用藍牙® 行動通訊

系統接通電話 197

使用藍牙® 行動通訊

系統交談 198

6-2. 設定

電話設定 200

6-3. 如果 ... 怎麼辦

故障排除 209

6


188 6-1. 電話操作 (行動電話用藍牙行動通訊系統)

快速參閱

電話畫面操作

透過以下方式可使用電話畫面：

- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。



- 2 選擇「電話」。

電話子選單畫面



- A** 點選以顯示「歷程記錄」畫面。
(→P. 194)
- B** 點選以顯示「我的最愛」畫面。
(→P. 194)
- C** 點選以顯示「聯絡人」畫面。
(→P. 194)
- D** 點選以顯示「鍵台」畫面。
(→P. 196)

- E** 如果登錄 1 支以上的電話，點選以變更裝置。

藍牙® 行動通訊系統操作

可在電話操作上使用下列功能：

- 登錄/連接藍牙® 裝置 (→P. 36)
- 使用藍牙® 行動通訊系統撥打電話 (→P. 193)
- 使用藍牙® 行動通訊系統接通電話 (→P. 197)
- 使用藍牙® 行動通訊系統交談 (→P. 198)

設定電話

可在系統內進行以下設定：

- 電話設定 (→P. 200)
- 藍牙® 設定 (→P. 40)

基本功能

藍牙行動通訊系統可讓您在撥打或接聽電話時，雙手無須離開方向盤即可操作行動電話。

此系統支援藍牙®。藍牙®為無線資料傳輸系統，可允許行動電話未以電線連接或放在電話基座即可撥打 / 接聽電話。

電話的操作程序說明如下：

當 Apple CarPlay 建立連線時，Apple CarPlay 會取代免持系統執行電話功能。

- 此系統不保證可以在所有藍牙®裝置上使用。
- 如果您的行動電話並不支援藍牙®，則無法使用此系統。
- 在下列狀況下，系統可能無法作用：
 - 行動電話關機時。
 - 目前位置在通訊區域外時。
 - 行動電話未連線時。
 - 行動電話的電池電量過低時。
- 同時使用藍牙行動通訊系統或藍牙®音訊和 Wi-Fi® 功能時，可能發生以下問題：
 - 藍牙®的連接可能會被切斷。
 - 藍牙®音響播放時可能會聽到噪音。
 - 通話時可能聽見雜音。
- 藍牙®會使用 2.4 GHz 頻段。若同時使用 Wi-Fi® 連線及藍牙®連線，每個連線都會受影響。

- 若在其他裝置是以藍牙®音訊裝置連接，或是使用免持系統或

Miracast®連接，而有一項藍牙®裝置嘗試連接至車輛時，通訊速度可能會降低或發生影像失真或音訊間斷等故障。若某藍牙®裝置連接至系統，則其可能造成的干擾將會降低。攜帶已啟用藍牙®連線的裝置時，確認其已登錄至系統並連線，或是關閉其藍牙®功能。

- 當某項裝置透過藍牙®連線時，狀態列上的藍牙®圖示會顯示為藍色。(→P. 16)

警告

- 行駛時請勿操作行動電話。
- 車上的音響系統配備有藍牙®天線。裝有心律調節器、心臟再同步治療起搏器或心臟除顫器者，與藍牙®天線之間必須保持適當的距離。無線電波可能影響上述裝置。
- 在使用藍牙®裝置之前，若有使用心律調節器、心臟再同步治療起搏器或心臟除顫器以外的任何電子醫療裝置，應該洽詢該裝置製造商，查詢該項裝置在無線電波影響下的運作相關資訊。無線電波可能會對這些醫療裝置的運作產生無法預期的影響。

 注意

- 不可將行動電話留在車內。尤其是處於高溫的車內，可能對行動電話造成損壞。

登錄 / 連接藍牙®電話

要使用無線藍牙通訊系統時，必須先將行動電話登錄到系統內才可使用。(→P. 36)

■ 連接藍牙®裝置
▶ 登錄額外裝置
1 顯示電話畫面：

- 「MENU」按鈕 → 「電話」

- 2 在子選單上選擇 「選擇裝置」。

- 3 選擇「新增裝置」。

- 連接其他藍牙®裝置時，將會顯示確認畫面。若要中斷藍牙®裝置的連線，請選擇「是」。

- 最多可登錄 5 組藍牙®裝置至系統。若已登錄最大的裝置數，將無法從電話主畫面上執行登錄。

- 4 由「首次登錄藍牙®電話」中的步驟 5 依序執行。(→P. 36)

▶ 點選一個已登錄的裝置

1 顯示電話畫面：

- 「MENU」按鈕 → 「電話」

2 在子選單上選擇  「選擇裝置」。

3 選擇要連接的裝置。

4 當連接完成時，檢查是否有顯示確認畫面。

- 如果顯示錯誤信息，則按照畫面上的引導，再試一次。


■ 藍牙® 電話狀態顯示

藍牙® 電話的狀態會顯示在畫面的右上側。(→P. 16)

使用電話開關 / 麥克風

■ 方向盤控制鍵

按下方向盤電話開關，您的手不需離開方向盤即可接聽或撥打電話。



A 音量控制鍵

- 按下「+」側以增加音量。
- 按下「-」側以降低音量。

B 接聽按鍵

- 按下可開始交談。
- 按下可保留通話。
- 視系統而定，如果在建立 Apple CarPlay 連線時按下開關，系統畫面上會出現 Apple CarPlay 電話應用程式。*

C 掛斷按鍵

- 按下可結束交談 / 撥號。
- 按下以拒接來電。


D 語音控制鍵

- 按下通話鍵可使用語音標籤功能撥號。(→P. 196)
- 要取消語音標籤功能，請按住通話鍵。

192 6-1. 電話操作 (行動電話用藍牙行動通訊系統)

■ 麥克風

通話時可使用麥克風。




- 對方的聲音可以從前揚聲器聽見。在通話期間或使用藍牙行動通訊語音辨識時，影音系統將會靜音。
- 在電話中與對方輪流交談。如果雙方同時說話，另一方可能無法聽見內容。(這並非表示故障。)
- 通話時保持輕聲細語。否則，可能從車外聽見對方的聲音且回音可能增加。電話交談時，請朝向麥克風清楚說話。
- 以下情況下對方可能聽不清楚您說的話：
 - 行駛於非鋪裝路面。(交通噪音量太大。)
 - 高速行駛時。
 - 天窗或車窗開啟時。
 - 空調出風口朝向麥克風。
 - 空調風扇聲音嘈雜。
 - 正在使用電話及 / 或網路而對音質造成影響。

注意

- 不可碰觸麥克風以及使其碰觸堅硬物體，可能會造成故障。

使用語音標籤

按下通話開關可操作語音標籤功能。(→P. 196)



關於聯絡人清單中的聯絡人

- 下列的資料被儲存在登錄的電話內，當連接另 1 支行動電話時，您將無法讀取其他電話的登錄資料。
 - 聯絡人資料
 - 通話記錄資料
 - 我的最愛資料
 - 影像資料
 - 全部電話設定
 - 語音標籤

- 當電話的登錄被刪除時，上述資料也會一併刪除。

當轉讓或報廢車輛時

當使用藍牙行動通訊系統時會登錄多項個人資料。當轉讓或報廢車輛時，務必要將資訊初始化。
(→P. 62)

- 下列系統內的資料可初始化：

- 聯絡人資料
- 通話記錄資料
- 我的最愛資料
- 影像資料
- 全部電話設定
- 語音標籤

- 初始化後，資訊和設定也會被刪除。
當要將資訊初始化時，請三思。

使用藍牙®行動通訊系統撥打電話

藍牙®電話登錄後，即可使用藍牙行動通訊系統來撥打電話。有幾種撥打電話方式，如下所示。

藍牙®電話的撥號方式

- 1 顯示電話畫面：
 - 「MENU」按鈕 → 「電話」
 - 2 選擇想要用來撥打的標籤。
- 電話畫面的撥號方式
- 透過通話紀錄 (→P. 194)
 - 透過我的最愛 (→P. 194)
 - 透過聯絡人 * (→P. 194)
 - 透過鍵台 * (→P. 196)
- 每一個功能畫面亦提供以下清單
- 透過景點通話 (→P. 79)
 - 透過語音標籤 (→P. 196)

*：行駛中不可以操作此系統。



194 6-1. 電話操作 (行動電話用藍牙行動通訊系統)

透過通話記錄

最多可從「歷程記錄」選擇 30 個最近的通話紀錄項目 (未接、來電及撥出)。

1 顯示電話畫面 :

- 「MENU」按鈕 → 「電話」
- 2 在子選單上選擇 「歷程記錄」，然後選擇所需的聯絡人。
- 如果選擇未登錄至聯絡人列表的聯絡人，名稱會顯示為「未知聯絡人」。在此情況下，請選擇號碼以正確撥號。
- 3 檢查撥號畫面是否顯示。

● 電話類型顯示圖示。

: 未接來電

: 來電

: 已撥出電話

- 當連續多次撥打相同的電話號碼時，則只會顯示最後一通的通話記錄。
- 當登錄在聯絡人清單中的電話號碼來電時，會顯示名字。
- 隱藏電話號碼的通話次數也會記憶在系統內。
- 根據藍牙®電話的類型，可能無法撥打國際電話。
- 清單會依相同的電話號碼和相同的通話類別來分組排列。例如，二通

電話來自 John 的手機，則會顯示：
John (2)

透過我的最愛清單

可從登錄到聯絡人清單內的電話號碼來撥打電話。(→P. 206)

1 顯示電話畫面 :

- 「MENU」按鈕 → 「電話」
- 2 在子選單上選擇 「我的最愛」，然後選擇所需的聯絡人。
- 3 選擇想要的號碼。
- 4 檢查撥號畫面是否顯示。

透過聯絡人清單

可從登錄行動電話轉送的聯絡人清單資料來撥打電話。(→P. 201)

最多可在聯絡人列表中登錄 5000 個聯絡人 (最多 4 個電話號碼及電子郵件位址)。

1 顯示電話畫面 :

- 「MENU」按鈕 → 「電話」
 - 2 在子選單上選擇 「聯絡人」，然後選擇所需的聯絡人。
 - 3 選擇想要的號碼。
- 「電子郵件位址」：點選以顯示聯絡人的所有已登錄電子郵件位址。

4 檢查撥號畫面是否顯示。


聯絡人清單無資料時

■ 適用於「自動傳輸」功能開啟的相容 PBAP 的藍牙[®] 電話
(→P. 202)

- 聯絡人清單會自動傳輸。

■ 適用於「自動傳輸」功能關閉的相容 PBAP 的藍牙[®] 電話
(→P. 202)

- 1 點選想要的項目。



A 點選以當手機連接時，自動傳輸聯絡人清單。


B 點選以當手機連接時，只傳輸聯絡人清單一次。

C 點選以取消轉送。

- 2 當操作完成時，確認畫面顯示完成訊息。

■ 適用於不相容 PBAP 但相容 OPP 的藍牙[®] 電話

- 1 點選想要的項目。



A 點選以從連接的行動電話傳輸聯絡人。

使用藍牙[®] 電話將聯絡人資料傳輸至系統。

B 點選以手動新增聯絡人。

依照「將新聯絡人登錄至聯絡人列表」的步驟，從步驟 2 開始操作。(→P. 205)

C 點選以取消轉送。

●如果您的行動電話與 PBAP 或 OPP 不相容，則無法使用藍牙[®] 傳輸聯絡人。但是可從 USB 裝置傳輸聯絡人。(→P. 204)

●依據藍牙[®] 電話的型式：

- 傳輸聯絡人資料時可能需要實施額外的步驟。
- 聯絡人清單中已登錄的圖像，依藍牙[®] 電機的連接型式，可能無法傳輸。



196 6-1. 電話操作 (行動電話用藍牙行動通訊系統)

透過鍵台

1 顯示電話畫面：

- 「MENU」按鈕 → 「電話」

2 在子選單上選擇  「鍵台」並輸入電話號碼。

3 點選  或按下方向盤上的  控制鍵。


4 檢查撥號畫面是否顯示。

- 依據連接的藍牙®電話型式，電話也可能需要實施額外的步驟。

透過語音標籤

可以使用登錄在聯絡人清單內的語音標籤撥打。(→P. 201)

1 按下語音控制鍵。



2 確認語音辨識畫面是否顯示。

- 系統：「請說出聯絡人姓名。」(響起嗶聲。)

3 說出登錄的聯絡人，例如「John」。

- 系統：「請按下方向盤上的電話開關以撥打所顯示的號碼。」

4 如果多個名稱或多個號碼顯示在畫面上，則選擇想要的名稱或號碼。

- 如果想要的名稱或號碼沒有顯示在畫面上，則重新從步驟 1 開始。

5 按下方向盤上的 。

6 檢查撥號畫面是否顯示。

■ 取消語音標籤

語音標籤可藉由執行下列操作來取消。

- 按住通話開關。

- 點選 。

使用藍牙®行動通訊系統接聽電話

接聽電話時，下列畫面會與聲音同時出現。

來電

1 選擇「接聽」或按下方向盤上的開關即可接聽來電。

► 主螢幕



► 側螢幕



「拒絕」：選擇以拒接來電。

調整接聽音量：轉動「PWR•VOL」旋鈕，或使用方向盤上的音量控制開關。

●在國際電話通話期間，根據藍牙®電話的類型，對方的名稱或號碼可能

無法正確顯示。

- 來電時可以聽見在聲音設定畫面中設定的鈴聲。根據藍牙®電話的類型，系統和藍牙®電話可能在有來電時同時響起。(→P. 200)
- 來電顯示模式可設為主螢幕或側螢幕。(→P. 201)




198 6-1. 電話操作 (行動電話用藍牙行動通訊系統)

使用藍牙®行動通訊系統交談

使用電話交談時，將會顯示以下畫面。在此畫面可以實施下列概要的操作。

撥號畫面操作

▶ 主螢幕



- A** 點選即可顯示鍵盤來發送音調。(→P. 199)
- B** 點選以發送音調。當在免持模式下點選一個符號包含一個(w)時，此按鈕才會顯示。(→P. 199)
- C** 點選以調整對方所聽到的音量。(→P. 199)
- D** 點選以啟動與對方通話的靜音。
- E** 點選可在通話期間將導航路線引導靜音。
- F** 點選以變更免持聽筒和手機間的免持模式。
- G** 點選以掛斷電話。

▶ 側螢幕



A 點選以啟動與對方通話的靜音。

B 點選以變更免持聽筒和手機間的免持模式。

C 點選以掛斷電話。

D 點選以將目前顯示的畫面切換至主螢幕。

● 當由行動電話通話轉換到免持聽筒通話時，將顯示免持畫面且其功能可在畫面上操作。

● 直接操作行動電話亦可實施行動電話通話與免持聽筒通話之間的轉換。

● 轉換方法與操作會依據您所使用的藍牙®電話不同而有所不同。

● 有關行動電話的操作方法，請參閱行動電話所附的使用手冊。

● 此畫面也可在主螢幕或側螢幕顯示。

發送音調

■ 透過鍵台

行駛中不可以操作此系統。

1 在子選單上選擇 「0-9」。

2 輸入想要的號碼。

■ 透過選擇「釋放音調」

當含有 (w) 的連續音調訊號註冊至聯絡人列表時，會顯示 「釋放音調」。

1 在子選單上選擇 「釋放音調」。

●連續音調訊號是由數字和字元「p」或「w」組成的字串。

(例如 056133w0123p#1)

●當使用「p」暫停音調時，將會在經過 2 秒後自動傳送下一個暫停音調前的音調資料。當使用「w」暫停音調時，將會在使用者執行操作後自動傳送下一個暫停音調前的音調資料。

●釋放音調可以在根據想要的服務(如答錄機或客服語音專線)來自動操作電話時使用。聯絡人清單中可以登錄包含連續音調訊號的電話號碼。

發話音量設定

1 在子選單上選擇 「傳送音量」。

2 點選想要的傳送音量等級。

3 按下 Remote Touch 上的 按鈕來顯示之前的畫面。

●從對方音響喇叭中所聽到的聲音品質有可能不是很好。

●靜音開啟時， 「傳送音量」會變暗。

來電等待

當通話中有第三方來電時，將顯示來電畫面。

此來電畫面也可在側螢幕顯示。

1 選擇「接聽」/ 或按下方向盤上的 開關即可與對方交談。

●拒接來電：選擇「拒絕」/ 或按下方向盤上的 開關。


●每按一次方向盤上的 控制鍵，即可轉換到與另一方通話。

●根據藍牙®電話的類型，此功能可能無法使用。

●此畫面也可在主螢幕或側螢幕顯示。

電話設定**顯示電話設定畫面**

- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。



- 2 選擇「設定」。
- 3 在子選單上選擇 「電話」。
- 4 點選想要的項目來設定。

電話設定畫面

A 連接藍牙®裝置及編輯藍牙®裝置資訊 (→P. 41, 45)

B 聲音設定 * (→P. 200)

C 通知 / 顯示設定 * (→P. 201)

D 聯絡人 / 通話記錄設定 *
(→P. 201)

*: 行駛中不可以操作此系統。

聲音設定畫面

接聽和來電鈴聲的音量均可調整。亦可選擇來電鈴聲。


- 1 顯示電話設定畫面：

- 「MENU」按鈕 → 「設定」

→ 「電話」

- 2 選擇「聲音」。

- 3 點選想要的項目來設定。



A 點選以設定想要的鈴聲。

B 點選「-」或「+」來調整鈴聲音量。


C 點選「-」或「+」來調整預設的對方音量。

D 點選以重置所有設定項目。

● 依據藍牙®電話的型式，部分功能有可能無法使用。

通知 / 顯示設定畫面

- 1 顯示電話設定畫面：
- 「MENU」按鈕 → 「設定」 →  「電話」
- 2 選擇「通知 / 顯示」。
- 3 點選想要的項目來設定。





- A** 選擇以變更畫面要顯示在主螢幕或側螢幕上。
- 「主畫面」：點選以顯示及操作主螢幕上的畫面。
 - 「側畫面」：點選以便於在側螢幕上顯示和操作畫面。畫面詳細資訊： \rightarrow P. 197
- B** 點選以顯示聯絡人清單 / 通話記錄傳輸狀態訊息開啟 / 關閉。
- C** 可在多功能資訊顯示幕或系統畫面上設定要顯示的電話主畫面。
- D** 點選以重置所有設定項目。

● 依據藍牙®電話的型式，這些功能有可能無法使用。

聯絡人 / 通話紀錄設定畫面

聯絡人可從藍牙®電話傳送至此系統。聯絡人和我的最愛可以新增、編輯及刪除。此外，您也可以刪除通話紀錄。

- 1 顯示電話設定畫面：
- 「MENU」按鈕 → 「設定」 →  「電話」
- 2 選擇「聯絡人 / 通話紀錄」。
- 3 點選想要的項目來設定。



- A** 支援 PBAP 相容的藍牙®電話：點選以變更聯絡人 / 通話紀錄傳送設定。 $(\rightarrow$ P. 202)
- B** 點選以從所連線的裝置更新聯絡人資料。 $(\rightarrow$ P. 203)
- C** 點選以由第一個名字或最後一個名字的字段，進行排序。

202 6-2. 設定

- D** 點選以將聯絡人加入到我的最愛清單中。(→P. 206)
- E** 點選以從我的最愛清單中刪除我的最愛。(→P. 206)
- F** 點選以清除通話紀錄。*
- G** 點選以新增新聯絡人至聯絡人清單中。*(→P. 205)
- H** 點選以編輯聯絡人清單的聯絡人。*(→P. 205)
- I** 點選以刪除聯絡人清單的聯絡人。*(→P. 205)
- J** 點選以設定增加語音標籤到語音標籤列表中，可從語音標籤列表中設定編輯或刪除語音標籤。(→P. 207)
- K** 點選以重置所有設定項目。


*：對於 PBAP 相容藍牙®電話，「自動傳輸」設為關閉時可使用此功能。(→P. 202)

- 依據藍牙®電話的型式，部分功能有可能無法使用。
- 聯絡人資料可針對每一支登錄的電話個別管理。當連接另一支電話時，將無法讀取其他電話的登錄資料。

設定自動聯絡人 / 記錄傳送

自動聯絡人 / 通話紀錄功能僅限於 PBAP 相容的藍牙®電話。

- 1 選擇「自動傳輸」。
- 2 點選想要的項目來設定。



A 選擇來設定自動聯絡人 / 通話紀錄傳輸開啟 / 關閉。當設定為開啟，聯絡人清單和通話記錄會自動傳輸。

B 點選以從所連線的電話更新聯絡人資料。(→P. 202)

C 點選以顯示已傳輸的聯絡人圖片開啟 / 關閉。

● 設定為關閉時，接聽來電後，聯絡人圖片無法顯示於側螢幕上。

D 點選以重置所有設定項目。

■ 從電話更新聯絡人

- 1 選擇「現在更新」。

● 聯絡人清單會自動傳輸。

- 2 當操作完成時，確認畫面顯示完成訊息。

● 根據藍牙®電話的類型，可能不需要執行此操作。

● 當傳輸聯絡人資料時，如果連接另一個藍牙®裝置，視行動電話而定，已連接的藍牙®裝置可能需要重新連接。

● 依據連接的藍牙®電話型式，電話也可能需要實施額外的步驟。

■ 以不同方式更新聯絡人（從通話紀錄畫面）*

- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。
- 2 選擇「電話」。
- 3 在子選單上選擇  「歷程記錄」，然後選擇尚未登錄至聯絡人列表的聯絡人。
- 4 選擇「更新聯絡人」。
- 5 選擇想要的聯絡人。
- 6 選擇電話號碼的電話類別。

*：對於 PBAP 相容藍牙®電話，「自動傳輸」設為關閉時可使用此功能。（→P. 202）

從裝置傳送聯絡人

建立 Android Auto 連線時，無法使用此功能。

從電話（僅限 OPP 相容藍牙®電話）

► 聯絡人未登錄時

- 1 選擇「從裝置傳送聯絡人」。
- 2 選擇「從手機（藍牙）」。
- 3 使用藍牙®電話將聯絡人清單資料轉送至系統。

● 根據藍牙®電話的類型，可能不需要執行此操作。

● 若要取消此功能，請選擇「取消」。

4 當操作完成時，確認畫面顯示完成訊息。

► 聯絡人已登錄時

- 1 選擇「從裝置傳送聯絡人」。
- 2 選擇「從手機（藍牙）」。
- 3 選擇「更換聯絡人」或「新增聯絡人」。

「更換聯絡人」：從已連接的行動電話上選擇想要轉送的聯絡人來取代原本的聯絡人。

「新增聯絡人」：從已連接的行動電話上選擇想要轉送的聯絡人來新增新的聯絡人。


4 使用藍牙®電話將聯絡人清單資料轉送至系統。

- 根據藍牙®電話的類型，可能不需要執行此操作。
- 若要取消此功能，請選擇「取消」。
- 5 當操作完成時，確認畫面顯示完成訊息。

從 USB 裝置


備份的聯絡人資料（「vCard」格式化）可以從 USB 裝置或藍牙®電話傳送至此系統。

1 按壓釋放鈕。



- 將扶手完全掀起來開啟。

2 連接裝置。



- 開啟 USB 裝置或藍牙®電話（若沒有開啟電源）的電源。

- 3 關閉中央置物盒。
- 4 選擇「從裝置傳送聯絡人」。
- 5 選擇「從 USB」。
- 6 連接多個 USB 裝置時，點選「USB 1」或「USB 2」。如果已連接一個 USB 裝置，跳過此步驟。
- 7 選擇「更換聯絡人」或「新增聯絡人」。如果未登錄聯絡人，跳過此步驟。
「更換聯絡人」：從已連接的 USB 裝置或藍牙®電話上選擇要傳輸的聯絡人，以取代目前的聯絡人。
「新增聯絡人」：從已連接的 USB 裝置或藍牙®電話上選擇要傳輸的聯絡人資料，以新增至目前的聯絡人。
- 8 從 vCard 檔案列表選擇想要的檔案。
- 9 當操作完成時，確認畫面顯示完成訊息。

- 根據藍牙®電話型式及檔案數量，可能需要一些時間才會顯示 vCard 檔案列表及下載聯絡人。
- 下列狀況可能無法正確完成本下載作業：
 - 如果在下載時關閉引擎開關。
 - 下載完成前，如果拆開 USB 裝置或藍牙®電話。

將新的聯絡人登錄至聯絡人列表

新聯絡人資料可以被登錄。

每個人最多可登錄 4 組號碼。

1 選擇「新聯絡人」。

2 輸入名稱並選擇「確定」。

3 輸入電話號碼並選擇「確定」。

4 選擇電話號碼的電話類別。

5 若要將其他號碼新增至此聯絡人，請選擇「是」。

■ 以不同方式登錄新聯絡人（從通話紀錄畫面）

1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。

2 選擇「電話」。

3 在子選單上選擇 「歷程記錄」，然後選擇尚未登錄至聯絡人列表的聯絡人。

4 選擇「新增至聯絡人」。

5 按照「登錄新聯絡人到聯絡人清單」的步驟 2 依序執行。

(→P. 205)

編輯聯絡人資料

1 選擇「編輯聯絡人」。

2 選擇想要的聯絡人。

3 點選想要的姓名或號碼所對應到的 圖示。

4 輸入名稱或電話號碼並選擇「確定」。

刪除聯絡人資料

1 選擇「刪除聯絡人」。

2 點選想要的聯絡人，按下 Remote Touch 上的 按鈕。

「全選」：點選列表內的全部選項。

「取消全選」：取消選擇列表內的全部選項。

「刪除」：刪除列表內點選的選項。

3 選擇「刪除」。

4 當確認畫面出現時，請選擇「是」。

● 可同時選擇和刪除多筆資料。

● 當刪除藍牙®電話時，聯絡人資料也會一併刪除。

我的最愛清單設定

我的最愛清單中最多可登錄 15 個聯絡人(每個聯絡人最多可有 4 個電話號碼)。

■ 登錄聯絡人至我的最愛列表

- 1 選擇「新增我的最愛」。
- 2 選擇想要的聯絡人新增到我的最愛清單。
- 變暗的聯絡人表示已經儲存到我的最愛中。
- 3 當操作完成時，確認畫面顯示完成訊息。
- ▶ 我的最愛清單中已登錄有 15 個聯絡人時
 - 1 已經有 15 個聯絡人登錄至我的最愛清單時，必須取代登錄的聯絡人。
當出現取代聯絡人的確認畫面時，請選擇「是」。
 - 2 點選其一聯絡人來取代。
 - 3 當操作完成時，確認畫面顯示完成訊息。

■ 以不同方式在我的最愛清單中登錄聯絡人(從聯絡人詳細資訊畫面)

- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。
- 2 選擇「電話」。
- 3 在子選單上選擇  「聯絡人」，然後選擇所需的聯絡人。
- 4 選擇「新增我的最愛」。
- 5 當操作完成時，確認畫面顯示完成訊息。
- 從我的最愛清單刪除我的最愛。
 - 1 選擇「移除我的最愛」。
 - 2 點選想要的聯絡人，按下 Remote Touch 上的  按鈕。


「全選」：點選列表內的全部選項。
「取消全選」：取消選擇列表內的全部選項。
 - 3 選擇「刪除」。
 - 4 當確認畫面出現時，請選擇「是」。
 - 5 當操作完成時，確認畫面顯示完成訊息。

■ 以不同方式從我的最愛清單中刪除我的最愛（從聯絡人詳細資訊畫面）

- 1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。
- 2 選擇「電話」。
- 3 在子選單上選擇  「聯絡人」或  「我的最愛」，然後選擇要刪除的我的最愛。
- 4 選擇「移除我的最愛」。
- 5 當確認畫面出現時，請選擇「是」。
- 6 當操作完成時，確認畫面顯示完成訊息。

語音標籤設定畫面

- 1 選擇「管理語音標籤」。
- 2 點選想要的項目來設定。



- [A] 點選以登錄新增的語音標籤。
(→P. 207)
- [B] 點選以編輯語音標籤。
(→P. 207)
- [C] 點選以刪除語音標籤。
(→P. 208)

6

■ 登錄語音標籤

最多可登錄 50 個語音標籤。

- 1 選擇「新增」。
- 2 點選想要的聯絡人來登錄語音標籤。
- 3 點選「錄製」並錄製語音標籤。
- 當錄製語音標籤時，需在安靜的地方實施。

「播放」：點選以播放語音標籤。

- 4 當完成語音標籤登錄時，則點選「確定」。

■ 編輯語音標籤

- 1 選擇「編輯」。
- 2 選擇想要編輯的聯絡人

語音
標籤

208 6-2. 設定

3 按照「登錄語音標籤」的步驟

3 依序執行。(→P. 207)

■ 刪除語音標籤

1 選擇「刪除」。

2 點選想要的聯絡人，按下

Remote Touch 上的 按鈕。

「全選」：點選列表內的全部選項。

「取消全選」：取消選擇列表內的全部選項。

「刪除」：刪除列表內點選的選項。

3 選擇「刪除」。

4 當確認畫面出現時，請選擇
「是」。

●可同時選擇和刪除多筆資料。

故障排除

如果您發現下列任何一種徵狀，請參考可能原因和處置方式，並再次檢查。

故障排除

■ 當使用藍牙®裝置的免持電話系統時

免持電話系統或藍牙®裝置無法作動。

可能原因	處置方式
已連接的裝置可能不是相容的藍牙®行動電話。	已在此系統上確認過可操作之特定裝置列表，請洽Lexus保養廠。
連接的行動電話藍牙®版本比指定的版本還要舊。	使用行動電話的藍牙®版本為2.0或以上(建議：版本4.2或以上)。(→P. 39)

■ 當登錄 / 連接行動電話

行動電話無法登錄。

可能原因	處置方式
行動電話密碼輸入錯誤。	輸入正確的行動電話密碼。
行動電話的登錄操作尚未完成。	完全行動電話的登錄操作(允許電話登錄)。

無法連接藍牙®。

可能原因	處置方式
已連接另一個藍牙®裝置。	手動連接您想要的行動電話到系統中。(→P. 41)
行動電話的藍牙®功能沒有啟用。	啟用行動電話的藍牙®功能。
自動連接藍牙®到系統的設定被關閉。	當引擎開關在配件或點火開關開啟模式時，將此系統的自動藍牙®連線設為開啟。(→P. 46)

210 6-3. 如果 ... 怎麼辦

可能原因	處置方式
此系統偏好的裝置設定功能設定為開啟。	將此系統偏好的裝置設定功能設定為關閉。 (→P. 46) 將想要的行動電話設定為最高自動連接優先順序。 (→P. 46)

行動電話無法連接。

可能原因	處置方式
行動電話的藍牙®功能沒有啟用。	啟用行動電話的藍牙®功能。

舊的登錄資訊仍保留在此系統或行動電話裡。	刪除已存在系統和行動電話的登錄資訊，然後登錄您想要的連接到系統的行動電話。 (→P. 44)
----------------------	---

■ 當撥打 / 接聽電話時

無法撥打 / 接聽電話。

可能原因	處置方式
車輛在  的區域。	請移動到顯示幕不再出現  的區域。

■ 當使用聯絡人清單時

無法手動 / 自動傳輸聯絡人清單。

可能原因	處置方式
已連接的行動電話協定版本，可能與傳輸中的聯絡人清單資料不相容。	已在此系統上確認過可操作之特定裝置列表，請洽 Lexus 保養廠。
聯絡人清單自動傳輸至系統的功能被設定為關閉。	將聯絡人清單自動傳輸至系統的功能設定為開啟。 (→P. 201)
沒有輸入行動電話的密碼。	如果有要求時，輸入行動電話密碼 (預設密碼：1234)。
行動電話的傳輸操作步驟，尚未完成。	完成行動電話的傳輸操作步驟(允許電話執行傳輸操作)。

聯絡人清單無法被編輯。

可能原因	處置方式
聯絡人清單自動傳輸至系統的功能被設定為開啟。	將聯絡人清單自動傳輸至系統的功能設定為關閉。 (→P. 201)

■ 其他狀況

每次引擎開關在配件或點火開關開啟模式時，藍牙®連線狀態會顯示在畫面頂端。

可能原因	處置方式
系統連接狀態顯示功能設定在開啟。	關閉顯示，設定系統連接狀態顯示為關閉。(→P. 46)

儘管已採取所有措施，問題仍然存在。

可能原因	處置方式
行動電話與系統的連接距離不夠。	將行動電話靠近系統位置。
發生收音機干擾。	關閉可以發射無線電波的 Wi-Fi®裝置或其他裝置。

可能原因

處置方式

	關閉行動電話、拆下並裝上電池組然後重新啟動行動電話。
	開啟行動電話的藍牙®連接功能。
	關閉行動電話的Wi-Fi®連接功能。
	停止行動電話的安全軟體和關閉所有應用程式。
	在使用行動電話上安裝的應用程式之前，應仔細檢查其來源，因其操作可能會影響此系統。

如需詳細資訊，請參閱行動電話所附的說明書。

212 **6-3. 如果 ... 怎麼辦**

索引

認證 214

如需以下項目的詳細資訊，請參
閱「車主使用手冊」。

- 空調
- 耗油量
- 行駛模式個人化
- 停車輔助系統
- BSM (盲點偵測警示系統)

認證

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

©2020 Zenrin Co.,Ltd.

安全注意事項（為確保安全、防止交通事故等，請務必遵守）

本說明書記載之重要事項為教導使用者安全並正確使用本產品，並防止避免對使用者或他人發生任何生命身體或財產上之危害或損害。

請務必充分理解以下內容（標示、圖示）後再閱讀本文，並遵守記載事項。

■依據使用者忽視標示內容、錯誤使用時可能發生之危害或損害程度，說明如下「標示」部分。

 **警告** 指「有可能造成死亡或重傷之內容」

■使用者應遵守之內容種類，說明如下「圖示」分類。

 **禁止** 指「禁止從事之內容」。

 **指示** 指「務必遵循之內容」。

 **警告**

 **禁止** 駕駛人請勿於駕駛中操作。
恐有發生不正確駕駛，並招致交通事故之虞。

 **指示** 請將車輛停放在安全場所後進行操作。
若於安全場所外，恐有遭到追撞、碰撞之虞。

 **禁止** 駕駛中請勿注視畫面。
恐有發生不正確駕駛，並招致交通事故之虞。

 **指示** 駕駛時，請隨時優先依循實際道路狀況或交通管制標示・標誌等。
本產品所使用地圖資料・交通規則及交通管制資料・路線搜尋、語音導引等可能與實際狀況有所差異、不符交通管制或搜尋出無法通行之路線，而有招致交通事故之虞。

 **指示** 駕駛時，對於單行道之標示，請隨時優先遵循實際之交通規則及交通管制標示・標誌。
本產品單行道之顯示，並未涵蓋全數之單行道。此外，即使顯示為單行道的某些區間，實際上也有部份為雙向通行。

 **禁止** 請勿將本產品使用於急救設施等之導航。
本產品並未涵蓋所有醫院、消防局、警察局等資訊。此外，資料亦可能與實際情形有所差異。因此，有可能無法於預定時間內抵達前述設施。

ZENRIN CO., LTD對顧客的呼籲

重要

本使用規定（「本規定」）為顧客與ZENRIN CO., LTD（「本公司」）就收錄於「NAVIGATION SYSTEM」（「本產品」）之地圖資料及檢索資訊等資料（「本圖資」）所訂立之授權使用條件。於使用「本圖資」前，請務必閱讀。當您使用「本圖資」時，視為同意「本規定」。

■ 使用規定

●本公司授予顧客基於本使用說明書（以下稱「使用說明」）之規定，藉由收錄本圖資之本產品而使用本圖資之權利。

●本圖資係安裝於儲存媒體出售、儲存媒體或使用說明書等硬體部分如有發生傷痕、污損時，退換貨等保證條件應遵循提供儲存媒體車廠之保證條件，與本公司無關。

●顧客於使用本圖資前務必閱讀使用說明，並依該記載內容使用；尤其應遵守下列事項。

- 使用本圖資前請務必將車輛停放在安全場所。

- 駕駛車輛不得僅依據本圖資之導航，請務必注意且優先遵守實際道路狀況或交通規則及交通管制。

●顧客應承諾下列事項。

- 本圖資之著作權及其他智慧財產權為本公司、或授權本公司相關著作權等智慧財產權之第三人所有。

- 本圖資未必盡能滿足顧客之使用目的或需求，且本公司不保證本圖資之內容及正確性。顧客因使用本圖資所生之任何直接或間接損失及損害，本公司除有故意或重大過失之情形外，均不保證。（本圖資收錄之資訊依本公司之基準為準，未必包含所有資訊。本公司就收錄於本圖資之資訊不為任何更新，尚請見諒。因道路現狀經常變動，可能與本圖資收錄之資訊有所出入。）

- 違反本規定而對本公司造成損害時，應予賠償。

●顧客不得為下列所述行為。

- 除本規定有明文授權之情形外，將本圖資之全部或部分重製、抽出、轉載、變更、改作、編輯、出租或傳送。

- 不論有償或無償，亦不論以讓與、出租、出借或其他方法，將本圖資之全部或部份（不論型態為全部或部份之重製物、輸出物、抽出物或其他使用物）供第三人使用。

- 不論目的或方法為何，對本圖資進行逆向工程、反編譯、反組譯，或其他類似之行為。

本圖資設有禁止任意重製之防盜拷措施時，將該防盜拷措施加以破解、破壞、除去、更動，或以其他方法規避。

- 違越本規定明示之授權範圍而使用或利用本圖資。

以上